




Hair dryer BS-044

User manual



Thank you for choosing our product! If you have any questions or encounter any issues, please feel free to contact us at info@baess.nl. We are here for you five days a week, and you can expect a response within 24 hours. Your feedback is valuable to us, so we would appreciate it if you could leave a store review to help us and fellow customers. Once again, thank you for your support and choices.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bei Fragen oder Problemen können Sie uns jederzeit unter info@baess.nl kontaktieren. Wir stehen Ihnen an fünf Tagen in der Woche zur Verfügung, und Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Ihr Feedback ist uns wichtig, daher würden wir uns freuen, wenn Sie eine Geschäftsrezension hinterlassen könnten, um uns und anderen Kunden zu helfen. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Wahl.

Bedankt voor het kiezen van ons product! Mocht u vragen hebben of tegen problemen aanlopen, neem dan gerust contact met ons op via info@baess.nl. We staan vijf dagen per week voor u klaar en u kunt binnen 24 uur een reactie verwachten. Uw feedback is waardevol voor ons, dus we zouden het op prijs stellen als u een winkelbeoordeling zou willen achterlaten om ons en andere klanten te helpen. Nogmaals bedankt voor uw steun en keuzes.

¡Gracias por elegir nuestro producto! Si tiene alguna pregunta o encuentra algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@baess.nl. Estamos aquí para usted cinco días a la semana, y puede esperar una respuesta en un plazo de 24 horas. Su opinión es valiosa para nosotros, así que le agradeceríamos que dejara una reseña de la tienda para ayudarnos a nosotros y a otros clientes. Nuevamente, gracias por su apoyo y elecciones.

Merci d'avoir choisi notre produit ! Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à info@baess.nl. Nous sommes à votre disposition cinq jours par semaine, et vous recevrez une réponse dans les 24 heures. Vos retours sont précieux pour nous, nous apprécierions donc que vous puissiez laisser un avis sur le magasin pour nous aider, ainsi que d'autres clients. Encore une fois, merci pour votre soutien et vos choix.

**package contents - Packungsinhalt -
pakketinhoud - contenido del paquete -
contenu du paquet**



Black



Green



USER INSTRUCTIONS



Usage of the electric hair dryer requires attention to the following points:

- 1:** Check the local electric voltage and ensure it matches the required voltage for the hair dryer.
 - Properly connect the power supply to avoid electric shock during use.
 - Use the electric voltage recommended for the hair dryer.
- 2:** Ensure the hair dryer is not placed in a location with a draft, as this could lead to burns or damage to the machine. Additionally, avoid covering up the hair dryer to prevent the risk of electric shock.
- 3:** Avoid using the hair dryer in close proximity to flammable materials or in easily combustible environments to prevent the risk of fire.
- 4:** Ensure the hair dryer is used in a stable environment to prevent excessive vibrations.
- 5:** After using the hair dryer, remember to turn off the power source and unplug it to ensure safety.
- 6:** Do not use the hair dryer in damp places, such as bathrooms, where electricity and moisture can pose a risk.
- 7:** Minors should not use the hair dryer without proper supervision, especially in conditions where there is insufficient lighting.
- 8:** Be cautious about your hair getting caught in the back of the hair dryer. Maintain a safe distance to avoid any accidents.

110-220V (50/60Hz)

BNUTZERANLEITUNG



Verwendung des elektrischen Haartrockners erfordert Beachtung der folgenden Punkte:

- 1: Überprüfen Sie die örtliche elektrische Spannung und stellen Sie sicher, dass sie mit der für den Haartrockner erforderlichen Spannung übereinstimmt.
Verbinden Sie die Stromversorgung ordnungsgemäß, um während der Verwendung einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
Verwenden Sie die für den Haartrockner empfohlene elektrische Spannung.
- 2: Stellen Sie sicher, dass sich der Haartrockner nicht an einem Ort mit Zugluft befindet, da dies zu Verbrennungen oder Schäden am Gerät führen könnte. Verdecken Sie den Haartrockner auch nicht, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern.
- 3: Vermeiden Sie die Verwendung des Haartrockners in unmittelbarer Nähe von leicht entflammaren Materialien oder in leicht brennbaren Umgebungen, um das Risiko von Bränden zu verhindern.
- 4: Stellen Sie sicher, dass der Haartrockner in einer stabilen Umgebung verwendet wird, um übermäßige Vibrationen zu verhindern.
- 5: Nach Gebrauch des Haartrockners denken Sie daran, die Stromquelle auszuschalten und das Gerät auszustecken, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- 6: Verwenden Sie den Haartrockner nicht an feuchten Orten wie Badezimmern, wo Elektrizität und Feuchtigkeit ein Risiko darstellen können.
- 7: Minderjährige sollten den Haartrockner nicht ohne angemessene Aufsicht verwenden, insbesondere unter Bedingungen mit unzureichender Beleuchtung.
- 8: Seien Sie vorsichtig, dass Ihre Haare nicht in die Rückseite des Haartrockners geraten. Halten Sie einen sicheren Abstand ein, um Unfälle zu vermeiden.

110-220V (50/60Hz)

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Het gebruik van de elektrische haardroger vereist aandacht voor de volgende punten:

1: Controleer de lokale elektrische spanning en zorg ervoor dat deze overeenkomt met de vereiste spanning voor de haardroger. Sluit de stroomvoorziening correct aan om elektrische schokken tijdens gebruik te voorkomen.

Gebruik de aanbevolen elektrische spanning voor de haardroger.

2: Zorg ervoor dat de haardroger niet op een plek met tocht staat, aangezien dit tot brandwonden of schade aan het apparaat kan leiden. Bedek de haardroger ook niet om het risico op een elektrische schok te vermijden.

3: Vermijd het gebruik van de haardroger in de directe omgeving van licht ontvlambare materialen of in gemakkelijk brandbare omgevingen om het risico op brand te voorkomen.

4: Zorg ervoor dat de haardroger in een stabiele omgeving wordt gebruikt om overmatige trillingen te voorkomen.

5: Na gebruik van de haardroger, vergeet niet de stroombron uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen om de veiligheid te waarborgen.

6: Gebruik de haardroger niet op vochtige plaatsen zoals badkamers, waar elektriciteit en vocht een risico kunnen vormen.

7: Minderjarigen mogen de haardroger niet zonder toezicht gebruiken, vooral onder omstandigheden met onvoldoende verlichting.

8: Wees voorzichtig dat je haar niet in de achterkant van de haardroger terechtkomt. Houd een veilige afstand om ongelukken te voorkomen.

110-220V (50/60Hz)

INSTRUCCIONES DE USO

El uso del secador de pelo eléctrico requiere atención a los siguientes puntos:

- 1:** Verifique la tensión eléctrica local y asegúrese de que coincida con la tensión requerida para el secador de pelo.
Conecte correctamente la fuente de alimentación para evitar descargas eléctricas durante el uso.
Utilice la tensión eléctrica recomendada para el secador de pelo.
- 2:** Asegúrese de que el secador de pelo no esté ubicado en un lugar con corrientes de aire, ya que esto podría causar quemaduras o daños al dispositivo. Además, evite cubrir el secador de pelo para prevenir el riesgo de una descarga eléctrica.
- 3:** Evite el uso del secador de pelo en la proximidad de materiales fácilmente inflamables o en entornos fácilmente combustibles para prevenir el riesgo de incendio.
- 4:** Asegúrese de que el secador de pelo se utilice en un entorno estable para evitar vibraciones excesivas.
- 5:** Después de usar el secador de pelo, recuerde apagar la fuente de alimentación y desconectarlo para garantizar la seguridad.
- 6:** No utilice el secador de pelo en lugares húmedos como baños, donde la electricidad y la humedad pueden representar un riesgo.
- 7:** Los menores no deben utilizar el secador de pelo sin supervisión adecuada, especialmente en condiciones de iluminación insuficiente.
- 8:** Tenga cuidado de que su cabello no quede atrapado en la parte posterior del secador de pelo. Mantenga una distancia segura para evitar accidentes.

110-220V (50/60Hz)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



L'utilisation du sèche-cheveux électrique nécessite une attention particulière aux points suivants :

- 1:** Vérifiez la tension électrique locale et assurez-vous qu'elle correspond à la tension requise pour le sèche-cheveux. Connectez correctement l'alimentation électrique pour éviter les chocs électriques pendant l'utilisation. Utilisez la tension électrique recommandée pour le sèche-cheveux.
- 2:** Assurez-vous que le sèche-cheveux n'est pas placé dans un endroit exposé aux courants d'air, car cela pourrait provoquer des brûlures ou des dommages à l'appareil. De plus, évitez de couvrir le sèche-cheveux pour prévenir le risque de choc électrique.
- 3:** Évitez d'utiliser le sèche-cheveux à proximité de matériaux facilement inflammables ou dans des environnements facilement combustibles pour prévenir le risque d'incendie.
- 4:** Assurez-vous que le sèche-cheveux est utilisé dans un environnement stable pour éviter des vibrations excessives.
- 5:** Après utilisation du sèche-cheveux, n'oubliez pas d'éteindre l'alimentation et de le débrancher pour assurer la sécurité.
- 6:** N'utilisez pas le sèche-cheveux dans des endroits humides tels que les salles de bains, où l'électricité et l'humidité peuvent représenter un risque.
- 7:** Les mineurs ne doivent pas utiliser le sèche-cheveux sans une supervision adéquate, surtout dans des conditions de faible éclairage.
- 8:** Faites attention à ce que vos cheveux ne se coincent pas à l'arrière du sèche-cheveux. Maintenez une distance de sécurité pour éviter tout accident.

110-220V (50/60Hz)

Specifications:

Cord length: 2.50 m

Package contents: 1x Hairdryer, 1x Diffuser, 1x Concentrator, 1x Concentratorcomb, 2x Comb and 1 Nail set

EAN (European Article Number): 8719327707371

Hairdryer motor type: AC motor

Power: 2000 W

Ion technology: Yes

Ceramic heating elements: Yes

Wireless: No

Flexible rotating cord: Yes

Hangable: Yes

Cold air position: Yes

Number of speeds: 3

Number of heat settings: 2

CE marking: Visible

Weight: 779 g

Weight of hairdryer: 460 g

