



LifeWise Digitale Hygrometer

Gebruiksaanwijzing

Bedankt dat je hebt gekozen voor de Hygrometer van LifeWise! We waarderen dit enorm en wensen je heel veel plezier toe met je aankoop!

Mocht je vragen hebben over de Hygrometer, dan kun je altijd contact met ons opnemen via je bol.com verkoopaccount. We beantwoorden uiterlijk binnen 24 uur je vraag.

Ten slotte willen we je erop wijzen om altijd de voorschriften te volgen zoals in deze gebruiksinstructie opgenomen.

Inhoud Verpakking

In de verpakking van het product is aanwezig:

- 1x LifeWise Hygrometer
- 1x CR2450 Knoopcel batterij

Mocht één van de bovengenoemde onderdelen niet aanwezig zijn, beschadigd zijn of niet in een correcte staat zijn aangeleverd, neem dan direct contact met ons op zodat wij een passende oplossing kunnen aanbieden.

Technische Gegevens

Productnaam:	LifeWise Hygrometer
EAN:	8719327479001
Kleur:	Wit
Afmeting:	15 cm (L) x 2,5 cm (B) x 9 cm (H)
Gewicht:	119 Gram
Certificaten:	CE CE

Sensor:	Luchtvochtigheid / Temperatuur
Batterij:	Knoopcel CR2450
Bereik:	100m
Draadloos:	Ja
Voor binnen / buiten:	Binnen
Gebruiksmethode:	Staand / Hangend

Retour & Garantie

De retourtermijn bedraagt 30 dagen. Na aankoop heb je 30 dagen bedenktijd en kun je het product gratis retourneren via bol.com.

Wij verstrekken op al onze producten een garantie van 2 jaar. Mocht er na 30 dagen wat aan de hand zijn met je product, dan kun je contact met ons opnemen zodat wij een passende oplossing kunnen bieden.

Veiligheidsvoorschriften

- Zorg ervoor dat de Hygrometer niet in aanraking komt met water. Mocht het product toch in aanraking komen met water:
 - Houd je handen uit de buurt van water.
 - Zorg ervoor dat de Hygrometer wordt nagekeken door een gekwalificeerde elektricien voordat je het product weer gebruikt.
- Haal de Hygrometer niet zelf uit elkaar en repareer of herstel het apparaat niet zelf. Neem bij schade of benodigde reparatie contact met ons op zodat de Hygrometer gerepareerd kan worden door geautoriseerd personeel.
- Vervang de CR2450 knoopcel batterij tijdig zodra deze leeg is, om lekkage van de batterij te voorkomen.
- De Hygrometer is geen speelgoed en niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.
- Houd de Hygrometer weg van vuur.

Algemene informatie

- De Hygrometer werkt met een knoopcel batterij. Dit betreft een CR2450 3V batterij. Deze is meegeleverd in de verpakking.
- De Hygrometer is direct bij ontvangst simpel en eenvoudig te gebruiken. Plaats de batterij in de Hygrometer en zet deze in de ruimte naar keuze. De Hygrometer zal direct beginnen met het meten van de luchtvochtigheid en de temperatuur.
- Iedere 3 seconde wordt de meting opnieuw uitgevoerd voor een uiterst nauwkeurig beeld.
- De Hygrometer kan temperaturen meten vanaf $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot en met $70\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- De Hygrometer kan luchtvochtigheid meten vanaf 10% tot en met 99%.
- De Hygrometer toont de laagste en hoogste gemeten waarde onder "Low" en "High". Op de achterzijde van de Hygrometer bevindt zich een reset knop zodat je deze meting opnieuw kunt starten.
- Indien de temperatuur of luchtvochtigheid in korte tijd snel is gestegen, vertoont de Trend Weergave een pijl naar boven.
- Indien de temperatuur of luchtvochtigheid in korte tijd snel is gedaald, vertoont de Trend Weergave een pijl naar beneden.
- Op de achterzijde van de Hygrometer bevindt zich de knop waarmee je kunt schakelen tussen $^{\circ}\text{C}$ en $^{\circ}\text{F}$.

Tips voor een optimaal gebruik

- Geadviseerd wordt om de hygrometer voor langere tijd (ongeveer 1 tot 3 uur) in één ruimte te plaatsen voor een optimale indicatie van de luchtvochtigheid en temperatuur.
- Het wordt aangeraden om meerdere metingen per ruimte uit te voeren voor een optimale indicatie van de luchtvochtigheid en temperatuur. Met de reset knop aan de achterzijde van de Hygrometer kun je een nieuwe meting starten.
- Aangeraden wordt om in meerdere ruimten van het huis metingen uit te voeren omdat de luchtvochtigheid en temperatuur binnenshuis per ruimte kunnen verschillen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de luchtvochtigheid op de benedenverdieping relatief laag is terwijl de luchtvochtigheid op de bovenverdieping relatief hoog is.

De luchtvochtigheid wordt uitgedrukt in een percentage. Zie de tabel hieronder voor een interpretatie van de percentages.

Vanaf 10% tot ca. 35-40%	Lage luchtvochtigheid
Vanaf 35% tot ca. 60-65%	Normaal/ Ideaal
Vanaf 60-65% tot 99%	Hoge Luchtvochtigheid

Wat merk je bij een lage luchtvochtigheid?

Lichamelijk:

- Geïrriteerde luchtwegen
- Barsten in de lippen
- Droge ogen
- Huidklachten
- Symptomen van verkoudheid

In het huis:

- Barsten in hout (in bijvoorbeeld houten meubelen of kozijnen)
- Scheuren in hout (in bijvoorbeeld houten meubelen of kozijnen)

Wat merk je bij een hoge luchtvochtigheid?

Lichamelijk:

- Warm
- Benauwdheid
- Sneller zweten

In het huis:

- Schimmelvorming

Wat kun je doen bij een lage luchtvochtigheid?

- Bevestigen van open bakjes met water aan de verwarming (De warmte zorgt ervoor dat het water verdampt zodat de lucht vochtiger wordt)
- Aanschaf luchtbevochtiger (Deze voegen vocht aan de lucht toe zodat geleidelijk een ideale luchtvochtigheid wordt bereikt)

Wat kun je doen bij een hoge luchtvochtigheid?

- Aanschaf airconditioner (Deze zorgt ervoor dat er vocht uit de lucht wordt gehaald door de lucht te verkoelen)
- Aanschaf ontvochtiger of vochtvreter (Deze zorgen ervoor dat de luchtvochtigheid wordt verlaagd door de lucht om te zetten in water)

Andere algemene tips om de luchtvochtigheid te optimaliseren

- Je huis goed luchten door de ramen open te zetten
- Gebruik tijdens het koken deksels op de pannen en zet de afzuigkap aan
- Zorg dat stoom bij het douchen weg kan en maak de muren droog nadat je klaar bent
- Droog je was buiten

Weggoaien & Recyclen

Geef het apparaat na het einde van zijn levensduur niet mee met het normale huisvuil. Lever het apparaat in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen, zoals de lokale milieustraat. Hiermee kunnen we een bijdragen leveren aan een schonere en gezondere leefomgeving voor iedereen.



Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud. Specificaties kunnen veranderen zonder opgaaaf van redenen.