



## GEBRUIKSHANDLEIDING

### Pluizenverwijderaar




Gelieve de gebruikshandleiding aandachtig te lezen voor het beste gebruiksgenot.

**\*BUITEN GEBRUIK VAN KINDEREN HOUDEN**

## SPECIFICATIES

Productnaam	: Pluizenverwijderaar
Oplaadtijd	: 60 min
Batterijduur	: 60 min
Batterij capaciteit	: 400 mah
Kleur	: Groen
Gewicht	: 13.2 gram
Formaat	: 130x70x70MM
Materiaal	: Plastic & Roestvrijstaal

## ONDERDELEN BESCHRIJVING



## **HOE TE GEBRUIKEN?**

Druk een keer op de aan-en uitknop voor kleine pluisjes. Voor grote pluisjes druk twee keer op de aan-en uitknop voor sterkere zuigkracht. Verwijder vervolgens eenvoudig de pluizen.

---


## **HOE MAAK JE DE PLUIZENVERWIJDERAAR SCHOON?**

1. Draai het bovenstuk van de pluizenverwijderaar.
  2. Haal het opzetstuk mesje eenvoudig van de pluizenverwijderaar.
  3. Verwijder vuil en reinig de pluizenverwijderaar met een meegeleverde borsteltje.
- 


## **OPLADEN**

1. Zet de pluizenverwijderaar uit.
2. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de pluizenverwijderaar op te laden. Bij opladen kleurt het indicatie lampje rood. Na volledig opladen zal het indicatie lampje uitgaan.


## ALGEMENE UITLEG



Naar rechts draaien om het bovenstuk te verwijderen.



Gebruik het meegeleverde borsteltje om de binnenkant goed schoon te maken.



Naar links draaien om het bovenstuk weer te sluiten.



Druk op het aan-en uitknopje om de pluizenverwijderaar te gebruiken en uit te zetten.

## PAS OP!

1. Zorg dat de pluizenverwijderaar niet nat wordt.
2. Gebruik geen oplader die meer dan 5V levert.
3. Laad het product niet langer dan 2 uur aan de oplader zitten.
4. Het product kan niet worden gebruikt door mensen die niet weten hoe een pluizenverwijderaar werkt.
5. Het product buiten gebruik van kinderen houden.



**D** DIRECT  
GOODS