

KAVÉDELMÍ SISÁK /  
KASK OCHRONNY /  
EN 397:2012+A1:2012



Der Helm bietet Schutz vor Schlagrisiko, Regen oder herabfallenden Gegenständen.  
**KOPFGRÖSSE EINSTELLEN:**  
Maximalen Schutz zu gewährleisten, muss der Arbeitsschutzhelm an die Kopfgröße des Benutzers  
angepasst werden. Die Größe des Helms kann mit Hilfe einer Patente eingestellt werden. Die Riemen auf  
Schutzhelmen sind nach vorne zeigen.

**REINIGUNG, WARTUNG:**

Der Helm ist mit warmem Wasser oder warmem Seifenwasser zu waschen. Sie dürfen  
keine scharfen Stoffe benutzen. Die durchsichtige Schutzscheibe von Metall und auch durch  
Schweißgasen, Nahrungsaufgaben, mechanische Beanspruchung, physikalische  
Verletzungen und die Einwirkung des Sonnenlichts sowie der Grundmaterialien des Helms  
zu prüfen. Bei einer Beschädigung des Helms innen und außen, insbesondere bei  
Beschädigung oder Verschleiß, sollten Sie den Helm  
nicht mehr benutzen, sondern sich eine neue Schutzhelme beschaffen. Sie sind  
zu ersetzen, umwunden Sie, ist die Kopfgröße richtig eingestellt ist, um die  
Sicherheit zu gewährleisten. Die maximale Lebensdauer beträgt 5 Jahre, ab  
dem Datum der Herstellung. Danach darf der Helm nicht mehr verwendet  
werden. Die maximale Lebensdauer ist in der Tabelle angegeben. Die Zahl in der Tabelle gibt die maximale  
Lebensdauer an.

ACHTUNG:  
Kopfschutz  
berücksichtigen  
Schutzhelme  
Das ist wichtig