

fine | AMPLIGAME AM8T USER'S GUIDE



SS Version:24-V1

CONTENTS: ENGLISH MANUAL, MANUEL FRANÇAIS, MANUALE ITALIANO, MANUAL ESPAÑOL, DEUTSCHES HANDBUCH, MANUAL PORTUGUÊS, WARRANTY, CERTIFICATION

WHAT'S IN THE BOX, PRODUCT DESCRIPTION, GUIDELINE FOR USE, INSTALLATION AND USE

Always keep the TOP of the mic facing the audio source, USB Port Connection, FUNCTION KEY INSTRUCTION

Headphone Jack, Microphone Gain and Headphone Volume Control, COMPUTER SET-UP (MAC OS & WINDOWS), APPLE MAC OS

Output Settings, Output the audio from Internal Speakers, Output the audio from Headphones, Output the audio from mic

WINDOWS (Only Applicable for USB Connection), Input Settings, Sound Control Panel

Output Settings, Output the audio from built-in Speakers, Output the audio from Headphones, Output the audio from mic

Specifications: Model Number, Element, Connector, Frequency Range, SN Ratio, Sensitivity, Maximum SPL, Power Supply

Guide d'utilisation, Installation et utilisation, Connexion USB, Connexion du port XLR

Conseils, Instructions des touches de fonction, Bouton de mise en sourdine, Bouton RGB, Prise pour écouteurs, Contrôle du gain du microphone

Sortie audio vers les écouteurs, Paramètres d'entrée, Paramètres de sortie, WINDOWS (connexion USB uniquement), SPECIFICATIONS

Cosa c'è nella confezione, Descrizione del prodotto, Linee guida per l'uso, Installazione e utilizzo

Conexión por puerto USB, Conexión por puerto XLR, Instrucciones de las teclas de función, Botón de silencio, Botón RGB, Jack para auriculares, Control de ganancia del micrófono

Jack por cuffie, Controllo del guadagno del microfono, Per le istruzioni specifiche si rimanda a pagina 4-7 del MANUALE INGLESE, Configurazione del computer

Uscita audio dalle cuffie, Riproduzione > Seleziona "Realtex Digital Output", Impostazioni di ingresso, SPECIFICAZIONI

Puerto Type-C, Puerto XLR, Soporte de brazo articulado, Guía de uso, Instalación y uso

Conexión por puerto USB, Conexión por puerto XLR, Instrucciones de las teclas de función, Botón de silencio, Botón RGB, Jack para auriculares, Control de ganancia del micrófono

Las instrucciones específicas pueden consultarse en las páginas 4 a 7 del MANUAL DE INGLÉS, Configuración del ordenador, APPLE MAC OS, Ajustes de entrada, Ajustes de salida, Ajustes de entrada

ESPECIFICACIONES, Lieferumfang, Produktbeschreibung, Technische Zeichnungen

Benutzerhinweise, Installation und Nutzung, USB-Port-Verbindung, XLR-Port-Verbindung

Anleitung zu den Funktionstasten, Stimmstärkte-Taste (Mute), RGB-Taste, Kopfhöreranschluss, Mikrofonverstärkung und Kopfhörer-Lautstärkerregler

Audio vom Mikrofon ausgeben, WINDOWS (Nur für USB-Verbindung), Eingabeinstellungen, Ausgabeinstellungen, COMPUTER-ENRICHTUNG (MAC OS & WINDOWS), APPLE MAC OS

O que está na caixa, Descrição do Produto, Instalação e Uso

Conexão via Porta USB, Conexão via Porta XLR, Instruções das Teclas de Função, Botão Mudo, Botão RGB

Entrada para Fones de Ouvido, Controle de Ganho do Microfone e Volume dos Fones de Ouvido, Instruções específicas podem ser consultadas nas páginas 4 a 7 do MANUAL EM INGLÊS, CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR

Para saída de áudio pelos fones de ouvido, Reprodção > Seleção "Saída Digital Realtek", Para saída de áudio do microfone, Reprodção > Seleção "Microfone fine", Especificações, Modelos, Elemento, Padrão, Conectores, Faixa de Frequência

اخراج الصوت من سماعات الرأس، التحكم في كسب الميكروفون و مستوى صوت سماعات الرأس، توصيل سماعات الرأس، توصيل الميكروفون بسماعات الرأس

Conexión por puerto XLR, Descripción del producto, Instrucciones de uso

إعدادات الإخراج، إعدادات الميكروفون، إعدادات سماعات الرأس، إعدادات الميكروفون، إعدادات سماعات الرأس