


PEBBLE KEYS 2 K380S

A minimalist, quiet Bluetooth® keyboard with 10 customizable shortcut keys.
Een minimalistisch, stil Bluetooth®-toetsenbord met 10 aanpasbare sneltoetsen.
Un clavier Bluetooth® minimaliste et discret avec 10 touches de raccourci personnalisables.

Windows | macOS | iPadOS | iOS | Android | ChromeOS | Linux

 36-month battery life¹
Batterijduur van 36 maanden¹
Autonomie de 36 mois¹



Portable design
Minimalist layout enables on-the-go productivity and social browsing.

Draagbaar
Het minimalistische ontwerp ondersteunt zowel productiviteit onderweg als sociaal gebruik.

Conception fine et portable
La disposition minimaliste vous permet d'être productif où que vous soyez et la navigation sur les réseaux sociaux.



Customizable buttons
Personalize keys and shortcuts with Logi Options+ app.¹

Aanpasbare knoppen
Personaliseer toetsen en snelkoppelingen met Logi Options+.¹

Boutons personnalisables
Personnalisez les touches et les raccourcis avec Logi Options+.¹



Multi-device pairing
Easily switch between 3 devices with a tap of a button.

Koppelen met meerdere apparaten
Schakel eenvoudig tussen 3 apparaten met één druk op een knop.

Couplage multidispositif
Basculez facilement entre 3 dispositifs d'une simple pression sur un bouton.



Low-profile keys
Quiet, fluid and comfortable laptop-like typing.

Vlakke toetsen
Stil, soepel en comfortabel typen zoals op een laptop.

Touches ultra-plates
Frappe discrète, fluide et confortable comme sur un ordinateur portable.



¹ Customize the device by installing the Logi Options+ app for Windows and macOS at logitech.com/optionsplus. ² Battery life may vary based on user and computing conditions. ³ Logi Options+ app is currently not supported. The device's basic functions will work without it. ⁴ Some key functions may not work on all devices. ⁵ See logitech.com/optionsplus for more information. ⁶ Battery life may vary based on user and computing conditions. ⁷ Logi Options+ app is currently not supported. The device's basic functions will work without it. ⁸ Some key functions may not work on all devices. ⁹ See logitech.com/optionsplus for more information.

¹ Personnalisez le dispositif en installant l'application Logi Options+ pour Windows et macOS à l'adresse logitech.com/optionsplus. ² L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisateur et des conditions d'utilisation. ³ L'application Logi Options+ n'est actuellement pas prise en charge. Les fonctions de base du dispositif fonctionneront sans elle.

Compatibility | Compatibilité | Compatibilità
Bluetooth®
Required / Requis / Requis:
- Windows 10.11 or later / of later / ou version ultérieure¹
- macOS 10.14 or later / of later / ou version ultérieure²
- iPadOS 14 or later / of later / ou version ultérieure³
- Linux⁴
- ChromeOS⁵
- Android 9.0 or later / of later / ou version ultérieure⁶

Compatible with Logi Bolt USB receiver (not included).
Compatibel met Logi Bolt-USB-ontvanger (niet inbegrepen).
Compatible avec le récepteur USB Logi Bolt (non inclus).

Important: FileVault might be enabled on your macOS and/or portable macOS, or you may be using FileVault on your laptop, which could prevent you from entering the password to start or reboot when trying to connect an external keyboard via Bluetooth®. In this case, use the external keyboard to complete setup or purchase a Logi Bolt USB receiver.
Belangrijk: Het kan zijn dat FileVault op je macOS-laptop is ingeschakeld, waardoor je de wachtwoord mogelijk niet kunt invoeren bij het opstarten of herstarten wanneer je een extern toetsenbord probeert te verbinden via Bluetooth®. Gebruik in dit geval het toetsenbord om de set-up te voltooien of koop een Logi Bolt-USB-ontvanger.

Important: FileVault est peut-être activé sur votre ordinateur portable macOS, ce qui peut vous empêcher de saisir le code secret de démarrage ou de connecter un clavier externe via Bluetooth®. Dans ce cas, utilisez le clavier de l'ordinateur portable pour terminer la configuration ou achetez un récepteur USB Logi Bolt.