

# WISEQ Connect+

## Wireless Kids Headphone



## Instruction Manual

EN | NL

### Key functions

LED indicator	
Bluetooth pairing name	WISEQ Wireless Connect+
Ready to connect with Bluetooth	LED indicator flashes blue and red.
Playing music	LED indicator flashes blue.
Incoming call	LED indicator flashes rapidly blue.
Low Battery	LED indicator flashes rapidly red.
Charging mode	LED indicator is constant red when battery is low, the LED indicator will switch off once the headphone is fully charged.

#### Power on

Press and hold the power button for two seconds. The LED indicator will flash blue and red. This indicates that the headphone is ready to connect with a Bluetooth audio-source.

#### Connecting with bluetooth

Once the device has been switched on, the LED indicator will flash red and blue. The headphone is ready to connect with any Bluetooth device. Open Bluetooth in the settings of the audio device and select: 'WISEQ Wireless Connect+' to connect your device with the headphone.

#### Power off

When the headphone needs to be switched off, press and hold the power button for two seconds. The LED indicator will flash red and the device will be switched off.

#### Fast charging

By charging the headphone with the supplied MicroUSB cable, the headphone is suitable for high-speed charging. 10 minutes charging equals 1 hour of use. The headphone is fully charged in about 90 minutes.

#### Answer incoming phone-calls with the headphone

With the build-in microphone the headphone is able to answer incoming calls. Press the power button shortly to answer an incoming phone-call. Press the power-button again to end the phone-call, the music will resume automatically. Press the power-button twice to call the last dialed number.

### Additional features

#### Battery display

When the headphone is connected with Bluetooth, the audio device usually indicates the battery status. This way you always know when the headphone needs to be charged. In addition, the LED indicator on the headphones flashes red when the headphone is low on battery.

#### Connectivity

The headphone can be connected to any smart device. This applies for laptops, smartphones, game consoles, smartwatches and tablets. The headphone is compatible with any operating system such as Windows, iOS and Android.

#### Flexible headband

The headband of the headphone is made of flexible materials with high strain resistance and the best plastic materials. This means the headphone is flexible and will return to their original fit when used properly.

### Multi-functional buttons

**Adjust volume:** Press and hold the '+' or the '-' button to adjust the volume as suited.

#### Music selection:

Press '+' short to play the next song.  
Press '-' short to play the previous song.

#### Multi-function key to play / pause / or make a phone call

**Pause:** Press the power button once to pause the music.  
**Play:** Press the power button once to pause the music.

**Accept incoming call:** Press the power button to answer an incoming phone call.

**End phone call:** Press the power button again to end the phone call. The music will resume automatically.

**Call-back:** Press the power button twice to re-dial the previous number.

#### Automatically connect with device

When switched on, the headphone will automatically connect to the last paired audio device, this only works when the device is within range of the headphone and transmitting Bluetooth.

### 3D overview of the headphone



1. Flexible headband
2. Slider
3. Foldable
4. Microphone
5. MicroUSB charging port
6. AUX input - Jack 3.5mm
7. SD-card input
8. Speaker
9. Ear cup
10. Multi-functional buttons

### Packaging Content

- 1x Bluetooth headphone
- 1x Audio cable
- 1x MicroUSB charging cable
- 1x Manual

### Product specifications

Bluetooth version	5.0
Transmission distance	20 meters
Play time	15 hours
Maximum volume	85dB ± 3dB
Speaker dimension	40mm
Bluetooth protocol	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
Impedance	32Ω ± 15%
Frequency response	20Hz - 20,000Hz
Charging voltage	5V
Maximum input	30 mW
Battery	400 mAh

### Important safety information

*This product complies with all safety standards and regulations.  
Do not open/repair the device or expose to moisture/liquids/cold/heat.*



The product is made of high-quality materials and parts that can be recycled and reused.



This symbol means that the product contains batteries that comply with EU Directive 2013/56/EU, which cannot be disposed of with normal household waste.6/EU, which cannot be disposed of with normal household waste.



To avoid possible hearing damage, do not listen at a high volume level for long periods of time. Adjust the volume to a safe level.

### Warranty conditions:

- In the event of a defect, return the product to your reseller with a description of the failure, proof of purchase and all accessories.
- During the warranty period, you will receive a new product from the reseller (if available).
- Contact WISEQ if any accessories are missing (manual, software or parts).
- Warranty will be void in cases of opened products, water damage, physical damage, misuse, modification, repair by unauthorized persons, carelessness and using the product for other purposes than its intended use.

### Exclusions of warranty:

- Damage caused by accidents or disasters, such as fire, floods, earthquakes, war, vandalism or theft.
- Incompatibility with other hardware/software which don't meet the minimum system requirements.
- Damage on accessories such as batteries and fuses.

WISEQ will not be liable for any consequential or incidental damages, including any loss of business profits or other damages, arising out of the use of its product.

For further safety information, please visit the website:  
[www.wiseq.nl/safetyinformation](http://www.wiseq.nl/safetyinformation)

### Declaration of Conformity



# WISEQ

Turns Music Into Magic

[www.wiseq.nl](http://www.wiseq.nl)

## Basis Functionaliteiten

LED-indicator	
Bluetooth naam	WISEQ Wireless Connect+
Klaar om verbinding te maken met Bluetooth	De LED-indicator knippert rood en blauw.
Speelt muziek af	De LED-indicator knippert blauw.
Inkomende oproep	De LED-indicator knippert snel blauw.
Batterij bijna leeg	De LED-indicator knippert rood.
Oplaadstatus	De LED-indicator brandt rood wanneer de koptelefoon wordt opgeladen. De LED-indicator gaat uit wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen.

### Het aanzetten van de koptelefoon

Houd de power-button twee seconden ingedrukt. De LED-indicator knippert rood en blauw. Dit betekent dat de koptelefoon aan staat en klaar is om verbinding te maken met een Bluetooth audiobron.

### De koptelefoon verbinden via Bluetooth

Nadat de koptelefoon is aangezet en de LED-indicator rood en blauw knippert, zendt het Bluetooth uit. Open Bluetooth op de audiobron en klik op: 'WISEQ Wireless Connect+' om verbinding te maken.

### Het uitzetten van de koptelefoon

Houd na gebruik de power-button twee seconden ingedrukt. De LED-indicator zal rood oplichten en daarna uit gaan. De koptelefoon is nu uitgeschakeld.

### Opladen op hoge snelheid

Door middel van het laden met de meegeleverde MicroUSB kabel, is de koptelefoon geschikt voor opladen op hoge snelheid. 10 minuten laden staat voor 1 uur luisterplezier. De koptelefoon is binnen ongeveer 90 minuten volledig opgeladen.

### Inkomende oproep beantwoorden met de koptelefoon

Door de ingebouwde microfoon is de koptelefoon geschikt om inkomende oproepen te beantwoorden. Druk kort op de power-button om een inkomende oproep te beantwoorden. Druk nogmaals op de power-button om het gesprek te beëindigen, de muziek zal automatisch worden hervat. Druk 2 keer op de power-button om het laatste gebelde nummer te bellen.

## Toepassingen

### Batterij weergave

Wanneer de koptelefoon via Bluetooth is verbonden geeft het bronapparaat meestal aan wat de batterij status is. Zo weet u wanneer de koptelefoon opgeladen moet worden. Daarnaast knippert de LED-indicator op de koptelefoon rood wanneer de koptelefoon bijna leeg is.

### Connectiviteit

De koptelefoon kan met alle Bluetooth apparaten worden verbonden. Dit geldt onder andere voor laptops, smartphones, game consoles, smartwatches en tablets. De koptelefoon is geschikt voor alle besturingssystemen zoals Windows, iOS en Android.

### Flexibele hoofdband

De hoofdband van de koptelefoon is gemaakt van flexibele materialen met hoge vermoeiingsbestendigheid. Dat betekent dat de koptelefoon extreem buigzaam is en bij goed gebruik de originele pasvorm behoudt.

## Gebruiksaanwijzing toetsenpaneel

**Aanpassen van het volume:** Druk langdurig op de '+' of '-' knop om het volume aan te passen.

### Muziek selectie

Druk '+' kort in om het volgende nummer af te spelen. Druk '-' kort in om het vorige nummer af te spelen.

### Eén multifunctionele toets voor Afspelen/Pauzeren/Telefoneren

**Pauzeren:** Druk de power-button kort in om de muziek te pauzeren.

**Afspelen:** Druk de power-button kort in om de muziek weer te hervatten.

**Inkomende oproep opnemen:** Druk de power-button in om een inkomende oproep op te nemen.

**Telefoongesprek beëindigen:** Druk de power-button in om het gesprek te beëindigen. De muziek wordt automatisch hervat.

### Teruggellen:

Druk de power-button twee keer kort in om de meest recente oproep terug te bellen. met de laatste gekoppelde audiobron, mits deze binnen bereik is en Bluetooth uitzendt.

### Automatisch verbinden

De koptelefoon wordt na het inschakelen automatisch verbonden met de laatste gekoppelde audiobron, mits deze binnen bereik is en Bluetooth uitzendt.

## 3D overzicht van de koptelefoon



## Bijgeleverd

- 1x Bluetooth koptelefoon
- 1x Audiokabel
- 1x MicroUSB oplaadkabel
- 1x Handleiding

## Product Specificaties

Bluetooth versie	5.0
Transmissie afstand	20 meter
Afspeelduur	15 uur
Maximaal volume	85dB ± 3dB
Speaker dimensie	40mm
Bluetooth protocol	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
Impedantie	32Ω ± 15%
Frequentierespons	220Hz - 20,000Hz
Laadspanning	5V
Maximale Input	30mW
Batterij	400 mAh

## Belangrijke veiligheidsinformatie

*Het product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.*

*Het apparaat mag niet worden geopend/gerepareerd of worden blootgesteld aan vocht/vloeistof/kou/hitte.*



Het product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/ue, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggegooid.



Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumenniveau. Stel het volume in op een veilig niveau. Test het volume voordat u de koptelefoon opzet.

### Garantievoorwaarden:

- Retourneer in het geval van een defect het product naar de verkoper met het aankoopbewijs, alle accessoires en uitleg van het defect.
- Tijdens de garantieperiode ontvangt u van de verkoper (indien voorradig) een vervangend product.
- Neem contact op met WISEQ als er accessoires ontbreken (handleiding, software of onderdelen).
- De garantie komt te vervallen wanneer het product is geopend, wanneer er sprake is van materiele schade, waterschade, verkeerd gebruik, wijzigingen, reparatie door een niet geautoriseerde dealer, onzorgvuldig gebruik of wanneer het product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.

### Aanspraak op garantie vervalt:

- Bij schade door ongelukken of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal.
- Wanneer het product incompatibel is met hardware of software die niet voldoet aan de minimale systeemeisen.
- Bij schade aan accessoires als batterijen en zekeringen

De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden gevolgschade of incidentele schade, winstderving of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.

Voor verdere veiligheidsinformatie raden wij het aan om de website te bezoeken: [www.wiseq.nl/veiligheidsinformatie](http://www.wiseq.nl/veiligheidsinformatie)

## Conformiteitsverklaring

