


VOOR DE SWING, MALMO, TIVOLI & PURE

Beweeg nooit de topswing door te trekken aan het kussen.


Zelf veroorzaakte schade valt nooit onder uw garantie.

Sta achter uw zetel en duw deze zachtjes zoals u ziet op de foto rechts.




GEKNELDE DRAAD

Let op wanneer u de zetel draait, zodat de kabel niet gekneld komt te zitten in of rondom de voet.



GOED ZITTEN

Let op dat men niet op het voetgedeelte gaat zitten. Dit zal schade veroorzaken aan uw relaxzetel.



TOPSWING VAN DE SWING

- Wenst u het kussen te verlagen, druk dan op beide knopjes onderaan (zie foto).
- Duw nooit het kussen met uw handen naar beneden, maar druk op beide knopjes en het kussen gaat vanzelf naar beneden.