



TV SIMULATOR

REALISTIC TV-LIGHT

Home is not a place, it's a feeling



EN MANUAL

OFF The television simulator is switched off

+4 The television simulator is switched on at dusk for 4 hours; and switches off automatically. When the ambient brightness falls below the switching threshold again on the next day, the device is switched on again for 4 hours.

+7 The function is as described above under "+4", however, the television simulator remains switched on for 7 hours.

ON The television simulator is permanently switched on

DE ANLEITUNG

OFF Der Fernsehsimulator ist ausgeschaltet

+4 Der Fernsehsimulator wird bei Dämmerung für 4 Stunden eingeschaltet; danach schaltet er automatisch ab. Wenn die Umgebungshelligkeit am nächsten Tag wieder unter die Schaltschwelle fällt, wird das Gerät wieder für 4 Stunden eingeschaltet.

+7 Die Funktion ist wie oben beschrieben unter "+4", der Fernsehsimulator bleibt jedoch 7 Stunden eingeschaltet.

ON Der Fernsehsimulator ist dauerhaft eingeschaltet

NL GEBRUIKSAANWIJZING

OFF De televisiesimulator is uitgeschakeld

+4 De televisiesimulator is 4 uur in de schemering ingeschakeld; Daarna wordt het automatisch uitgeschakeld. Wanneer de omgevingshelderheid de volgende dag weer onder de schakeldrempel valt, wordt het toestel weer 4 uur ingeschakeld.

+7 De functie is zoals hierboven beschreven onder "+4", echter, blijft de televisiesimulator gedurende 7 uur ingeschakeld.

AAN De televisiesimulator is permanent ingeschakeld

FR MODE D'EMPLOI

OFF Le simulateur de télévision est éteint

+4 Le simulateur de télévision est allumé au crépuscule pendant 4 heures; Par la suite, il s'éteint automatiquement. Lorsque la luminosité ambiante tombe en dessous du seuil de commutation à nouveau le lendemain, l'appareil est à nouveau allumé pendant 4 heures.

+7 La fonction est comme décrit ci-dessus sous "+4", mais le simulateur de télévision reste allumé pendant 7 heures.

ON Le simulateur de télévision est allumé en permanence