

Installatie EasyRibbon programma Windows. (Aangeleverd op USB stick)

Open de USB stick.

Open de map EasyRibbonNew.

Dubbelklik links op EasRibbonSetup.

Volg de instructies in het scherm.

Indien er gevraagd wordt om een aanvulling op .net server, ga terug naar EasyRibbonNew en kies dotnetfx en daarna dotnetfx. De update wordt gedownload en geïnstalleerd. Dit kan 5 tot 6 minuten duren, afhankelijk van de snelheid van de internet verbinding.

Indien gereed ga terug naar EasyRibbon en kies weer voor EasyRibbonSetup. Het programma zal daarna worden geïnstalleerd.

Ga hierna terug naar de USB stick en kies de Citizen toepassing. Installeer deze. Accepteer de licentie voorwaarden van Seagull. Kies volgende en in het scherm daarna ook op volgende. Haal in het scherm dat je nu ziet het vinkje weg bij “read installation instructions” en klik op voltooiën. De printer drivers van Seagull worden nu gekopieerd naar de PC. Let op de waarschuwing in de beneden balk. Klik hierop en geef toestemming. Vervolgens wordt de driver geïnstalleerd door op volgende te klikken.

Sluit intussen de printer aan op de USB poort die je wilt gaan gebruiken voor deze printer en volg de instructies. Windows zal zelf de printer gaan installeren. Negeer dit en volg de installatie van de Seagull driver.

Er staat nu op het bureaublad een EasyRibbon printer icoontje. Bij installatie op een Windows 10 machine dient het programma geopend te worden in administrator modus. Ga hiervoor naar start, laatst geïnstalleerd programma (EasyRibbon), klik hierop met de rechter muisknop, ga op “meer” staan en klik op uitvoeren als administrator.

Na het openen van het programma als administrator dient het programma te worden geregistreerd. Vul de naam van het bedrijf of je eigen naam in en kies registreren. Hierna geeft het programma aan dat de versie geregistreerd is. Vervolgens vraagt het programma om een goedkeuring voor een update. Kies Yes, hierna wordt een taal en randjes update uitgevoerd. Het scherm dat hierna opkomt kun je negeren en sluiten.

Als het goed is sta je nu in het startscherm van EasyRibbon.

Kies links bovenin voor de optie instellingen.

Er verschijnt een vervolgscherm.

Kies een taal.

Markeer de punt voor Thermale printer en kies als printer de Citizen CL-S621.

Kies hierna voor printer instellingen.

Kies het tabblad Pagina-instelling.

Kies voor optie nieuw, kies voor een naam (Lint, nieuw etc.),

Kies bij Type voor "variabele lengte",

Verander bij maximum formaat de lengte in 2500 mm en klik op OK.

Kies tabblad Afbeeldingen en geef bij rasteren Algebraïsch aan en klik op toepassen.

Ga vervolgens naar het tabblad Afhandeling. Kies bij Materiaalinstellingen: Etiketsensor voor uit (pijlte naast het vak), kies bij afdrukmethode voor thermische overdracht.

Kies bij Materiaalverwerking bij Actie na afdruk voor "Geen".

Ga hierna naar het tabblad Opties. Vink "gebruik huidige printerinstellingen" uit. Er verschijnt dan in alle vier de vakken dezelfde rolsnelheid.

Ga in hetzelfde tabblad naar Temperatuur kop, vink "verzenden met taak" aan en schuif het pijltje zodanig dat de waarde op 15 staat.

Kies bij dubbele verwarming voor "uit".

Kies hierna OK en nog een keer OK.

Als Windows in Administratormodus staat worden alle wijzigingen opgeslagen en ben je zover om een lint te gaan printen. Indien er een foutmelding verschijnt moet het hele gebeuren nog een keer maar dan als Administrator.

Werken met EasyRibbon.

Na de installatie sta je als het goed is in het werkblad van het EasyRibbon programma.

Bovenin een aantal icoontjes met daaronder een balkje met twee vakjes met cijfers. Het eerste vakje geeft de lintbreedte aan in MM, het tweede vakje geeft de printlengte aan in MM.

Verder kun je "liniaal zien" en "roosterlijnen zien" aan of uit vinken. De blauwe pijl daarnaast kun je verschuiven en zo het lint in of uitzoomen. Het is dus mogelijk een lint van 2,5 meter in het scherm te zien.

Stel de lintbreedte in: 70/75 of 100 MM al naargelang het lint dat je gaat gebruiken.

Start met het kiezen van het icoontje "voeg tekstbox toe"

Er verschijnt dan een vakje in het scherm met daarin de tekst (Tekst) Deze tekstbox is rood omlijnd. Tevens verschijnt er onder het werkvlak een witte balk met daarin de tekst van de tekstbox.

Dit werkt in principe als Word. Vul de tekst die je wilt printen in. Deze verschijnt dan ook in de tekstbalk op het lint.

Zorg er voor dat de voorkant van de rode rechthoek op 5 CM vanaf het begin van je lint staat. Deze ruimte is nodig om de printerkop op te warmen bij het printen.

Voer de tekst die je wilt printen in. Als je rode vak te kort is kun je deze langer maken door de lengte van het lint aan te passen. (tweede vakje met cijfers). Je kunt de cijfers veranderen door op de pijltjes naast het vakje te drukken, je kunt ook de cijfers met de linkermuisknop veggend blauw maken en dan et goede getal intikken.

In principe is het "wat je ziet krijg je". Als je tekst 300 MM is en het lint in het scherm staat nog op 1000 MM, wordt het volledige lint van 1000 MM geprint. Dus de ingevoerde tekst en eventuele afbeeldingen en daarna een hoop blanco ruimte.

Het tekst vak moet tekst bevatten om er iets mee te kunnen doen. Vul de gewenste tekst in.

Dubbeltklik op het tekst vak. Er verschijnt nu een schermje waarin je kunt kiezen welk lettertype je wilt gebruiken, of deze normaal, schuin of dik gedrukt moet worden en welke letterhoogte je wilt hebben. Dit kun je nu printen door op het icoontje print/afdrukken te klikken. LET OP! 1 keer klikken ander komt de print er twee keer uit.

Rouwlinten bestaan meestal uit twee of meer slippen. Als je eerst de langste tekst print en daarna deze tekst vervangt door de tekst op de volgende slip zonder het rode vlak aan te passen, wordt de kortere tekst automatisch gecentreerd. Dat scheelt een hoop rekenen.

Let er op dat je voor te gaan printen het lint zover door de printer haalt als je nodig hebt om het lint in het stuk je bevestigen met eventueel een lus. De printkop is eenvoudig los te zetten en weer vast te klikken.

Als je een afbeelding wilt toevoegen kies dan het icoontje "voeg figuur toe". Standaard staan er een aantal, in dit geval nutteloze plaatjes in de map op 1 zwart kruis na. Dit kruis wordt veel gebruikt als een overleden persoon op het lint gezet wordt. Dan komt dat kruis erachter. Om even bij het kruis te blijven. Als je op het kruis klikt dan staat dit meteen aan het begin van het lint. Dit kruis kun je dan oppakken met je linker muisknop en op de goede plek zetten. De grootte van het kruis kun je veranderen door op de rechter onder hoek van het plaatje te gaan staan en dan de linkermuisknop in te drukken. Door de muis te bewegen kun je het kruis groter of kleiner maken.

Op de USB stick staat ook nog een mapje met Pics. Hier staan plaatjes in van o.a. hartjes en hondepootjes. Deze map kun je op de PC toevoegen in :

C:\Program files (x86)\Brandsoft\Brandsoft EasyRibbon\Graphics.

Als je een plaatje of tekstbox van het werkvlak wilt verwijderen dan zorg je dat het rode lijntje er omheen staat (klikken op de tekst of het plaatje) en dan de X tussen de icoontjes aanklikken. Door daarna op Ja te drukken verwijder je het object.

Lint en folie in de printer aanbrengen.

Als de printer aankomt is er al een rol goudfolie aangebracht.

Om de rol folie te wisselen zet je de kap van de printer open, klik met de onderste blauwe drukknop de printerkop met folie los. De folie houders en de kop kun je nu omhoog zetten. De rollen folie, nieuw en gebruikt, kun je verwijderen door de blauwe uiteinden omhoog te klikken. Het beste is eerst de voorste en daarna de achterste. Aanbrengen in omgekeerde volgorde.

Om de folie van de kern de halen schuift je de rol folie over de blauwe knop. Aanbrengen van een ander rol folie in omgekeerde volgorde.

Als je niet meer weet hoe de folie gewikkeld was, kun je dit nakijken aan de binnenzijde van de kap.

Het te bedrukken lint wordt op de kern geschoven in het daarvoor bestemde deel van de printer. Doe de rol op de as en daarna vastzetten door het zwarte plaatje aan te schuiven. Het lint moet aan de bovenzijde afgewikkeld worden. Na het aanbrengen van de rol zet je de lint geleider omhoog en leg je het lint met de linkerzijde tegen de aan de linker voorzijde aangebrachte pijl. Aan de rechterzijde schuif je de geleider tegen de zijkant van het lint zodat deze links blijft liggen. De geleide boom doe je nu weer naar beneden en klik deze vast.

Onderhoud printer.

Af en toe een stofzuiger langs de zichtbare onderdelen.

Regelmatig de printkop reinigen met de meegeleverde reinigingsstift. Het te reinigen gedeelte is de zwarte streep aan de voorzijde van de printkop, voor het groene gedeelte.