


展开尺寸	800 x 400 mm
成型尺寸	100 x 100 mm
材质	105g双铜
工艺要求	正、背单色印刷，折页（先左右风琴折页，后上下折）

正面



Model No.	PF300D-HA	PF400D-HA
AC Input	200-240Vac 3.5A 50Hz	100-240Vac 3.5A 50Hz
DC Output	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current	15.0A 15.0A 30.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 30.0A 0.3A 2.5A
Max Combined Voltage	100W 312W 3.6W 12.5W	100W 384W 3.6W 12.5W
Total Output	350W	400W

Model No.	PF600D-HA	PF800D-HA
AC Input	200-240Vac 3.5A 50Hz	200-240Vac 4.0A 50Hz
DC Output	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current	15.0A 15.0A 30.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 40.0A 0.3A 2.5A
Max Combined Voltage	100W 420W 3.6W 12.5W	100W 480W 3.6W 12.5W
Total Output	500W	600W

Model No.	PF500D-HA	PF700D-HA
AC Input	200-240Vac 4.0A 50Hz	200-240Vac 4.5A 50Hz
DC Output	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current	15.0A 15.0A 44.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 48.0A 0.3A 2.5A
Max Combined Voltage	100W 520W 3.6W 12.5W	100W 576W 3.6W 12.5W
Total Output	600W	700W

Model No.	PF1000D-HA	PF1200D-HA
AC Input	200-240Vac 4.5A 50Hz	200-240Vac 5.0A 50-60Hz
DC Output	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current	15.0A 15.0A 50.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 56.0A 0.3A 2.5A
Max Combined Voltage	100W 620W 3.6W 12.5W	100W 696W 3.6W 12.5W
Total Output	750W	850W

Model No.	PF300D-HA	PF400D-HA
Input AC	200-240Vac 3.5A 50Hz	100-240Vac 3.5A 50Hz
Output DC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Current of output max.	15.0A 15.0A 30.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 30.0A 0.3A 2.5A
Power total	100W 312W 3.6W 12.5W	100W 384W 3.6W 12.5W

Model No.	PF600D-HA	PF800D-HA
Input AC	200-240Vac 3.5A 50Hz	200-240Vac 4.0A 50Hz
Output DC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Current of output max.	15.0A 15.0A 30.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 40.0A 0.3A 2.5A
Power total	100W 420W 3.6W 12.5W	100W 480W 3.6W 12.5W

Model No.	PF500D-HA	PF700D-HA
Input AC	200-240Vac 4.0A 50Hz	200-240Vac 4.5A 50Hz
Output DC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Current of output max.	15.0A 15.0A 44.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 48.0A 0.3A 2.5A
Power total	100W 520W 3.6W 12.5W	100W 576W 3.6W 12.5W

Model No.	PF1000D-HA	PF1200D-HA
Input AC	200-240Vac 4.5A 50Hz	200-240Vac 5.0A 50-60Hz
Output DC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Current of output max.	15.0A 15.0A 50.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 56.0A 0.3A 2.5A
Power total	100W 620W 3.6W 12.5W	100W 696W 3.6W 12.5W

Model No.	PF300D-HA	PF400D-HA
Input AC	200-240Vac 3.5A 50Hz	100-240Vac 3.5A 50Hz
Output DC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Current of output max.	15.0A 15.0A 30.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 30.0A 0.3A 2.5A
Power total	100W 312W 3.6W 12.5W	100W 384W 3.6W 12.5W

Model No.	PF600D-HA	PF800D-HA
Input AC	200-240Vac 3.5A 50Hz	200-240Vac 4.0A 50Hz
Output DC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Current of output max.	15.0A 15.0A 30.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 40.0A 0.3A 2.5A
Power total	100W 420W 3.6W 12.5W	100W 480W 3.6W 12.5W

Model No.	PF500D-HA	PF700D-HA
Input AC	200-240Vac 4.0A 50Hz	200-240Vac 4.5A 50Hz
Output DC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Current of output max.	15.0A 15.0A 44.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 48.0A 0.3A 2.5A
Power total	100W 520W 3.6W 12.5W	100W 576W 3.6W 12.5W

Model No.	PF1000D-HA	PF1200D-HA
Input AC	200-240Vac 4.5A 50Hz	200-240Vac 5.0A 50-60Hz
Output DC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Current of output max.	15.0A 15.0A 50.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 56.0A 0.3A 2.5A
Power total	100W 620W 3.6W 12.5W	100W 696W 3.6W 12.5W

EN The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.
DE 24-Pin-Motherboard-Kabel hat einen abnehmbaren 4-Pin-Stecker, der sowohl 24-Pin- als auch 20-Pin-Stromanschlüsse auf der Motherboard unterstützt.
FR Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible de 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches de la carte mère.
ES El cable de la placa base de 24 pines de conexión tiene un conector desmontable de 4 pines, lo que permite utilizar los conectores de 24 y 20 pines de la placa base.
RU 24-пиновый кабель материнской платы имеет съемный 4-пиновый разъем, который позволяет поддерживать как 24-пиновые, так и 20-пиновые разъемы на материнской плате.
PT O cabo de 24 pinos da placa base tem um conector removível de 4 pinos, o que permite o suporte para os grupos de alimentação de 24 pinos e de 20 pinos da placa base.
IT Il cavo della scheda di alimentazione a 24 pin con il connettore a 4 pin da montare, consente di supportare sia il gruppo di alimentazione a 24 pin che il gruppo di alimentazione a 20 pin.
JA 24ピンケーブルは、取り外し可能な4ピンコネクタを備えています。マザーボードの24ピンと20ピン電源ソケットの両方にサポートします。
KO 24핀 케이블은 분리 가능한 4핀 커넥터를 사용하여 24핀 및 20핀 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.
ZH 24Pin电源连接器具有可拆卸的4Pin连接器，便于支持具有24Pin和20Pin电源插座的主板。

EN The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.
DE 24-Pin-Motherboard-Kabel hat einen abnehmbaren 4-Pin-Stecker, der sowohl 24-Pin- als auch 20-Pin-Stromanschlüsse auf der Motherboard unterstützt.
FR Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible de 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches de la carte mère.
ES El cable de la placa base de 24 pines de conexión tiene un conector desmontable de 4 pines, lo que permite utilizar los conectores de 24 y 20 pines de la placa base.
RU 24-пиновый кабель материнской платы имеет съемный 4-пиновый разъем, который позволяет поддерживать как 24-пиновые, так и 20-пиновые разъемы на материнской плате.
PT O cabo de 24 pinos da placa base tem um conector removível de 4 pinos, o que permite o suporte para os grupos de alimentação de 24 pinos e de 20 pinos da placa base.
IT Il cavo della scheda di alimentazione a 24 pin con il connettore a 4 pin da montare, consente di supportare sia il gruppo di alimentazione a 24 pin che il gruppo di alimentazione a 20 pin.
JA 24ピンケーブルは、取り外し可能な4ピンコネクタを備えています。マザーボードの24ピンと20ピン電源ソケットの両方にサポートします。
KO 24핀 케이블은 분리 가능한 4핀 커넥터를 사용하여 24핀 및 20핀 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.
ZH 24Pin电源连接器具有可拆卸的4Pin连接器，便于支持具有24Pin和20Pin电源插座的主板。

EN Connect the CPU(4+4Pin) cable to the motherboard.
DE Schließen Sie das CPU-Steckergesteck (4+4-Pin) an das Motherboard an.
FR Connectez le câble CPU(4 + 4 broches) à la carte mère.
ES Conecte el cable CPU (4+4) a la base de la placa base.
RU Подключите кабель CPU(4+4) к материнской плате.
PT Conecte o cabo CPU(4+4) à placa base da motherboard.
IT Collegare il cavo CPU (4+4 pin) alla scheda madre.
JA CPU(4+4)ピンケーブルをマザーボードに接続します。
KO CPU(4+4)핀 케이블을 메인보드에 연결하십시오.
ZH 將CPU(4+4)Pin電源連接器與主板的CPU插頭連接。

EN Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
DE Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/CD-/DVD-Laufwerke an.
FR Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD/DVD-ROM.
ES Conecte el cable del periférico a la toma de alimentación del disco duro y del CD-ROM/DVD-ROM.
RU Подключите кабель SATA к разъему питания HDD/CD/DVD-привода к источнику питания.
KZ SATA-кабеляны қосылғын SATA-қосынғысына HDD/CD/DVD-приводтарына қосынғысына.
PL Podłącz kabel peryferyjny do gniazda zasilania dysku twardego i napędu CD/DVD.
IT Collegare il cavo periferico alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
JA 周辺機器ケーブル（SATA）を電源ケーブルのSATAコネクタに接続します。
KO SATA 주변장치 케이블 (SATA)을 전원 케이블의 SATA 커넥터에 연결하십시오.
ZH 將外圍設備連接器（SATA）與電源連接器上的SATA插頭連接。

EN Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD on hard disk.
DE Schließen Sie das SATA-Kabel an die SATA-Steckdose des SATA-SSD-Festplattens an.
FR Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA de votre disque dur.
ES Conecte el cable SATA de la toma de alimentación del disco duro de la unidad de estado sólido SATA.
RU Подключите кабель SATA к разъему питания SSD-диска на жестком диске.
KZ SATA-кабеляны қосылғын SATA-қосынғысына SSD-дискіне қосынғысына.
PL Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego SSD SATA.
IT Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione del SSD SATA del disco rigido.
JA SATAケーブルをハードディスクのSATAコネクタに接続します。
KO SATA 케이블을 하드 디스크의 SATA 커넥터에 연결하십시오.
ZH 將SATA連接器連接至硬盤SATA連接器上的電源插頭。

EN Connect the PCI-E(6+2Pin) cable to the power socket of the PCIe graphics card, if necessary.
DE Anließen des PCI-E-Kabels an die PCI-E-Steckdose der PCI-E-Grafikkarte, falls erforderlich.
FR Connectez le câble PCI-E à 6 broches/PCI-E à 6 broches/PCI-E à 6 broches/PCI-E à 6 broches.
ES Conecte el cable PCI-E de 6 pines a la toma de alimentación de la tarjeta gráfica PCI-E (si es necesario).
RU Подключите кабель PCI-E(6+2) к разъему питания видеокарты PCI-E (при необходимости).
KZ PCI-E(6+2) кабеляны қосылғын PCI-E видеокартасына қосынғысына.
PL Podłącz kabel PCI-E do gniazda zasilania karty graficznej PCI-E (jeśli jest konieczne).
IT Collegare il cavo PCI-E (6+2 pin) alla presa di alimentazione della scheda grafica PCI-E (se necessario).
JA PCI-E(6+2)ピンケーブルをグラフィックカードの電源ソケットに接続します。
KO PCI-E(6+2)핀 케이블을 그래픽 카드의 전원 소켓에 연결하십시오.
ZH 將PCI-E(6+2)Pin電源連接器與PCI-E顯示卡連接器上的電源插頭（如需要時）。

EN Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
DE Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteilmittel am Netzwerk, sorgen Sie den Schalter in die Position "I" (ein).
FR Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en basculant le commutateur sur la position « I ».
ES Conecte el cable de corriente eléctrica a la alimentación eléctrica y encienda el dispositivo al mover el interruptor a la posición "I".
RU Подключите кабель питания к источнику питания и включите устройство, переключив переключатель в положение "I".
KZ SATA кабельін қосыңыз SATA қосынғысына және, қажет болса, қосынғыны қосыңыз.
PL Podłącz kabel zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, przesuwną przełącznik w pozycję "I".
IT Collegare il cavo di alimentazione CA alla fonte di alimentazione e attivare il dispositivo ruotando l'interruttore in posizione "I".
JA AC電源コードを電源ケーブルに接続し、スイッチを「I」位置に設定して電源を入れます。
KO AC 전원 코드를 전원 케이블에 연결하고, 스위치를 "I" 위치로 이동하여 전원을 켜십시오.
ZH 將交流電源線連接至電源，并通過開關控制到「位置I」位置，打開電源。

EN Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
DE Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteilmittel am Netzwerk, sorgen Sie den Schalter in die Position "I" (ein).
FR Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en basculant le commutateur sur la position « I ».
ES Conecte el cable de corriente eléctrica a la alimentación eléctrica y encienda el dispositivo al mover el interruptor a la posición "I".
RU Подключите кабель питания к источнику питания и включите устройство, переключив переключатель в положение "I".
KZ SATA кабельін қосыңыз SATA қосынғысына және, қажет болса, қосынғыны қосыңыз.
PL Podłącz kabel zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, przesuwną przełącznik w pozycję "I".
IT Collegare il cavo di alimentazione CA alla fonte di alimentazione e attivare il dispositivo ruotando l'interruttore in posizione "I".
JA AC電源コードを電源ケーブルに接続し、スイッチを「I」位置に設定して電源を入れます。
KO AC 전원 코드를 전원 케이블에 연결하고, 스위치를 "I" 위치로 이동하여 전원을 켜십시오.
ZH 將交流電源線連接至電源，并通過開關控制到「位置I」位置，打開電源。

List of parts

Tablete

Liste des pièces

Lista de peças

Перечень деталей

Большинство типов

Lista de peças

Elenco dei componenti

部品の一覧

부품 목록

零件表

PF380 / PF480 / PF500 / PF580

PF660 / PF760 / PF780

PF380 / PF480 / PF500 / PF580

PF660 / PF760 / PF780

EN Tower supply unit
DE Turm-Netzteil
FR Alimentation tour
ES Fuente de alimentación de torre
RU Башенный блок питания
PT Fonte de alimentação de torre
IT Alimentatore torre
JA タワー電源ユニット
KO 타워 전원 장치
ZH 塔式電源供應器

DE Netzteil
FR Alimentation
ES Fuente de alimentación
RU Блок питания
PT Fonte de alimentação
IT Alimentatore
JA ネットワーク電源
KO 전원 장치
ZH 電源供應器

PT Computador
DE Desktop-Computer
FR Ordinateur de bureau
ES Ordenador de escritorio
RU Настольный компьютер
PT Computador de mesa
IT Desktop computer
JA デスクトップパソコン
KO 데스크톱 컴퓨터
ZH 台式電腦

IT Alimentatore
DE Netzteil
FR Alimentation
ES Fuente de alimentación
RU Блок питания
PT Fonte de alimentação
IT Alimentatore
JA ネットワーク電源
KO 전원 장치
ZH 電源供應器

ZH 電源供應器
DE Netzteil
FR Alimentation
ES Fuente de alimentación
RU Блок питания
PT Fonte de alimentação
IT Alimentatore
JA ネットワーク電源
KO 전원 장치
ZH 電源供應器

Specification sheet

Datenblatt

Fiche technique

Ficha de especificaciones

Технические характеристики

Технически характеристики

Scheda specifiche

Dans technique

仕様書

規格書

規格表

