



12
pieces

Draaistopcontactbeveiligers

transparant



- DRAAISTOPCONTACT-BEVEILIGERS
- DREHSTECKDOSENSCHUTZ
- TURNING SOCKET PROTECTORS
- PROTECTEURS DE PRISE SECTEUR TOURNANTS

www.jippie.nl

It's all about child safety



Art. no: 83679

■ Deze stopcontactbeveiligers passen in elke wandcontactdoos (randgeaard en normaal). Eenvoudig in het stopcontact te bevestigen d.m.v. de bijgeleverde dubbelzijdige tape. Steek eerst een stekker door de gaatjes van de stopcontactbeveiliger, verwijder het schutvel en steek de stekker in het stopcontact. Zo weet u zeker dat deze meteen goed zit. Laat de tape daarna 48 uur met rust om te laten hechten.
Niet geschikt voor zware elektronische apparaten boven de 700 watt.
Gebruik in dat geval de Jippie's blinde plug.

■ Dieser Drehsteckdosenenschutz passt in alle Wandsteckdosen (geerdet und normal). Einfach in der Steckdose mithilfe des mitgelieferten doppelseitigen Klebebandes befestigen. Stecken Sie den Stecker erst in die Löcher des Steckdosenchutzes, entfernen Sie die Schutzfolie und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. So sind Sie sich sicher, dass der Stecker gut in der Steckdose steckt. Für eine gute Haftung darf das Klebeband 48 Stunden nicht berührt werden. Nicht geeignet für starke elektronische Geräte über 700 Watt.
Benutzen Sie in diesem Fall den Jippie's Blindstopfen.

■ These socket protectors fit into any wall sockets (grounded and normal). Simple to secure into the socket with the double sided tape supplied. First piece the plug through the holes of the socket protector, remove the protective sheet and insert the plug into the socket. This will ensure you know it has been fitted correctly. Do not touch the tape for 48 hours to allow it to adhere properly. Not suitable for heavy electronic devices above 700 watts.
Use the Jippie's blind plug in such cases.

■ Ces protecteurs de prise secteur s'adaptent à n'importe quelle prise murale (mise à la terre et normale). Faciles à fixer dans la prise secteur au moyen du ruban adhésif double face fourni avec le dispositif. Branchez d'abord une fiche dans les trous du protecteur de prise secteur, retirez la feuille de protection et branchez la fiche dans la prise. Vous saurez ainsi que tout va bien. Laissez ensuite le ruban 48 heures sans y toucher pour le laisser adhérer.
Ne convient pas aux appareils électriques lourds de plus de 700 watts.
Utilisez dans ce cas le bouchon d'obturation Jippie's.



Warning: Never leave your child unattended!