




kind binnen bereik van 1,5 meter. 2 "ON" voor continu aan, 3 "OFF" voor continu uit.  
 automatisch 6 uur aan en 18 uur uit. 2 "ON" voor continu aan, 3 "OFF" voor continu uit.  
**FR** - Pour usage intérieur uniquement. Le câble de cet ensemble d'éclairage ne peut  
 pas être remplacé : si le câble est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être détruit.  
 Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cette guirlande n'est pas un jouet - tenir  
 hors de portée des enfants. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "TIMER" pour  
 allumé pendant 6 heures et éteint pendant 18 heures, 2. "ON" pour allumé en continu,  
 3. "OFF" pour éteint en continu.  
**DE** - Nur für den Einsatz im Innenbereich. Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets  
 kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungs-  
 set zu beseitigen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Diese Lichtkette ist  
 kein Kinderspielzeug - bitte für Kinder unzugänglich anbringen. Dieses Beleuchtungs-  
 set hat 3 Einstellungen: 1. „ON“ = Dauerbetrieb, 2. „TIMER“ = automatisch 6 St. an und  
 18 St. aus, 3. „OFF“ = dauerhaft aus.  
**EN** - The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord  
 is damaged, the luminaire shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply  
 while it is in the packing. The lamps are not replaceable. This light set has 3 functions: 1.  
 "ON" for continuously switched on; 2. "TIMER" for switching the light on/off automati-  
 cally (6 hours on and 18 hours off); 3. "OFF" for continuously switched off.



3 x AA (Not included)



Itemnr.: 231174



8 713619 382987

CBD P.O. BOX 16  
1738 ZG WAARLAND (NL)