



Instructies voor de karpet verwarming

Type / modellen:

- Karpet Verwarming (KV), 140x200cm, 230V, 330W (IPX7)
- Karpet Verwarming (KV), 280x180cm, 230V, 610W (IPX7)
- Karpet Verwarming Film (KVF), 150x100cm, 230V, 210W (IPX4)
- Karpet Verwarming Film (KVF), 150x200cm, 230V, 420W (IPX4)
- Karpet Verwarming Film (KVF), 150x250cm, 230V, 525W (IPX4)
- Karpetverwarming op basis van aluminium, 150W/m², 230V (IPX7)

Gebruik en controle:

Gelieve na ontvangst van de karpet verwarming te controleren op transportschade. De karpet verwarming mag alleen worden gebruikt als er geen schade is ontstaan. Breng de karpet verwarming aan op een vlakke ondergrond en leg over de karpetverwarming een karpet met dezelfde, of een grotere, afmeting.

Sluit de karpet verwarming aan op een 230Vac stopcontact, de karpet verwarming kan desgewenst ook worden gereguleerd met een dimmer of een tijdschakelaar.

Let op: neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- De mat of folie niet buigen, niet doorboren, niet insnijden.
- Beschadig de 230V kabel niet.
- In geval van schade aan de kabel, stekker of karpetverwarming, direct het product spanningsloos maken, neem eventueel contact op met uw leverancier.
- De karpet verwarming mag in licht vochtige ruimtes worden toegepast.
- Zorg voor een schone en vlakke ondergrond
- De karpet verwarming afdekken met een karpet of gelijkwaardig. Materialen die voorzien zijn van metalen mogen niet in aanraking komen met de karpetverwarmer.
- Het gebruik is bedoeld voor droog en licht vochtige vloeroppervlaktes (de IPX7 mag in vochtige ruimtes worden toegepast).

Een andere toepassing, zoals hierboven omschreven, is niet toegestaan en kan schade veroorzaken.

Reiniging instructies:

Voor het reinigen van de mat, de stekker uit het stopcontact nemen (spanningsloos maken). Het reinigen moet worden gedaan met normaal schoonmaakmiddel, stofzuiger en een vochtige doek. Wassen onder stromend water of in de wasmachine is niet aan te raden.

Garantie:

De Karpet verwarming heeft een garantie van 24 maanden na aankoop. Uitgesloten van garantie is wanneer de karpet verwarming onjuist is gebruikt waarbij schade is ontstaan aan het product of aan derden.



Anleitung zum Erhitzen des Teppichs

Typ / Modelle:

Teppichheizung (KV), 140 x 200 cm, 230 V, 330 W (IPX7)

Teppichheizung (KV), 280 x 180 cm, 230 V, 610 W (IPX7)

Teppichheizfolie (KVF), 150 x 100 cm, 230 V, 210 W (IPX4)

Teppichheizfolie (KVF), 150 x 200 cm, 230 V, 420 W (IPX4)

Teppichheizfolie (KVF), 150 x 250 cm, 230 V, 525 W (IPX4)

Teppichheizung auf Aluminiumbasis, 150W / m², 230V (IPX7)

Verwendung und Kontrolle:

Bitte überprüfen Sie nach Erhalt des Teppichs die Heizung auf Transportschäden. Die Eine Teppichheizung darf nur verwendet werden, wenn keine Schäden aufgetreten sind. Bringen Sie die Teppichheizung auf einer ebenen Fläche und einen Teppich über die Teppichheizung legen Teppich mit der gleichen oder einer größeren Größe. Schließen Sie die Teppichheizung an eine 230Vac Steckdose an, die Teppichheizung kann bei Bedarf auch mit einem Dimmer oder einer Zeitschaltuhr geregelt werden.

Bitte beachten Sie: Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Biegen, stechen oder schneiden Sie die Matte oder Folie nicht.
- Beschädigen Sie das 230-V-Kabel nicht.
- Richten Sie das Kabel, den Stecker oder die Teppichheizung bei Beschädigung aus Schalten Sie das Produkt aus und wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Lieferanten.
- Die Teppichheizung kann in leicht feuchten Räumen verwendet werden.
- Sorgen Sie für eine saubere und ebene Oberfläche
- Decken Sie die Teppichheizung mit einem Teppich oder einem gleichwertigen Material ab. Materialien, die bieten Metall darf nicht mit der Teppichheizung in Kontakt kommen.
- Die Verwendung ist für trockene und leicht feuchte Bodenflächen vorgesehen (IPX7 ist zugelassen feuchte Räume werden angewendet).

Eine andere Anwendung, wie oben beschrieben, ist nicht zulässig und möglich Schaden verursachen.

Reinigungsanleitung:

Entfernen Sie zum Reinigen der Matte den Stecker aus der Steckdose (stromlos).

Die Reinigung muss mit normalem Reinigungsmittel, Staubsauger und einem erfolgen feuchtes Tuch. Das Waschen unter fließendem Wasser oder in der Waschmaschine wird nicht empfohlen.

Garantie:

Für die Teppichheizung gilt eine Garantie von 24 Monaten nach dem Kauf. Ausgeschlossen von Garantie ist, wenn die Teppichheizung falsch verwendet wurde und Schäden verursacht wurden das Produkt oder Dritte.



Instrucciones para el calentamiento de la alfombra.

Tipo / modelos:

Calefacción de alfombras (KV), 140x200cm, 230V, 330W (IPX7)

Calefacción de alfombras (KV), 280x180cm, 230V, 610W (IPX7)

Película de calentamiento de alfombras (KVF), 150x100cm, 230V, 210W (IPX4)

Película de calentamiento de alfombras (KVF), 150x200cm, 230V, 420W (IPX4)

Película de calentamiento de alfombras (KVF), 150x250cm, 230V, 525W (IPX4)

Calefacción de alfombras a base de aluminio, 150W / m², 230V (IPX7)

Uso y control:

Después de recibir la alfombra, verifique la calefacción por daños de transporte. El la calefacción de alfombras solo debe usarse si no se ha producido ningún daño. Trae el Calentamiento de alfombras en una superficie plana y colocar sobre la alfombra alfombra del mismo o mayor tamaño.

Conecte la calefacción de la alfombra a un enchufe de 230Vac, la calefacción de la alfombra puede si lo desea, también se controla con un atenuador o un temporizador.

Nota: Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No doble, perfore ni corte el tapete o papel de aluminio.
- No dañe el cable de 230V.
- En caso de daños en el cable, el enchufe o la calefacción de la alfombra, contáctelo de inmediato. desenergice el producto, comuníquese con su proveedor si es necesario.
- La calefacción de alfombras se puede usar en habitaciones ligeramente húmedas.
- Proporcione una superficie limpia y plana
- Cubra la calefacción de la alfombra con una alfombra o equivalente. Materiales proporcionados los metales no deben entrar en contacto con el calentador de alfombras.
- El uso está destinado a superficies de piso secas y ligeramente húmedas (el IPX7 está permitido en Se utilizan habitaciones húmedas).

Otra aplicación, como se describió anteriormente, no está permitida y puede causar daños

Instrucciones de limpieza:

Antes de limpiar el tapete, retire el enchufe de la toma de corriente (desconecte la fuente de alimentación).

La limpieza debe hacerse con detergente normal, aspiradora y un tela húmeda No se recomienda lavar con agua corriente o en la lavadora.

Garantía:

La calefacción Karpet tiene una garantía de 24 meses después de la compra. Excluido de la garantía es cuando la calefacción de la alfombra se usa incorrectamente causando daños a el producto o a terceros.



Instructions for the carpet heating

Type / models:

Carpet Heating (KV), 140x200cm, 230V, 330W (IPX7)
Carpet Heating (KV), 280x180cm, 230V, 610W (IPX7)
Carpet Heating Film (KVF), 150x100cm, 230V, 210W (IPX4)
Carpet Heating Film (KVF), 150x200cm, 230V, 420W (IPX4)
Carpet Heating Film (KVF), 150x250cm, 230V, 525W (IPX4)
Carpet heating based on aluminum, 150W / m², 230V (IPX7)

Usage and control:

After receiving the carpet, please check the heating for transport damage. The carpet heating should only be used if no damage has occurred. Bring the Carpet heating on a flat surface and place over the carpet heating one carpet of the same or larger size.

Connect the carpet heating to a 230Vac socket, the carpet heating can if desired also controlled with a dimmer or a timer.

Note: Please observe the following precautions:

- Do not bend, pierce or cut the mat or foil.
- Do not damage the 230V cable.
- In the event of damage to the cable, plug or carpet heating, contact it immediately de-energize the product, contact your supplier if necessary.
- The carpet heating may be used in slightly damp rooms.
- Provide a clean and flat surface
- Cover the carpet heating with a carpet or equivalent. Materials provided metals must not come into contact with the carpet heater.
- The use is intended for dry and slightly damp floor surfaces (the IPX7 is allowed in damp rooms are used).

Another application, as described above, is not allowed and can To cause damage.

Cleaning instructions:

Before cleaning the mat, remove the plug from the socket (disconnect the power supply). Cleaning should be done with normal detergent, vacuum cleaner and a damp cloth. Washing under running water or in the washing machine is not recommended.

Guarantee:

The Karpet heating has a warranty of 24 months after purchase. Excluded from warranty is when the carpet heating is used incorrectly causing damage to the product or to third parties.