

HANDLEIDING

Lemelia Light




Bedankt voor jouw aankoop van de Gingko Lemelia Light.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om de beste prestaties van dit
product te bereiken.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



Wat zit er in de doos

Wat zit in de verpakking: Lemia Light , USB C oplaadkabel, Handleiding.



Werking product



1. Tik op de bovenkant van het Lemelia-lampje, het licht gaat AAN. Tik nogmaals om over te schakelen naar de RGB lichtmodus (7 kleuren automatisch veranderende modus).
2. In de RGB-lichtmodus (7 automatisch wisselende kleuren), kunt u erop tikken om de lichtkleur van uw keuze te vergrendelen
3. Tik nogmaals om het Lemelia licht UIT te schakelen

5V oplaadpoort USB C aansluiting & indicatielamp

Oplaadindicatielampje

Rood: opladen

UIT: Volledig opgeladen

Het artikel wordt geleverd met een 70% geladen batterij, voor het eerste gebruik de lamp eerst volledig opladen.




Waarvan is Lemelia Light gemaakt

Wij geven net zoveel om het milieu als u en het leveren van iets dat duurzaam ontworpen en gemaakt is, is ook onze belangrijkste productfilosofie hier bij Gingko.

De Lemelia lamp is gemaakt van natuurlijk en duurzaam verkregen walnoot/ wit essen / zwart hout (zwart behandeld) en recycleerbaar mat acrylglas.

Sommige houtsoorten en acrylglas die we voor dit product hebben gebruikt, kunnen van een gerecycleerde bron komen.



Garantie & onderhoud

Garantie

Dit product wordt gedekt door één jaar fabrieksgarantie vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt niet onder de volgende omstandigheden:

1. Productstoringen als gevolg van onjuist gebruik, misbruik, verkeerd gebruik, vallen, wijziging, gebrekkige installatie, stroomstoot
2. Productstoring door natuurgeweld zoals natuurrampen, brand, overstroming of ongeval.
3. Elke schade veroorzaakt aan de oplaadpoort door een gebruikersfout wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie

Onderhoud

1. Het product is gemaakt van natuurlijk hout, elke natuurlijke houtnerf op het hout is geen productfout.
2. Zware val of verkeerd gebruik van dit product kan schade veroorzaken aan het apparaat en de houten buitenkant.
3. U kunt een licht vochtige doek gebruiken om de houten buitenkant schoon te maken, echter niet direct in contact met water, omdat dit product niet waterdicht is.
4. Gebruik alleen 5V USB oplaadadapters (niet inbegrepen) om dit product op te laden.

Als u nog vragen heeft over dit product,
neem dan gerust contact met ons op via
customerservices@gingkodesign.co.uk



Unit C23c Holly Farm Business Park, Kenilworth
CV8 1NP, United Kingdom

Copyright@Gingko Design LTD

www.gingkodesign.co.uk

met trots ontworpen in Warwick, UK door Gingko Design Ltd
alle rechten geregistreerd
Verantwoord gemaakt in China

