

Handleiding Antiaanbakpannen

Algemene richtlijnen voor gebruik.

- Verwarm een pan nooit langdurig zonder inhoud. Dit kan leiden tot oververhitting of vervorming.
- Laat een hete pan nooit direct afkoelen onder koud water – dit veroorzaakt thermische schokken.
- Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor het oppervlak van je pan (geen metaal op antiaanbak of emaille).
- Kies altijd een kookzone die qua grootte overeenkomt met de panbodem.
- Controleer altijd of de bodem van de pan schoon en vlak is voordat je deze op de kookplaat zet. Voedselresten of oneffenheden onder de pan kunnen krassen veroorzaken op de kookplaat, vooral bij inductie.

Antiaanbakpannen.

Pannenserie

- Fair Cooking
- Ceramica
- Ceramic Deluxe
- Stonehenge

Gebruik

- Verwarm langzaam op, nooit leeg op hoge stand verhitten.
- Gebruik uitsluitend houten, siliconen of kunststof keukengerei. Metalen spatels of scherpe voorwerpen kunnen de laag beschadigen.
- Laat geen olie langdurig in een lege pan opwarmen; dit kan de coating aantasten.
- Zet een hete pan niet onder de koude kraan – dit veroorzaakt thermische schade.

Reiniging

- Laat de pan volledig afkoelen voor het reinigen.
- Gebruik een zachte spons en mild afwasmiddel. Schuursponsjes en agressieve reinigingsmiddelen kunnen de coating beschadigen.
- Handwas is aanbevolen om de levensduur van de coating te verlengen.

Let op: Slijtage en krassen aan de antiaanbaklaag zijn normaal bij gebruik, vooral bij intensief of dagelijks gebruik. Deze vallen niet onder fabrieksgarantie.

Veelvoorkomende fouten (vermijden).

- Gebruik van metalen keukengerei op antiaanbak of emaille.
- Pannen of bestek laten vallen of hard stoten.
- Schoonmaken met schuursponsjes, staalwol of bijtende middelen.
- Pannen met etensresten op de kookplaat zetten (risico op krassen).
- Producten langdurig in water of vaatwasser laten staan.
- Pannen gebruiken op een ongeschikte warmtebron.
- Gebruik in professionele keukens zonder expliciete goedkeuring.

Relatie met garantie.

Correct gebruik en onderhoud zijn voorwaarden voor fabrieksgarantie. De volgende situaties vallen doorgaans buiten garantie:

- Krassen aan antiaanbaklagen, emaille, gepolijste oppervlakken of bestek
- Slijtage van coatings of glans bij intensief gebruik of vaatwassergebruik
- Afschilfering van emaille door stoten of temperatuurschokken
- Vervorming van pannen door oververhitting of koude-thermische schok
- Roestvorming of verkleuringen veroorzaakt door vocht, voedselresten of onvoldoende drogen
- Corrosie bij messen door vaatwassergebruik of contact met zure ingrediënten

Beoordeling van garantieclaims

Sola behoudt zich het recht voor om het product fysiek te inspecteren en de oorzaak van het defect te beoordelen, alvorens een garantieclaim wordt gehonoreerd. Op basis van deze beoordeling wordt vastgesteld of het defect valt binnen de voorwaarden van de fabrieksgarantie of als gevolg van gebruik, onderhoud of slijtage is ontstaan.

Twijfel je of jouw klacht onder garantie valt? Neem gerust contact op met onze klantenservice. We beoordelen elke melding met zorg en zoeken samen naar een passende oplossing.

Sola B.V. Van T +31 30 6 92 33 64
Reenenweg 155 E info@sola-cutlery.com
3702 SJ Zeist W sola-cutlery.com
The Netherlands

Today, served by Sola