

Handleiding – Coaxkabels

1. Introductie

Deze handleiding is van toepassing op diverse soorten **coaxkabels** die gebruikt worden voor televisie-, radio- en internetverbindingen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de kabel installeert of vervangt.

2. Veiligheid

- Sluit kabels alleen aan op geschikte apparaten (TV, decoder, modem, wandcontactdoos).
- Gebruik geen beschadigde kabels of connectoren.
- Vermijd knikken of scherpe bochten die de binnenkern kunnen beschadigen.
- Zorg dat kabels niet onder spanning staan of tegen scherpe randen schuren.

3. Specificaties (afhankelijk van type)

- **Kabelsoort:** coaxkabel met impedantie 75Ω.
- **Lengtes:** verkrijgbaar in varianten van enkele centimeters (adapters) tot 20+ meter.
- **Afgeschermd:** enkelvoudig, dubbel of drievoudig afgeschermd voor betere signaalkwaliteit.
- **Connectoren:**
 - **Type pluggen:** coax IEC, F-connector, antennestekker, of combi.
 - **Man / vrouw:**
 - *Male (mannelijk)* = pin in de connector.
 - *Female (vrouwelijk)* = bus-connector.
 - **Haaks / recht:**
 - *Recht* = standaard coaxplug.
 - *Haaks* = ruimtebesparend, handig bij stopcontacten dicht tegen de muur.
- **Toepassing:** TV, radio, decoder, modem, satelliet.

4. Gebruik

1. Controleer welk type aansluiting uw apparaat en wandcontactdoos hebben.
2. Kies de juiste kabel met de benodigde plug (male/female, recht/haaks).
3. Steek de connector stevig in het apparaat en de wandcontactdoos.
4. Vermijd trekken of draaien aan de kabel.
5. Test de verbinding (beeld of internet).

5. Onderhoud

- Reinig de connectoren indien nodig met een droge doek.
- Controleer regelmatig of de kabels niet zijn beschadigd.
- Vervang kabels met verbogen of losse pluggen direct.

6. Opslag

- Rol kabels losjes op om knikken te voorkomen.
- Bewaar droog en stofvrij.

7. Conformiteit

Dit product voldoet, afhankelijk van uitvoering, aan de volgende richtlijnen:

- **RoHS 2011/65/EU**
- **GPSR (EU) 2023/988**

8. Marktdeelnemer

Orbit Electronic

Het Witte Hert 4

1601 MJ Enkhuizen

Nederland

 support@orbitelectronic.nl

 +31 (0)228 528 161

9. Markeringen

- CE-markering: voldoet aan Europese regelgeving.
- WEEE-symbool: defecte kabels inleveren bij een inzamelpunt voor elektronisch afval.

10. Probleemoplossing

Geen signaal

- Controleer of de kabel goed in zowel het apparaat als de wandcontactdoos zit.
- Controleer of het juiste plugtype is gebruikt (male/female).
- Probeer een kortere kabel bij slecht signaal.

Slecht beeld of storing

- Gebruik een kabel met betere afscherming (dubbel of drievoudig).
- Vermijd dat de kabel langs stroomkabels loopt.

Kabel past niet

- Controleer of u een *rechte* of *haakse* aansluiting nodig heeft.
- Controleer of het apparaat een *male* of *female* aansluiting vereist.