

NUBEX



**NUBEX PRO**  
ANC WIRELESS HEADPHONE

# OVERZICHT

---



- |   |                        |   |                                |
|---|------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Microfoon              | 6 | Volume omlaag/Vorige track     |
| 2 | ANC-schakelaar         | 7 | Afspelen/Pauze/Spraakassistent |
| 3 | LED-indicator          | 8 | Volume omhoog/Volgende track   |
| 4 | Type C-oplaadpoort     | 9 | Aan/uit-schakelaar             |
| 5 | 3,5mm jack aansluiting |   |                                |

Audiokabel  3.5mm

# AAN DE SLAG

---

## Je hoofdtelefoon opladen

**OPMERKING:** Laad de hoofdtelefoon volledig op voor het eerste gebruik.

Sluit aan op een USB-stroombron met de meegeleverde USB-C oplaadkabel.

Opladen

Volledig opgeladen (ongeveer 2 uur)

## Je hoofdtelefoon koppelen

1. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld voordat u begint. Houd vervolgens de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. De LED-indicator knippert BLAUW en ROOD om aan te geven dat hij klaar is om te koppelen.
2. Open het Bluetooth-menu op uw telefoon, tablet of computer. Schakel het zoeken naar Bluetooth-apparaten in de buurt in.
3. Selecteer "Nubex Pro" om uw hoofdtelefoon te koppelen.
4. Eenmaal verbonden knippert de LED-indicator BLAUW om de 6 seconden terwijl hij is ingeschakeld.

De volgende keer dat u de hoofdtelefoon inschakelt, wordt automatisch opnieuw verbinding gemaakt met uw telefoon, tablet of computer.

# FUNCTIES

---



**Inschakelen**  
**Uitschakelen**

Vasthouden (2 sec)  
Vasthouden (3 Sec)



**Actieve ruisonderdrukking Aan/Uit**

Druk 1x



**Volume omlaag**  
**Vorig nummer**

1x drukken  
Vasthouden (1 sec)



**Afspelen/Betalen**  
**Gesprek beantwoorden/beëindigen**  
**Rgicet Cal**  
**Stemassistent activeren**

1x drukken  
Vasthouden (2 sec)  
2x drukken



**Volume omhoog**  
**Volgende track**

1x drukken  
Vasthouden (1 sec)

# OPMERKINGEN

---

## Bluetooth multipoint

Uw hoofdtelefoon kan 2 apparaten tegelijk onthouden. Hij kan echter alleen audio afspelen van één apparaat tegelijk, zelfs als er 2 apparaten zijn aangesloten.

Om de actieve verbinding tussen apparaten te wisselen, schakelt u de Bluetooth-functionaliteit op het primaire apparaat uit of schakelt u het apparaat uit. Je hoofdtelefoon schakelt automatisch over naar het tweede apparaat.

Nadat de hoofdtelefoon is verbonden met het apparaat, houdt u de knoppen volume + en volume - tegelijkertijd ingedrukt. Wanneer u de prompt voor het verbreken van de verbinding hoort, verbreekt de hoofdtelefoon de verbinding met het bestaande apparaat en wordt de koppeling opnieuw geactiveerd.

## Batterij bijna leeg



Als de batterij bijna leeg is, knippert de LED-indicator ROOD.

## Batterijveilig opladen

Als de hoofdtelefoon is aangesloten en wordt opgeladen, wordt de Bluetooth-verbinding gepauzeerd en wordt de ANC-functie uitgeschakeld. Als de hoofdtelefoon wordt losgekoppeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om hem weer aan te zetten en hij maakt automatisch weer verbinding met het laatst gekoppelde apparaat.

# SPECIFICATIES

---

Bluetooth-versie:	V 5.3
Grootte bestuurder:	40mm
Impedantie:	32Ω
Gevoeligheid:	110±3dB
Frequentiebereik:	20 Hz - 20kHz
Werkafstand:	Up to 10M
Annulering Frequentiebereik:	40 Hz - 600 Hz
Annulering Centrale frequentie:	100 Hz - 300 Hz
Annuleringsniveau:	20 dB±2dB
Batterijcapaciteit:	3.7V,400mAh
Laadingang:	5 V,400mA
Oplaadtijd:	2 Uur
Werktijd:	Tot 18u (13u met ANC AAN)
Oplaadpoort:	USB Type C
Lengte oplaadkabel:	30 cm
Afneembare audiokabel lengte:	1.0 m±10%

## TIPS:

1. Oplaadtijd: ongeveer 2 uur
2. Bij de eerste keer opladen raden we aan 1-2 uur te laden.
3. Laad het product op als het product lange tijd niet is gebruikt (meer dan een maand).
4. Houd het product uit de buurt van vuur en water.
5. Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet langdurig naar hoge volumes. Gebruik de headset niet tijdens het rijden of fietsen of in een situatie waarin u andere geluiden moet kunnen horen. Controleer als richtlijn voor het instellen van het volumeniveau of u nog steeds uw eigen stem kunt horen wanneer u normaal spreekt terwijl u luistert met de headset.
6. Dit product bevat een oplaadbare Li-on batterij en de batterij kan niet worden vervangen.

# OVERVIEW

---



- |   |                      |   |                                |
|---|----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Microphone           | 6 | Volume Down/Previous Track     |
| 2 | ANC Switch           | 7 | Play / Pause / Voice assistant |
| 3 | LED Indicator        | 8 | Volume Up/Next Track           |
| 4 | Type C charging port | 9 | Power Switch/Exit Device       |
| 5 | 3.5mm Line in Socket |   |                                |

Audio Cable  3.5mm

# GETTING STARTED

---

## Charging Your Headphones

**NOTE:** Fully charge your headphones before first use.

Connect to a USB power source using the included USB-C charging cable.

Charging

Fully Charged (approximately 2 hours)

## Pairing Your Headphones

1. Make sure the headphones are powered off before beginning. Then, hold the Power Button for 5 seconds to enter Pairing Mode. The LED indicator will blink BLUE and RED to indicate that it is ready to pair.
2. Open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for nearby Bluetooth devices.
3. Select "**Nubex Pro**" to pair your headphones.
4. Once connected, the LED indicator will blink BLUE every 6 seconds while powered on.

Your headphones will automatically reconnect to your phone, tablet, or computer the next time you turn your headphones on.



# FUNCTIONS

---



**Power On**  
**Power Off**

Hold(2 Sec)  
Hold (3 Sec)



**Active Noise Cancelling on/ Off**

Press 1x



**Volume Down**  
**Previous Track**

Press 1x  
Hold (1 Sec)



**Play/Pause**  
**Answer / End Call**  
**Reject Call**  
**Activate Voice Assistant**

Press 1x  
Hold (2 sec)  
Press 2x



**Volume Up**  
**Next Track**

Press 1x  
Hold (1 Sec)

# NOTES

---

## Bluetooth Multipoint

Your headphones can remember 2 devices at once. However they can only play audio from one device at a time, even if 2 devices are connected.

To switch the active connection between devices, turn off the Bluetooth functionality on the primary device, or simply power off the device. Your headphones will automatically switch over to the secondary device.

After the headset is connected to the device, press and hold the volume + and volume - buttons at the same time, and when you hear the disconnect prompt, the headset disconnects the existing device and re-enters the pending pairing state.

## Low Battery



When the battery level is low, the LED indicator will blink RED.

## Battery-Safe Charging

When plugged in and charging, the Bluetooth connection will be paused and the ANC function will be disabled. Once unplugged, the headphones will automatically power off. Press and hold the power button for 2 seconds to turn them back on, and they will automatically reconnect to their last paired device.

# SPECIFICATIONS

---

Bluetooth Version:	V 5.3
Driver Size:	40mm
Impedance:	32Ω
Sensitivity:	110±3dB
Frequency Response:	20 Hz - 20kHz
Working Distance:	Up to 10M
Cancellation Frequency Range:	40 Hz - 600 Hz
Cancellation Central Frequency :	100 Hz - 300 Hz
Cancellation Level :	20 dB±2dB
Battery Capacity :	3.7V,400mAh
Charge Input:	5 V,400mA
Charge Time:	2 Hours
Working Time:	Up to 18h (13h with ANC ON)
Charging Port:	USB Type C
Charging Cable Length:	30 cm
Detachable Audio Cable Length:	1.0 m±10%

## TIPS:

- 1.Charging time: about 2 hours
- 2.When using for the first time , charging for more than 1-2 hours is good for battery .
- 3.Please charge the product if the product hasn't been used for a long time (more than one month)
- 4.Please keep away from fire and water.
- 5.To prevent possible hearing damage,do not listen at high volume levels for long periods. Do not use the headset while driver or cycling or in an situation where you should be able to hear other sounds. As a guide to setting the volume level, check that you can still hear your own voice , when speaking normally while listening with the headset .
- 6.This product contains a rechargeable Li-on battery and the battery can not be replaced.

NUBEX