



## Je product schoonmaken

Bij het reinigen van spiegeloppervlakken wordt aanbevolen een zachte, droge, niet-schurende doek te gebruiken terwijl de stroom is uitgeschakeld.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schurende materialen. Zorg ervoor dat er GEEN vocht in contact komt met elektrische componenten.

Electrische veiligheid


Alleen geschikt voor installaties in Europa.

Alle armaturen moeten worden geïnstalleerd door een ervaren persoon. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien. Belangrijk: Schakel altijd de elektrische voeding van de netvoeding uit tijdens installatie en onderhoud.

## Instructies voor de licht kleur/ temperatuur

Raak de schakelaar <0,5 seconde zachtjes aan met uw vinger, de kleurtemperatuur zal veranderen.


Opmerking: wanneer u de spiegel uit en aanzet wordt zal de kleur instelling worden opgeslagen.



## Instructies voor de dimmer

Raak de schakelaar langer dan 0,5 seconden zachtjes aan met uw vinger voor. Nu zal de helderheid veranderen.



Opmerking: wanneer u de spiegel uit en aanzet wordt zal de helderheid worden opgeslagen.



## Instructies voor het instellen van de tijd

Als het LED-lampje uit is, houdt u de schakelaar 5 seconden ingedrukt, de uren van de klokindicator knipperen nu, klik nu snel achter elkaar de schakelaar in om de uren in te stellen. Nadat u de schakelaar 2 seconden hebt losgelaten gaat het minutenindicatielampje knipperen, weer klikt u snel achter elkaar op de schakelaar om ook de minuten in te stellen.

De klok heeft uiteraard een geheugen functie waardoor u altijd weet hoe laat het is.



	X2
	X2
	X1

