



MOPEDIA®

ITA

Unterarmgehstützen

BEDIENUNGSANLEITUNG

INDEX

1. CODICI.....	SEITE 3
2. EINFÜHRUNG.....	SEITE 3
3. VERWENDUNGSZWECK.....	SEITE 3 4. EU-
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	SEITE 3
5. ALLGEMEINE WARNHINWEISE	SEITE 4
6. VERWENDETE SYMBOLE.....	SEITE 4
7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	SEITE 4
7.1 Unterarmgehstützen	Seite 4 7.2
Höhenverstellung.....	Seite 4
8. VOR JEDEM GEBRAUCH.....	SEITE 5
9. WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH	SEITE 5 10.
ANWENDUNGSART.....	SEITE 5
11. WARTUNG	SEITE 5
12. REINIGUNG UND DESINFEKTION	SEITE 5
12.1 Polizei.....	S. 5 12.2
Desinfektion.....	P. 5
13. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN	SEITE 6
14. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	SEITE 6
14.1 Ersatzteile	Seite 6
15. GARANTIE.....	SEITE 6
16. REPARATUR.....	SEITE 6
16.1 Reparatur im Rahmen der Garantie	Seite 6 16.2
Reparatur eines Produkts, das nicht unter die Garantie fällt	Seite. 6 16.3 Fehlerfreie
Produkte	Seite 7
17. RICAMBI	PAG.7
18. AUSNAHMEKLAUSELN.....	SEITE 7



VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RAT vom 5. April 2017 über Medizinprodukte

1. CODES

- RP701A** Silberne Unterarmgehstützen – Erwachsene
- RP701B** Blaue Unterarmgehstützen – Erwachsene
- RP701N** Schwarze Unterarmgehstützen – Erwachsene
- RP701R** Rote Unterarmgehstützen – Erwachsene
- RP701V** Grüne Unterarmgehstützen – Erwachsene

2. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hilfsmittel aus der **Linie MOPEDIA** by Moretti entschieden haben. **Die Krücken von MOPEDIA by Moretti** wurden so konzipiert und hergestellt, dass sie alle Ihre Anforderungen an eine praktische, korrekte und sichere Verwendung erfüllen. Dieses Handbuch enthält kleine Anregungen für den richtigen Gebrauch des von Ihnen gewählten Gerätes und wertvolle Hinweise für Ihre Sicherheit. Wir empfehlen Ihnen, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Gerät verwenden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen weiterhelfen und Sie richtig beraten kann.

3. VERWENDUNGSZWECK

Die Krücken **MOPEDIA von Moretti** sind einarmige Hilfsmittel, die zur Unterstützung und/oder Förderung der Mobilität von Menschen mit Gehbehinderungen geeignet sind.

AUFMERKSAMKEIT!



- Die Verwendung des folgenden Geräts für andere als die angegebenen Zwecke ist untersagt in diesem Handbuch.
- Moretti SpA lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen des Geräts oder durch eine andere als die in dieser Anleitung angegebene Verwendung.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Gerät und am Gerät vorzunehmen. Befolgen Sie das Handbuch ohne Vorankündigung, um dessen Eigenschaften zu verbessern.

4. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

MORETTI SpA erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die von MORETTI SpA hergestellten und auf den Markt gebrachten Produkte, die Teil der CRUTCHES-Familie sind, den geltenden Bestimmungen der Verordnung 2017/745 über MEDIZINPRODUKTE vom 5. April 2017 entsprechen.

Zu diesem Zweck garantiert und erklärt MORETTI SpA in alleiniger Verantwortung Folgendes:

1. Die betreffenden Geräte erfüllen die allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen sowie gemäß Anhang I der Verordnung 2017/745 gemäß Anhang IV der oben genannten Verordnung.
2. Bei den betreffenden Geräten handelt es sich NICHT um Messgeräte.
3. Die betreffenden Geräte SIND NICHT FÜR KLINISCHE UNTERSUCHUNGEN BESTIMMT.
4. Die betreffenden Geräte werden in UNSTERILEN Verpackungen vermarktet.
5. Die betreffenden Geräte sind gemäß den Bestimmungen des Anhangs VIII der oben genannten Verordnung der Klasse I zuzuordnen.
6. MORETTI SpA pflegt die Daten und stellt sie den zuständigen Behörden für mindestens 10 Tage zur Verfügung 10 Jahre ab Herstellungsdatum der letzten Charge die technische Dokumentation zum Nachweis der Einhaltung der Verordnung 2017/745.

HINWEIS: Die vollständigen Produktcodes, der Registrierungscode des Herstellers (SRN), der grundlegende UDI-DI-Code und alle Verweise auf verwendete Standards werden in der EU-Konformitätserklärung aufgeführt, die MORETTI SPA ausstellt und über ihre Kanäle zur Verfügung stellt.

5. ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts finden Sie in dieser Anleitung.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt unversehrt an Sie geliefert wurde, und halten Sie es von der Verpackung fern Wärmequellen.
- Die Nutzungsdauer des Gerätes wird durch den Verschleiß nicht reparierbarer und/oder austauschbarer Teile bestimmt.
- Achten Sie immer auf die Anwesenheit von Kindern.
- Für die korrekte Verwendung des Geräts konsultieren Sie stets Ihren Arzt oder Therapeuten.
- Der Benutzer und/oder Patient muss jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

6. VERWENDETE SYMBOLE



Produktcode



Eindeutige Kennung des Geräts



CE-Kennzeichnung



Hersteller

Verweis der EG



Produktionslos



Lesen Sie das Handbuch für Anweisungen



Medizinisches Gerät



Entsorgungsbedingungen

7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

7.1 Unterarmgehstützen Aus

eloxiertem Aluminium mit einem einteiligen, spritzgegossenen, rutschfesten, anatomischen Griff für Komfort und Sicherheit. Ausgestattet mit Anti-Lärm-Ring an der Gleitstange, Reflektor am Griff, rutschfesten Spitzen und alle 2,5 cm höhenverstellbar.

7.2 Höhenverstellung

Sie müssen die Krücken an Ihre Körpergröße anpassen. Die Messung erfolgt mit getragenen Schuhen. Entfernen Sie den Anschlag, entfernen Sie den Lauf und bringen Sie ihn entsprechend der gewünschten Höhe und der subjektiven Manövrierfähigkeit des Patienten an die Löcher heran. Stellen Sie die Krücke so ein, dass die Höhe des Griffs mit der Höhe des Femurkopfes übereinstimmt. Bringen Sie den Halter wieder über der Bohrung an, um den Lauf zu verriegeln, und stellen Sie sicher, dass der Halter vollständig in die Bohrung eingeführt ist.

HINWEIS: Sobald die Krücken richtig eingestellt sind, sollten Ihre Arme im Stehen bequem gebeugt sein.

8. VOR JEDEM GEBRAUCH

- Überprüfen Sie stets den Verschleißzustand der Teile, um die Verwendung des zu gewährleisteten Gerät in absoluter Sicherheit für Menschen und Dinge.
- Überprüfen Sie das korrekte Einsetzen des Clips in das Loch und des C-Clips.

9. WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

- Auf nassen und rutschigen Oberflächen mit Vorsicht anwenden.
- Überschreiten Sie nicht das maximale Patientengewicht, das auf dem Produktetikett und im Kapitel angegeben ist technische Merkmale dieses Handbuchs.
- Vermeiden Sie es, das Gerät längere Zeit im Freien und in Kontakt mit Wasser zu lassen längere Zeit.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Robustheit des Produkts sowie den Zustand der Spitzen Gummi. Ersetzen Sie sie, sobald sie abgenutzt sind.
- Wenn Sie Zweifel an der Verwendung, Einstellung oder Wartung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an der Einzelhändler.

10. ANWENDUNG

Fassen Sie die Krücken, bringen Sie sie nach vorne und bewegen Sie das verletzte Glied nach vorne, indem Sie Ihr Gewicht auf die Griffe der Krücken legen, den Körper nach vorne schwingen und den gesunden Fuß fest auf dem Boden halten, schließlich den gesunden Fuß nach vorne bringen. Krücken sollten niemals hinter dem Patienten platziert werden.

TREPPENSTEIGEN •

Stellen Sie Ihr gesundes Bein auf die Stufe

- Platzieren Sie dann die Krücken und schließlich das betroffene Bein Nach unten gehen
- Stellen Sie die Krücken auf die untere Stufe
- Gehen Sie mit dem kranken Bein zu Boden
- Gönnen Sie Ihrem gesunden Bein abschließend eine Ruhepause

11. WARTUNG

Die Geräte der **MOPEDIA by Moretti-Linie** werden beim Inverkehrbringen **sorgfältig geprüft und tragen das CE-Zeichen**. Zur Sicherheit des Patienten und des Arztes wird empfohlen, die Prüfung durch den Hersteller oder ein autorisiertes Labor durchführen zu lassen die Gebrauchstauglichkeit Ihres Produktes. Bei Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwendet werden.

12. REINIGUNG UND DESINFEKTION

12.1 Reinigung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub nur ein feuchtes Tuch, zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit neutraler Seife. Vor Gebrauch gut trocknen.

Verwenden Sie Wasser mit einer Temperatur von nicht mehr als 30 °C. Benutzen Sie keine Wasser- und/oder Dampfstrahlwaschmaschinen.

12.2 Desinfektion

Wenn eine Desinfektion des Produkts erforderlich ist, verwenden Sie ein handelsübliches Reinigungsmittel Desinfektionsmittel.



AUFMERKSAMKEIT!

Vermeiden Sie unbedingt die Verwendung von säurehaltigen, alkalischen oder lösungsmittelhaltigen Produkten wie z Aceton oder Verdüner.



13. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN

Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, verwenden Sie niemals die normalen kommunalen Entsorgungssysteme für feste Abfälle. Stattdessen wird empfohlen, das Gerät über die üblichen kommunalen Wertstoffhöfe für die geplante Verwertung der verwendeten Materialien zu entsorgen.

14. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Codes	Farbe	Material	Regol. aztezza	Maximale Kapazität
RP701A	SILBER Eloxiertes	Aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701B	BLAU	Eloxiertes Aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701N	SCHWARZ	Eloxiertes Aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701R	ROT	Eloxiertes Aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701V	GRÜN	Eloxiertes Aluminium 74 - 97 cm		100 kg

14.1 Ersatzteile

RV7010 Graue Unterarmgehstützenspitzen 2 Stk

RV7011 Schwarze Unterarmgehstützenspitzen 2 Stk

15. GARANTIE

Für alle Moretti-Produkte gilt eine Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab Verkaufsdatum des Produkts, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen. Diese Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder Veränderung des Produkts sowie bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung. Der richtige Verwendungszweck des Produkts ist in der Bedienungsanleitung angegeben. Moretti ist nicht verantwortlich für daraus resultierende Schäden, Personenschäden oder sonstige Schäden, die durch die Installation und/oder Verwendung des Geräts verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen, wenn die Anweisungen in den Installations-, Montage- und Gebrauchshandbüchern nicht genau befolgt werden. Moretti übernimmt keine Garantie für Moretti-Produkte gegen Schäden oder Mängel unter den folgenden Bedingungen: Naturkatastrophen, unbefugte Wartungs- oder Reparaturarbeiten, Schäden aufgrund von Stromversorgungsproblemen (sofern zutreffend), Verwendung von Teilen oder Komponenten, die nicht von Moretti geliefert wurden, Nichteinhaltung der Richtlinien und Gebrauchsanweisungen, nicht autorisierte Änderungen, Transportschäden (außer bei der Originallieferung von Moretti) oder Nichtdurchführung der im Handbuch angegebenen Wartung. Tragbare Komponenten fallen nicht unter diese Garantie, wenn der Schaden durch den normalen Gebrauch des Produkts verursacht wird.

16. REPARATUR

16.1 Reparatur im Rahmen der

Garantie Falls ein Moretti-Produkt während der Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler aufweist, prüft Moretti gemeinsam mit dem Kunden, ob der Produktfehler von der Garantie abgedeckt ist.

Moretti kann den Artikel im Rahmen der Garantie nach eigenem Ermessen bei einem bestimmten Moretti-Händler oder in dessen Hauptsitz ersetzen oder reparieren. Die mit der Reparatur des Produkts verbundenen Arbeitskosten können von Moretti übernommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Reparatur im Rahmen der Garantie liegt. Durch eine Reparatur oder einen Austausch wird die Garantie weder erneuert noch verlängert.

16.2 Reparatur eines Produkts, das nicht unter die Garantie fällt. Ein

Produkt, das nicht unter die Garantie fällt, kann nur nach vorheriger Genehmigung des Moretti-Kundendienstes zur Reparatur zurückgesandt werden. Arbeits- und Versandkosten im Zusammenhang mit einer Reparatur, die nicht durch die Garantie abgedeckt ist, werden vollständig übernommen

des Kunden oder Wiederverkäufers. Für Reparaturen an Produkten, die nicht unter die Garantie fallen, gilt eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab dem Tag des Erhalts des reparierten Produkts.

16.3 Nicht mangelhafte Produkte

Der Kunde wird benachrichtigt, wenn Moretti nach Prüfung und Prüfung eines zurückgegebenen Produkts zu dem Schluss kommt, dass das Produkt nicht mangelhaft ist. Das Produkt wird an den Kunden zurückgesendet und die durch die Rücksendung anfallenden Versandkosten trägt dieser.

17. ERSATZTEILE

Für Original-Moretti-Ersatzteile gilt eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab dem Tag, an dem Sie sie erhalten Ersatz.

18. AUSNAHMEKLAUSELN

Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich anders angegeben und im Rahmen des Gesetzes gibt Moretti keine weiteren Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich etwaiger Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung und Nichtverletzung Interferenz. Moretti gewährleistet nicht, dass die Nutzung des Moretti-Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt. Die Dauer etwaiger stillschweigender Garantien, die gesetzlich auferlegt werden können, ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf die Gewährleistungsfrist beschränkt. In einigen Staaten oder Ländern ist eine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden in Bezug auf Verbraucherprodukte nicht zulässig. In solchen Staaten oder Ländern gelten einige Ausschlüsse oder Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



GEWÄHRLEISTUNGSZERTIFIKAT

Produkt _____

Gekauft am Datum _____

Händler _____

Über _____ Standort _____

Verkauft an _____

Über _____ Standort _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com E-Mail: info@morettispa.com



MOPEDIA®

EN

Unterarmstützen

BEDIENUNGSANLEITUNG

INDEX

1. CODES.....	SEITE 3
2. EINFÜHRUNG.....	SEITE 3
3. VERWENDUNGSZWECK.....	SEITE 3
4. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	SEITE 3
5. ALLGEMEINE WARNHINWEISE	SEITE 4
6. SYMBOLE	SEITE 4
7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	SEITE 4
7.1 Unterarmgehstützen.....	Seite 4 7.2 So
stellen Sie die Höhe der Armgehstützen ein.....	Seite 4
8. VOR DER VERWENDUNG	SEITE 4
9. WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG.....	SEITE 5
10. VERWENDUNG.....	SEITE 5
11. WARTUNG.....	SEITE 5
12. REINIGUNG UND DESINFEKTION.....	SEITE 5
12.1 Reinigung.....	Seite. 5 12.2
Desinfektion	P. 5
13. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN	SEITE 5
14. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	SEITE 6
14.1 Ersatzteile	S. 6
15. GARANTIE	SEITE 6
16. REPARATUR	SEITE 6
16.1 Garantireparaturen.....	Seite 6 16.2 Reparaturen
außerhalb der Garantie.....	Seite 6 16.3 Nicht defektes
Gerät.....	Seite 6
17. ERSATZTEILE.....	SEITE 7
18. AUSNAHMEKLAUSEL.....	SEITE 7

CE Medizinprodukt der Klasse I

VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES vom 5. April 2017 über Medizinprodukte

1. CODES

RP701A Silberne Unterarmgehstütze - Erwachsene

RP701B Blaue Unterarmgehstütze - Erwachsene

RP701N Schwarze Unterarmgehstütze - Erwachsene

RP701R Rote Unterarmgehstütze - Erwachsene

RP701V Grüne Unterarmgehstütze - Erwachsene

2. EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf eines **MOPEDIA** -Gehstocks von Moretti SpA. Dieses Benutzerhandbuch enthält einige Vorschläge zur korrekten Verwendung des von Ihnen ausgewählten Produkts und wertvolle Ratschläge zu Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen Rat und Hilfe anbietet.

3. VERWENDUNGSZWECK

Die **Gehstöcke MOPEDIA** von Moretti sind einarmige Hilfsmittel, die dazu geeignet sind, die Mobilität von Menschen mit Gehbehinderungen zu unterstützen und/oder zu erleichtern.

VORSICHT!



- Verwenden Sie das Produkt nicht für einen Zweck, der in diesem Handbuch nicht angegeben ist.
- Moretti SpA lehnt jede Verantwortung für etwaige Folgen ab, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts und aus nicht autorisierten Änderungen am Rahmen des Produkts ergeben.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu ändern ohne vorherige Ankündigung.

4. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Moretti SpA erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das von Moretti SpA hergestellte und vertriebene Produkt aus der Gruppe der UNTERARMKRÜCKEN den Bestimmungen der Verordnung 2017/745 über MEDIZINPRODUKTE vom 5. April 2017 entspricht.

Zu diesem Zweck garantiert und erklärt Moretti SpA unter seiner alleinigen Verantwortung Folgendes:

1. Die Geräte genügen den Anforderungen an die allgemeine Sicherheit und Leistung der Anhang I der Verordnung 2017/745, wie in Anhang IV der oben genannten Verordnung dargelegt.
2. Die Geräte sind KEINE MESSINSTRUMENTE.
3. Die Geräte sind nicht für klinische Tests vorgesehen.
4. Die Geräte sind in NICHT STERILEN BOXEN verpackt.
5. Die Geräte gehören zur Klasse I gemäß den Bestimmungen des Anhangs VIII der oben genannten Verordnung
6. Moretti SpA stellt den zuständigen Behörden die technischen Unterlagen zum Nachweis der Konformität mit der Verordnung 2017/745 für mindestens 10 Jahre ab der letzten Chargenproduktion zur Verfügung.

Hinweis: Vollständige Produktcodes, der Herstellerregistrierungscode (SRN), der UDI-DI-Code und alle Verweise auf verwendete Vorschriften sind in der EU-Konformitätserklärung enthalten, die Moretti SpA veröffentlicht und über seine Kanäle verfügbar macht.

5. ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt oder Therapeuten, um die richtige Einstellung und den richtigen Einsatz zu bestimmen der Spazierstöcke.
- Achten Sie auf die Vollständigkeit der Lieferung und bewahren Sie die Verpackung fern von Wärmequellen auf.
- Die Nutzungsgrenze des Gerätes wird durch den Verschleiß der Teile bestimmt.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
- Der Benutzer und/oder Patient muss jeden schweren Unfall, der im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten ist, dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Staates melden, in dem der Benutzer und/oder Patient lebt.

6. SYMBOLE

	Produktcode
	Eindeutige Geräteidentifikation
 0197	CE-Kennzeichnung
	Hersteller
<small>Von Hersteller der EG</small> 	Chargenlos
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung
	Medizinisches Gerät
	Entsorgungsbedingungen

7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 7.1

Unterarmgehstützen

Aus eloxiertem Aluminium mit anatomischem, spritzgegossenem Handgriff. Der Handgriff besteht aus einem Stück für Komfort und Sicherheit. Ausgestattet mit einem Geräuschring am Gleitrohr, rotem Reflektor am Griff, rutschfesten Gummispitzen und alle 2,5 cm verstellbar.

7.2 So stellen Sie die Höhe der Armstützen ein

Sie müssen die Krücken entsprechend Ihrer Körpergröße anpassen.

Entfernen Sie den C-Clip, drücken Sie den Knopf und schieben Sie das Rohr so, dass es mit den Löchern übereinstimmt, und bringen Sie es auf die gewünschte Höhe und Manövrierfähigkeit des Patienten. Die Handgriffe müssen mit dem oberen Teil der Hüfte übereinstimmen.

Setzen Sie den Stopper wieder auf das Loch, um das Rohr zu verriegeln, und stellen Sie sicher, dass der Knopf vollständig im Loch sitzt.

Setzen Sie dann den C-Clip erneut ein.

HINWEIS: Wenn die Krücken richtig eingestellt sind, müssen die Arme bequem gebeugt sein, während Sie sich in aufrechter Position befinden.

8. VOR DEM GEBRAUCH

- Überprüfen Sie den Rahmen auf Beschädigungen, um eine sichere Nutzung für Personen und Sachen zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie, ob Knopf und C-Clip richtig in die jeweiligen Löcher passen.

9. WARNHINWEISE ZUR

VERWENDUNG • Seien Sie auf nassen und rutschigen Oberflächen

besonders vorsichtig. • NICHT bei Patienten verwenden, deren Gewicht das auf dem Produktetikett und im Kapitel

„Technische Merkmale“ dieses Handbuchs angegebene Gewicht überschreitet.

- Vermeiden Sie, dass das Gerät längere Zeit mit Wasser in Kontakt kommt. • Überprüfen Sie regelmäßig seine Robustheit, Stabilität und den guten Zustand der Gummispitzen.

Ersetzen Sie sie, sobald sie abgenutzt sind.

- Wenden Sie sich bei Zweifeln hinsichtlich der Verwendung, Einstellung oder Wartung an Ihren Händler.

10. WIE IST ES ZU VERWENDEN

Halten Sie sich an den Krücken fest, tragen Sie sie aus und bewegen Sie das verletzte Glied, indem Sie das Gewicht auf die Griffe der Krücken verlagern, schwingen Sie Ihren Körper nach vorne, halten Sie den gesunden Fuß gut gestapelt und bringen Sie schließlich den gesunden Fuß nach vorne. Die Krücken sollten sich niemals hinter dem Patienten befinden.

TREPPENSTEIGEN •

Stellen Sie das gesunde Bein auf die Stufe •

Stellen Sie die Krücken auf und schließlich das betroffene Bein

TREPPENSTEIGEN • Stellen Sie

die Krücken auf die darunter liegende Stufe • Steigen Sie

vom verletzten Bein ab • Stützen

Sie schließlich das gesunde Bein

11. WARTUNG Die

MOPEDIA- Geräte von MORETTI werden nach der Markteinführung sorgfältig geprüft und mit dem CE-Zeichen versehen. Zur Sicherheit von Patient und Arzt empfehlen wir, das Gerät alle 2 Jahre vom Hersteller oder einem autorisierten Labor überprüfen zu lassen. Verwenden Sie im Reparaturfall nur Originalersatzteile und -zubehör.

12. REINIGUNG UND DESINFEKTION 12.1

Reinigung

Entfernen Sie Staub nur mit einem feuchten Tuch. Entfernen Sie hartnäckigeren Schmutz mit einem feuchten Tuch und einer milden Seife. Vor der Verwendung gründlich trocknen.

12.2 Desinfektion

Wenn Sie das Produkt desinfizieren müssen, verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel.



WARNUNG!

Verwenden Sie niemals Säuren, Basen oder Lösungsmittel wie Aceton

13. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN Bei der



Entsorgung den Einwurfbehälter nicht für den Hausmüll verwenden. Wir empfehlen, den Gehstock zur Wiederverwertung in den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen abzugeben.

14. TECHNISCHE MERKMALE

Produktcodes	Farbe	Material	Höhenverstellung	Maximalgewicht
RP701A	SILBER	Eloxiertes Aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701B	BLAU	Eloxiertes Aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701N	SCHWARZ	Eloxiertes Aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701R	ROT	Eloxiertes Aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701V	GRÜN	Eloxiertes Aluminium 74 - 97 cm		100 kg

14.1 Ersatzteile

RV7010 Gummispitzen für Armkrücken – Farbe grau – 2 Stück

RV7011 Gummispitzen für Armkrücken – Farbe schwarz – 2 Stück

15. GARANTIE

Für Moretti-Produkte gilt eine Garantie von (zwei) 2 Jahren ab Kaufdatum auf Material- oder Herstellungsfehler, vorbehaltlich der unten aufgeführten Einschränkungen und Ausschlüsse. Die Garantie gilt nicht bei Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Missbrauch oder Modifikation des Produkts verursacht wurden, und die Garantie erlischt, wenn die Gebrauchsanweisung nicht genau befolgt wird.

Der richtige Verwendungszweck des Geräts ist in diesem Handbuch beschrieben. Moretti ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Personenschäden oder andere Schäden entstehen, die durch oder im Zusammenhang mit falscher Installation oder unsachgemäßer Verwendung entstehen. Moretti übernimmt keine Garantie für Schäden oder Mängel der Produkte unter den folgenden Bedingungen: Naturkatastrophen, nicht autorisierte Wartung oder Reparatur, Schäden aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung (sofern vorhanden), Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Moretti geliefert wurden, unsachgemäße Verwendung, nicht autorisierte Änderungen, Transportschäden (außer bei der Originallieferung durch Moretti) oder im Falle unzureichender Wartung wie im Handbuch angegeben. Die Garantie deckt keine Komponenten ab, die bei richtiger Verwendung des Geräts einem Verschleiß unterliegen.

16. REPARATUREN

16.1 Garantiereparaturen:

Sollte ein Produkt von Moretti während der Garantiezeit einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wird Moretti dem Kunden bestätigen, ob der Fehler durch die Garantie abgedeckt ist.

Moretti kann den Artikel im Rahmen der Garantie nach eigenem Ermessen bei einem Moretti-Händler oder an einem Moretti-Standort reparieren oder ersetzen. Die Arbeitskosten für die Reparatur können Moretti in Rechnung gestellt werden, wenn die Reparatur durch die Garantie abgedeckt ist. Durch Reparatur oder Ersatz wird die Garantie nicht erneuert oder verlängert.

16.2 Reparaturen, die nicht von der Garantie

abgedeckt sind Ein Produkt, für das keine Garantie gilt, kann nur nach vorheriger Genehmigung durch den Kundendienst von Moretti zur Reparatur eingeschickt werden. Die Arbeits- und Versandkosten für eine Reparatur, für die keine Garantie gilt, werden vollständig vom Kunden oder Händler getragen. Für Reparaturen von Produkten, für die keine Garantie gilt, gilt eine Garantie von sechs (6) Monaten ab dem Datum, an dem Sie das reparierte Produkt erhalten.

16.3 Nicht defektes Gerät

Der Kunde wird informiert, wenn Moretti nach Prüfung und Test des zurückgesandten Produkts feststellt, dass das Produkt nicht defekt ist. In diesem Fall wird die Ware an den Kunden zurückgesandt. Sämtliche Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

17. ERSATZTEILE

Für die Originalersatzteile von Moretti gilt eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab Erhalt der Ware.

18. AUSNAHMEKLAUSEL

Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich anders angegeben und im Rahmen des Gesetzes, gibt Moretti keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen ab, einschließlich Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung und Störung. Moretti übernimmt keine Garantie dafür, dass die Nutzung des Produkts Moretti ohne Unterbrechungen oder fehlerfrei erfolgen kann. Die Dauer stillschweigender Garantien, die gesetzlich auferlegt werden können, ist im Rahmen des Gesetzes auf die Garantiezeit beschränkt. Einige Staaten erlauben keine Beschränkungen der Dauer stillschweigender Garantien oder den Ausschluss oder die Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden in Verbindung mit Produkten für Verbraucher. In solchen Staaten oder Ländern gelten bestimmte Haftungsausschlüsse und Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie kann ohne vorherige Ankündigung geändert

**GEWÄHRLEISTUNGSZERTIFIKAT**

Produkt _____

Gekauft am (Datum) _____

Einzelhändler _____

Adresse _____ **Stadt** _____

Verkauft an _____

Adresse _____ **Stadt** _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com E-Mail: info@morettispa.com



MOPEDIA®

SPA

Krücken

HANDBUCH

INDEX 1.

CODES.....	SEITE 3 2.
EINFÜHRUNG.....	SEITE 3
3. ZWECK.....	SEITE 3 4. EU-
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	SEITE 3
5. ALLGEMEINE WARNHINWEISE.....	SEITE 4 6.
SYMBOLE.....	SEITE 4 7. ALLGEMEINE
BESCHREIBUNG	SEITE 4
7.1 Krücken.....	P. 4 7.2
Höhenregulierung	P. 4
8. VOR DER VERWENDUNG	SEITE 5
9. WARNHINWEISE	SEITE 5
10. GEBRAUCHSANWEISUNG.....	S.5
11. WARTUNG	SEITE 5 12. REINIGUNG UND
DESINFEKTION	SEITE 5
12.1 Reinigung.....	P. 5 12.2
Desinfektion	P. 5 13.
ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN	SEITE 5 14. TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN.....	SEITE 6
14.1 Ersatzteile	P. 6
15. GARANTIE.....	PAG. 6
16. REPARATUR.....	SEITE 6
16.1 Garantiereparaturen.....	P. 6 16.2 Reparatur eines
Produkts, das nicht unter die Garantie fällt.....	P. 6 16.3 Fehlerfreie
Produkte	P. 6
17. ERSATZTEILE.....	SEITE 7
18. Entlastungsklauseln	SEITE 7



VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES

RAT vom 5. April 2017 über Medizinprodukte

1. CODES

RP701A silberne Krücke – Erwachsene

RP701B blaue Krücke – Erwachsene

RP701N schwarze Krücke – Erwachsene

RP701R rote Krücke – Erwachsene

RP701V grüne Krücke – Erwachsene

2. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Krücke aus der MOPEDIA-Linie von Moretti SpA entschieden haben. Ihr Design und ihre Qualität garantieren maximalen Komfort, maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die MOPEDIA-Krücken von MORETTI SpA wurden so konzipiert und hergestellt, dass sie alle Ihre Anforderungen an eine praktische und korrekte Verwendung erfüllen. Diese Bedienungsanleitung enthält einige Anregungen, die Ihnen den richtigen Umgang mit dem von Ihnen gewählten Gerät ermöglichen, sowie wertvolle Tipps für Ihre Sicherheit. Es empfiehlt sich, die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie die Gehstützen verwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Händler, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.

3. ZWECK

Die Krücken MOPEDIA von Moretti sind Hilfsmittel, die von beiden Armen angetrieben werden. Sie unterstützen die Mobilität von Menschen mit Gehbehinderungen.

AUFMERKSAMKEIT!



Die Verwendung des Geräts für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke ist untersagt. Moretti SpA lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des Geräts oder durch eine andere als die in diesem Handbuch angegebene Verwendung verursacht werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Gerät oder am Gerät vorzunehmen. Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu lesen, um die Funktionen zu verbessern.

4. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Moretti SpA erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die von MORETTI Spa selbst hergestellten und auf den Markt gebrachten Produkte, die Teil der MULETAS-Familie sind, den Bestimmungen der Verordnung 2017/745 über GESUNDHEITSPRODUKTE vom 5. April 2017 entsprechen. Hierzu gilt: MORETTI Spa. erklärt unter seiner ausschließlichen Verantwortung die folgenden Punkte:

1. Die betreffenden Produkte erfüllen die allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang 1 der Verordnung 2017/745, wie in Anhang IV derselben Verordnung vorgeschrieben.
2. Bei den betreffenden Produkten handelt es sich NICHT um MESSGERÄTE.
3. Die betreffenden Produkte SIND NICHT FÜR DIE KLINISCHE FORSCHUNG BESTIMMT.
4. Die betreffenden Produkte werden in UNSTERILER Aufmachung vermarktet.
5. Die betreffenden Produkte müssen gemäß den Bestimmungen von Anhang VIII derselben Verordnung als Produkte der Klasse I eingestuft werden.
6. MORETTI SpA unterhält und stellt sie den zuständigen Behörden für 10 zur Verfügung Jahre ab Herstellungsdatum der letzten Charge die technische Dokumentation, die die Einhaltung von Regl6 nachweist.

Hinweis: Die vollständigen Produktcodes, der Registrierungscode des Herstellers (SRN), der Basis-UDI-DI-Code und alle Verweise auf verwendete Standards finden Sie in der EU-Konformitätserklärung, die MORETTI SPA ausstellt und über ihre Kanäle zur Verfügung stellt.

5. ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Informationen zur korrekten Verwendung dieses Geräts finden Sie in diesem Handbuch
- Überprüfen Sie, dass das gelieferte Produkt keine Schäden aufweist und bewahren Sie es in der Verpackung fern von der Verpackung auf Wärmequellen.
- Die Lebensdauer des Produkts hängt vom Verschleiß von Teilen ab, die nicht repariert und/oder ersetzt werden können.
- Seien Sie vorsichtig in der Gegenwart von Kindern
- Um dieses Gerät richtig zu verwenden, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten.
- Der Benutzer oder Patient muss jeden schweren Unfall im Zusammenhang mit dem Gerät dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem sich der Benutzer oder Patient befindet.

6. SYMBOLE

	Produktcode
	Eindeutige Produktidentifikation
	CE-gekennzeichnet
	Hersteller
	Produktionscharge
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung
	Medizinisches Gerät
	Ausscheidungsbedingungen 2017/45

7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

7.1 Krücken

Hergestellt aus eloxiertem Stahl mit einem anatomischen, rutschfesten Griff, der aus einem Stück spritzgegossen ist, um Komfort und Sicherheit zu bieten. Ausgestattet mit einem vorspringenden Ring an der Stange, einer Reflektion am Griff, rutschfesten Spitzen und einer Höhenverstellung alle 2,5 cm.

7.2 Höhenregulierung

Es ist notwendig, die Krücken an die eigene Körpergröße anzupassen. Die Größe wird mit den Schuhen übernommen. Entfernen Sie den Stopfen, schieben Sie den Schaft und bringen Sie ihn je nach gewünschter Höhe und subjektiver Manövrierfähigkeit in Übereinstimmung mit den Löchern. Stellen Sie die Krücke so ein, dass die Höhe des Griffs der Höhe des Oberschenkelknochens entspricht. Positionieren Sie den Stopfen wieder im Loch, um den Schaft zu verriegeln und stellen Sie sicher, dass der Stopfen in das Loch eindringt.

HINWEIS: Sobald die Krücken eingestellt sind, müssen die Arme im Stehen bequem gebeugt sein.

8. VOR DEM GEBRAUCH

Überprüfen Sie stets den Verschleiß der Teile, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Menschen und Dinge.

Stellen Sie sicher, dass der Clip und der C-Clip richtig in das Loch eingesetzt sind.

9. WARNHINWEISE

Auf nassen und rutschigen Oberflächen vorsichtig verwenden. • Überschreiten Sie nicht das maximale Patientengewicht, das auf dem Produktetikett und im Sicherheitskapitel angegeben ist. • Technische Merkmale dieses Handbuchs. • Vermeiden

Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum im Freien und in Kontakt mit Wasser zu lassen. Zeit.

• Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Robustheit des Produkts sowie den Zustand der Stützspitzen und Räder. Ersetzen Sie sie, sobald sie abgenutzt sind. • Bei Zweifeln bezüglich der Verwendung, Regulierung und Wartung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Händler

10. GEBRAUCHSANLEITUNG

Nehmen

Sie die Krücken, bringen Sie sie nach vorne und schieben Sie das verletzte Glied ebenfalls nach vorne, wobei Sie das gesamte Körpergewicht auf die Griffe der Krücken legen. Bringen Sie Ihren Körper nach vorne und sorgen Sie dafür, dass Ihr gesunder Fuß fest auf dem Boden steht. Bringen Sie Ihren gesunden Fuß nach vorne.

Krücken sollten niemals hinter dem Patienten stehen.

Treppensteigen • Stellen Sie das

gesunde Bein auf die Stufe. • Stützen Sie dann die

Krücken und schließlich das erkrankte Bein. Die Treppe hinunter. • Stellen Sie die Krücken auf die unterste Stufe.

• Gehen Sie mit dem erkrankten Bein nach unten. • Stützen Sie abschließend das gesunde Bein

11. WARTUNG

Die Geräte

der MOPEDIA by Moretti-Linie werden vor dem Inverkehrbringen sorgfältig kontrolliert und verfügen über die CE-Kennzeichnung. Es wird empfohlen, das Gerät alle 2 Jahre von qualifiziertem Personal überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass es für den Einsatz geeignet ist. Im Reparaturfall wird empfohlen, nur Original-Ersatzteile und -Zubehör zu verwenden.

12. REINIGUNG UND DESINFEKTION

12.1 Reinigung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub nur ein feuchtes Tuch und zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen ein feuchtes Tuch mit neutraler Seife. Vor Gebrauch gut trocknen.

Die Wassertemperatur muss nicht höher als 30°C sein. Benutzen Sie keine Waschmaschinen mit Wasserstrahl und/oder Dampf.

12.2 Desinfektion

Wenn

eine Desinfektion des Produkts erforderlich ist, verwenden Sie ein normales Desinfektionsmittel.



AUFMERKSAMKEIT!

Verwenden Sie keine säurehaltigen, alkalischen Produkte oder Lösungsmittel wie Aceton oder Verdüner

13. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN



Benutzen

Sie bei der Entsorgung des Geräts niemals städtische Abfallentsorgungssysteme. Es wird empfohlen, das Gerät an den von den Kommunalverwaltungen benannten Sondersammelstellen abzugeben.

14. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Codes	Farbe	Material	Höhenregulierung	Maximales Gewicht
RP701A	DIE BEZAHLUNG	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701B	BLAU	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701N	NEGER	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701R	ROT	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701V	GRÜN	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg

14.1 Ersatzteile

RV7010 Graue Hülsen für Krücken, 2 Einheiten

RV7011 Schwarze Zwingen für Krücken, 2 Einheiten

15. GARANTIE

Für alle MORETTI-Produkte gilt eine 2-jährige Garantie ab Verkaufsdatum auf Herstellungs- oder Materialfehler. Die Garantie entfällt bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Veränderungen und bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstanden sind. Der richtige Verwendungszweck des Produkts ist in der Bedienungsanleitung angegeben. Moretti haftet nicht für Schäden, die durch die Installation oder Verwendung des Geräts entstehen, wenn die Anweisungen im Installations-, Montage- und Verwendungshandbuch nicht beachtet werden. Moretti übernimmt keine Garantie für Moretti-Produkte für Schäden oder Mängel unter den folgenden Bedingungen: Katastrophen, unbefugte Wartungs- oder Reparaturarbeiten, Schäden, die durch die Stromversorgung (wo vorhanden) verursacht werden, Verwendung von Teilen, die nicht von Moretti geliefert wurden, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, nicht autorisierte Änderungen, Transportschäden (außer bei Originallieferungen von Moretti), mangelnde Wartung gemäß der Bedienungsanleitung. Teile, die einer Verschlechterung unterliegen, fallen nicht unter die Garantie, wenn der Schaden durch den normalen Gebrauch des Produkts verursacht wird.

16. REPARATUR

16.1 Garantiereparaturen

Falls ein Moretti-Produkt während der Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler aufweist, prüft Moretti gemeinsam mit dem Kunden, ob der Produktfehler von der Garantie abgedeckt ist. Moretti kann den unter die Garantie fallenden Artikel nach eigenem Ermessen über einen Moretti-Händler oder in seinen eigenen Büros ersetzen oder reparieren. Die Arbeitskosten für die Reparatur des Produkts können von Moretti getragen werden, wenn das Produkt unter die Garantie fällt. Durch eine Reparatur oder einen Austausch wird die Garantie weder erneuert noch verlängert.

16.2 Reparatur eines Produkts, das nicht unter die Garantie fällt

Mit vorheriger Genehmigung von Moretti kann ein Produkt, das nicht mehr unter die Garantie fällt, zur Reparatur zurückgesandt werden. Arbeits- und Versandkosten im Zusammenhang mit einer Reparatur, die nicht durch die Garantie abgedeckt ist, liegen vollständig in der Verantwortung des Kunden oder Händlers. Für Reparaturen an Produkten, die nicht unter die Garantie fallen, gilt eine Garantie von 6 Monaten ab Lieferdatum des reparierten Produkts.

16.3 Fehlerfreie Produkte

Moretti benachrichtigt den Kunden, wenn sich nach der Prüfung des Produkts herausstellt, dass es keinen Mangel aufweist. Moretti sendet das Produkt an den Kunden zurück, dem die Versandkosten dafür in Rechnung gestellt werden zurückkehren.

17. ERSATZTEILE

Für Original-Moretti-Ersatzteile gilt eine Garantie von 6 Monaten ab Lieferdatum des Ersatzteils.

18. HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSELN

Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich anders angegeben und im Rahmen des Gesetzes gibt Moretti keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich aller Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Eingriff. Moretti garantiert nicht, dass die Nutzung des Moretti-Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt. Die Dauer einer stillschweigenden Garantie, die gesetzlich vorgeschrieben sein kann, ist im gesetzlichen Umfang auf die Garantiezeit beschränkt. In einigen Staaten ist eine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit Verbraucherprodukten nicht zulässig. In diesen Staaten oder Ländern gelten einige Ausschlüsse oder Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht für Sie.



GARANTIEBESCHEINIGUNG

Produkt _____

Kaufdatum _____

Verteiler _____

Straße _____ Standort _____

Verkauft an _____

Straße _____ Standort _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com E-Mail: info@morettispa.com

MORETTI S. PA

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com