

# GEBRUIKSAANWIJZING



- 1) Alvorens te gebruiken het plastic lipje verwijderen om de batterij te activeren!
- 2) Bij het uittrekken van het pinnetje aan de zijkant van het alarm wordt het alarm geactiveerd.
- 3) Het alarm wordt gedeactiveerd door het pinnetje weer terug in de zijkant van het alarm te doen.
- 4) De button op het alarm is voor de bediening van het geïntegreerde zaklampje.
- 5) Zodra het zaklampje minder fel brandt, de batterij vervangen.
- 6) LET OP!!! Langdurige blootstelling van het geactiveerde alarm kan gehoorschade veroorzaken

## HANDLEIDING

