

Autolader voor de familie TE14

4-poorts USB-passagierswagenlader (4x max. 2,4A)

U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende

Internet-link: www.technaxx.de/ (in de onderste balk

“Konformitätserklärung”). Voordat de 1. keer, lees de gebruiksaanwijzing alsjeblieft. Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de




Kenmerken

- Gelijktijdig opladen van maximaal 4 apparaten met USB-poort (Smartphones, tablets, enz.) met een totale uitgangsvermogen van 9,6A
- Intelligente Smart IC voor een automatische detectie van de maximale stroom voor het apparaat
- 1,8m kabel verbindt de twee laders samen, voldoende kabellengte om uw mobiele apparaten comfortabel op de achterbank op te laden
- Klembevestiging voor het opladen van de achterbank
- Bescherming tegen overbelasting
- Geschikt voor de meeste USB-poort-apparaten
- Gemakkelijke behandeling & compacte grootte voor opslag in het handschoenenkastje van een voertuig
- Opladen met behulp van de bestaande USB-laadkabels van uw mobiele apparaten

Technische specificaties

| | |
|-----------------------------|---|
| Uitgangs- vermogen | Voorste lader: 2x USB-poort elk met DC 5V / 2,4A Achterste lader: 2x USB-poort elk met DC 5V / 2,4A |
| Ingangsspanning | DC 12–24V (sigarettenaanstekeraansluiting) |
| Gewicht | 129g inclusief de 1,8m kabel |
| Afmetingen | Voorste lader: (L) 6,5 x (B) 2,5 x (H) 3,5cm Achterste lader: (L) 5,4 x (B) 2,5 met klem x (H) 8,0cm |
| Inhoud van de verpakking | Autolader voor de familie TE14, Klem voor achterbank, Gebruiksaanwijzing |


Onderdelen van het product

| | |
|---|--|
|  <p>A line drawing of the rear of the device. Callout 1 points to a small LED indicator light at the bottom center. Callout 2 points to two USB ports located on the left side of the bottom edge.</p> | <p>1. LED-controlelampje van achterste lader</p> <p>2. 2x USB-uitgangspoorten van achterste lader</p> |
|  <p>A line drawing of the front of the device. Callout 3 points to two USB ports on the left side of the front panel. Callout 4 points to a small LED indicator light located below the USB ports.</p> | <p>3. USB-uitgangspoorten van USB-autolader voor de sigaretten-aanstekeraansluiting</p> <p>4. LED-controlelampje van USB-lader voor achterbank</p> |
|  <p>A line drawing of a metal bracket or clamp. Callout 5 points to the main body of the bracket.</p> | <p>5. Klem voor achterbank</p> <p>(voor montage van de klem, zie hieronder)</p> |
|  <p>A photograph of the complete product assembly. Callout 6 points to the front charging unit. Callout 7 points to the rear charging unit. Callout 8 points to the 1.8m cable connecting the two units.</p> | <p>Weergave van volledig product:</p> <p>6. Voorste lader</p> <p>7. Achterste lader</p> <p>8. Kabel 1,8m</p> |


De klem vast-/losmaken



- Drukken boven het klikt



- Druk de vrij te geven



- Om vast te maken: breng de grendel op de vergrendelingszone aan de achterkant van de achterste lader aan en trek omhoog om de klem vast te zetten. Een “klik” geluid bevestigt de fixatie.
- Om los te maken: duw de klem omlaag zodat deze van de achterste lader loskomt en verander het.


Werkinstructies

- Sluit de voorste lader aan op de sigarettenaanstekeraansluiting van uw auto.
- Maak vervolgens de achterste lader vast op uw gewenste positie.
- Gebruik een van de USB-poorten om uw mobiel apparaat of tablet op te laden.

OPMERKING: Elk van de vier USB-poorten ondersteunt een maximale uitgangsvermogen van 5V/2,4A bij een gelijktijdige oplading.

Waarschuwingen

- Zorg ervoor dat de spanning van het apparaat dat geladen moet worden lager is dan 5V. Anders kan het apparaat vernietigen.
- Verwijder geen deksel om het risico van elektrische schokken of andere schade te vermijden.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, het kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Laat het apparaat niet vallen of schud, het kan interne printplaten of mechanica breken
- Houd het apparaat in droge en geventileerde omgeving. Vermijd hoge lucht- vochtigheid en temperatuur. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmte- bronnen, zoals radiatoren of andere apparatuur die warmte veroorzaakt.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schok te verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelen of spatten. Plaats geen voorwerpen die met vloeistoffen zijn gevuld, op of dichtbij het apparaat geplaatst.
- Houd het apparaat weg van kleine kinderen.



Aanwijzingen voor milieubescherming:

Verpakkings- materialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huis- houdelijk afval.

Reiniging: Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe/ schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of agressieve schoonmaak- middelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af.

Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**