


Handleiding

1. Schuif de rode plastic beugeltjes van de twee schaakklokken.



2. Stel de speeltijd van je schaakpotje in door te draaien aan de rechterknop aan de achterzijde. Je stelt de tijd in door de lange wijzer te zetten op het aantal minuten voordat het een rond uur is (dat de lange wijzer bij de 12 is). Speel je met 10 minuten de tijd? Draai dan dus de lange wijzers van beide klokken naar de 10 toe.

TIP: Het ziet er mooi uit om naar 6 uur toe te werken, omdat de korte wijzer aan het einde van de speeltijd helemaal onder is, en de lange wijzer helemaal boven is. Dit doe je dus door de tijd op het aantal minuten waarmee je speelt, voor 6 uur te zetten. Voorbeeld van 15min speeltijd: beide klokken op kwart voor 6 instellen.



3. De tijd begint automatisch met lopen. Wanneer je klaar bent met je beurt, druk je op knop aan de bovenzijde, boven jouw klokje. Hierdoor staat je tijd op stil en loopt de tijd van je tegenstander weer verder.



4. Wanneer het einde in zicht komt, zal de lange wijzer tegen de rode flapper komen. De rode flapper zal steeds meer naar rechts geduwd worden door de wijzer. De tijd loopt door, totdat de flapper is omgeslagen. Wanneer dit gebeurt betekent het dat de tijd van de speler is verstreken.



5. Om de schaakklok uit te zetten druk je tegelijk op beide knoppen met je vingers, en zorg je dat de druk op beide knoppen even groot is. Je zal merken dat je de klok dan niet meer hoort tikken, dit betekent dat de klok is uitgeschakeld.



6. De klok werkt niet op batterijen, maar moet opgedraaid worden. Dit doe je door aan het hendeltje aan de achterzijde te draaien. Je zult merken dat met één keer opdraaien de klok er weer een lange tijd tegenaan kan!

