

Handleiding

- R/C bediening vooruit/achteruit en links/rechts
- Muziek
- Volumeregeling
- Vermogensweergave
- Vooruit en achteruit
- Hoge en lage snelheid




Artikel No: 5100061

 **WAARSCHUWING:** Het speelgoed moet door een volwassene in elkaar worden gezet. In ongemonteerde staat bevat het potentieel gevaarlijke scherpe punten, scherpe randen en klein deel, dus gelieve buiten het bereik van baby te houden.

 **Waarschuwing:** niet gebruiken in het verkeer.

Onderdelen lijst: (Naam en hoeveelheid)

									
									
Naam	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Hoeveelheid	1	1	4	4	1	2	1	2	2
	J	K	L	M	N	O	P		
	Sluitring	Schroef	Moer	Schroef	Cotter spin	Afstandbediening	Lader		
	6	15	1	1	4	1	1		




Product Specificaties:

Batterij	12V4.5AH * 1	
B.G	20kg	
N.G	16kg	
Geschikte leeftijd	37-95months	
Laadcapaciteit	30kg	
Laadtijd	8-12 hours	
Lader	Input AC110-220V	Output DC12V500mA
Snelheid	3-5km/h	

De bovenstaande parameters worden geselecteerd door de klant, en de specifieke parameters zijn afhankelijk van de werkelijke steekproef.

Functionering




Knop Functie

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ① Vermogensweergave | ⑥ Vooruit/achteruit |
| ② Lader poort | |
| ③ Aan/uit knop | |
| ④ Sirene knop | |
| ⑤ Hoge en lage snelheid knop | |

Afstandbediening functie en uitleg

Griet vooruit/achteruit als de auto rijdt anders beschadigt de motor.
Afstandsbediening kan normaal worden gebruikt als de batterij geplaatst is
afstandsbediening moet onder toezicht van volwassenen worden gebruikt.

Afstandsbediening gaat vooraf aan manbediening.



Hoe pas je de R/C frequentie aan:
Druk lang op de vooruit en achteruit knop gedurende 3 seconden, en de snelheidsindicator knippert. Dan zet de macht aan, gaat de snelheidsindicator aan lange helder, betekent de verbinding met succes.
Als de snelheidsindicator niet reageert, is de verbinding mislukt. Vervang de batterijen en probeer het opnieuw.


Batterij van de afstandsbediening

Verwijder het batterijklepje. Plaats twee AAA1.5V afstandsbediening batterijen met de juiste polariteit.
Nieuwe en gebruikte batterijen kunnen niet door elkaar gebruikt worden.
Plaats geen batterijen met de verkeerde polariteit, anders ontstaat er kortsluiting. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen. Lege batterijen moeten door volwassenen worden vervangen.
De lege batterij moet worden behandeld en gebruikt door volwassenen. Niet door kinderen laten bespelen.

Installatieschema

1. Rechter en linker beugelmontage

Plaats de rechter en linker beugel op de corresponderende gaten van het lichaam en draai ze vast met de schroeven.



2. Voor- en achterwielen

Montage ring, voorwiel, ring stap voor stap, dan met een splitpen vastzetten en tenslotte de wielkap plaatsen. Montage ring, achterwiel, ring stap voor stap, dan met een splitpen vastzetten en tenslotte de wioldop plaatsen.



3. Stuurwiel montage

Twee lijnen verbinden zoals op de foto, dan het stuurwiel in de richtingshendel steken, tenslotte met schroef en moer vastzetten.



4. Montage van de voorruit

Open de kap, verbind de leidingen die zich in het windscherm en onder de kap bevinden, plaats het windscherm op de juiste plaats op het platform en draai het ten slotte vast met de schroef.




5. Achtervleugel montage

Connecting the lines which are in the rear wing and car body, then inserting rear wing into the right hole on the car.



6. Batterijleiding aansluiten

Sluit de accukabel correct aan, rood op rood, zwart op zwart.



7. Stoelmontage

De stoel op de juiste plaats in de auto zetten en dan met schroeven vastzetten.



8. Achteruitkijkspiegel montage

Rechter en linker achteruitkijkspiegel op de juiste plaats zetten gat als de foto.



Waarschuwingen


Voor de veiligheid van kinderen, gelieve deze zorgvuldig te lezen. Montage en afstelling moeten door volwassenen worden gedaan, houd kinderen uit de buurt. Houd kinderen jonger dan 36 maanden uit de buurt van kleine onderdelen. Veilige riem is een must bij spelende kinderen. Kom niet in de buurt van vuur. Volwassenen moeten leren hoe te spelen en kinderen nooit alleen laten om te spelen. Sta niet op of speel niet wanneer de kinderen op het voetpedaal stappen. De batterij moet slechts door volwassenen worden geladen. Gelieve te laden het eerst vóór gebruik. Houd kinderen uit de buurt van plastic zakken, anders kunnen ze stikken. Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant worden geleverd. De oplader is geen speelgoed om mee te spelen. Het maximale laadvermogen is 30KG. Niet overbelasten. Geschikte leeftijd: 37-95 maanden.

Lader opmerking

Voor het eerste gebruik, gelieve 10 uren op te laden, of de batterij zal beschadigen. Stop lader DC lijn in lading gat eerst, dan stekker lader in het stopcontact. De auto kan niet worden gespeeld wanneer het het laden. Elke keer dat het geladen, laad niet meer dan 18 uren. Het is normaal dat lader en batterij warm (onder 60°) tijdens het laden. Laad niet als de stekker nat is, of als er kortsluiting ontstaat. Gebruik slechts lader die door fabrikant wordt verstrekt, of lader en batterij zal beschadigen of kortsluiting zal voorkomen. Als lange tijd geen gebruik, te laden gelieve 1 keer per maand minstens.

Het opladen gaat als volgt:

Stap 1: Het oplaadgat zit onder het stuur. Stap 2: Steek de stekker van de oplader in het oplaadgat. Stap 3: Sluit de lader aan op het stopcontact.



Waarschuwing: De auto mag alleen door volwassenen worden opgeladen. De auto is onbruikbaar tijdens het opladen

Onderhoud en service

Controleer regelmatig de batterij, lader en andere onderdelen. Als er problemen zijn, repareer deze dan voordat u gaat spelen. - Gebruik smeerolie voor ijzeren onderdelen. Houd de auto uit de buurt van vuur en zon. Parkeer het op de gelijke plaats, niet omkering of helling. - Parkeer hem binnen en bedek hem met een waterdichte doek. - Houd de auto uit de buurt van vuur, zoals kachel of verwarming, of plastic kan smelten. Houd weg van brandbare dingen, of kan brandongeval voorkomen. - Laad het na gebruik en moet slechts door volwassenen worden gedaan. Indien lange tijd niet gebruikt, gelieve het 1 keer per maand op te laden, om de batterij te onderhouden. - Maak het voertuig alleen schoon met een droge doek. Gebruik geen chemische oplosmiddelen om plastic onderdelen af te vegen. Was het niet met water en speel er niet mee als het regent of sneeuwt. Water zal de motor, het elektrisch systeem of de batterij beschadigen. - Schakel de stroom uit na elk gebruik. - Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde lader. - Verander niet de structuur of de elektrische lijn van de auto. Check job verzoek sommige vaardigheden of onder begeleiding van specialist.



IT: RACCOLTA CARTA.
Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.