


USB-C SNEELLADER 20W
USB-C FAST CHARGER 20W —
USB-C-SCHNELLADegerät 20W

N-15 / N-16



Gebruiksaanwijzing **User Manual** **Betriebsanleitung**

Lees de instructies zorgvuldig door.
Read the instructions carefully before use.
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	03
Veiligheidsinstructies.....	03
Producteigenschappen.....	06
Inhoud verpakking.....	06
Specificaties.....	06
Overige informatie.....	09
Reiniging en onderhoud.....	09
Opbergen.....	09
Weggoeien.....	09
Garantie.....	12
Disclaimer.....	12

TABLE OF CONTENTS

Introduction.....	04
Safety instructions.....	04
Product features.....	07
Package Contents.....	07
Specifications.....	07
Other information.....	10
Cleaning and maintenance.....	10
Storage.....	10
Disposal.....	10
Warranty.....	12
Disclaimer.....	12

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung.....	05
Sicherheitshinweise.....	05
Produktmerkmale.....	08
Inhalt der Verpackung.....	08
Spezifikationen.....	08
Andere Informationen.....	11
Reinigung und Wartung.....	11
Lagerung.....	11
Ablegen.....	11
Garantie.....	13
Haftungsausschluss.....	13

Inleiding

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van de Nexibo producten. Lees de veiligheidsvoorschriften altijd goed door, voordat je het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed.

Veiligheidsinstructies

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik altijd goed door en bewaar deze goed.
- Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen i.v.m. stikkingsgevaar.
- Let op de risico's die verbonden zijn aan het onjuist gebruiken van het product. Misbruik van het product kan resulteren in persoonlijk letsel en/of schade aan het product of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden die in deze handleiding staan beschreven.
- Als het product niet goed functioneert, gebruik deze dan niet.
- Laat het product tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik in huis.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
- Bewaar het product op een droge en geïsoleerde plek.
- Haal het product niet uit elkaar. Voer zelf geen reparaties uit. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Raak het product niet aan met natte handen. Dompel het product niet onder in water.
- Houd het product uit de buurt van vocht, hitte of ruimtes waar de temperatuur erg hoog ligt.
- Haal het product uit het stopcontact als je hem niet gebruikt.
- Gebruik het product uitsluitend voor privégebruik.

Introduction

- Thank you for choosing one of the Nexibo products. Always read the safety instructions carefully before using the product. Keep the manual in your possession.

Safety Instructions

- Always read the manual thoroughly before use and keep it in a safe place.
- Make sure that the packaging material does not fall into the hands of children because of the danger of suffocation.
- Be aware of the risks associated with improper use of the product. Misuse of the product may result in personal injury and/or damage to the product or products connected to it.
- Use the product only for the purposes described in this manual.
- If the product does not function properly, do not use it.
- Do not leave the product unattended when in use.
- The product is only intended for use in the home.
- The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Store the product in a dry and insulated place.
- Do not disassemble the product. Do not carry out any repairs yourself. Doing so may result in damage to the unit.
- Make sure that the product does not come into contact with water. Do not touch the product with wet hands. Do not immerse the product in water. If there is water on or in the product, turn it off immediately.
- Keep the product away from moisture, heat and high temperature areas.
- Use the product for private use only.
- Unplug the product when not in use.


Einführung

- Vielen Dank, dass Sie sich für eines der Nexibo-Produkte entschieden haben. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung immer sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung an einem sicheren Ort auf.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern, da die Gefahr des Erstickens besteht.
- Bitte beachten Sie die Risiken, die mit einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts verbunden sind. Missbräuchliche Verwendung des Produkt kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Produkt oder an daran befestigten Produkten führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke.
- Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, dürfen Sie es nicht verwenden.
- Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Das Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.
- Das Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, es sei denn, sie sind unter von einer Person beaufsichtigt oder in der Verwendung des Produkts unterwiesen worden sein wer für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um zu verhindern, dass sie mit dem Produkt spielen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und isolierten Ort.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Dies kann zu einer Beschädigung der Gerät.
- Das Produkt darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Hände. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein. Wenn sich Wasser auf oder in dem Gerät befindet, schalten Sie es aus.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit, Hitze oder sehr hohen Temperaturen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den privaten Gebrauch.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

Producteigenschappen



Inhoud verpakking


- 1x USB-C snellader 20W
- 1x Gebruiksaanwijzing

Specificaties

Product:	USB-C snellader
Model:	N-15 / N-16
Kleur:	Wit / Zwart
Afmetingen:	4,2 x 2,7 x 8,4 cm
Gewicht:	50 gram
Materiaal:	Polycarbonaat (brandvertragend materiaal)
Input:	100-240V 50/60Hz 0.5A

USB-C output:	5.0V/3.0A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
Maximaal oplaadvermogen:	20W
Veiligheidsvoorzieningen:	Kortsluitingsbescherming, overspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging en oververhittingsbescherming
Ondersteunde oplaadprotocollen:	PD 2.0, PD 3.0, QC 2.0, QC 3.0, FCP en SCP
Type stekker:	EU

Product Features



Package Contents


- 1x USB-C fast charger 20W
- 1x User Manual

Specifications

Product:	USB-C fast charger
Model:	N-15 / N-16
Color:	White / Black
Size:	4,2 x 2,7 x 8,4 cm
Weight:	50 grams
Material:	Polycarbonate (Fireproof material)
Input:	100-240V 50/60Hz 0.5A

USB-C output:	5.0V/3.0A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
Maximum charging power:	20W
Safety features:	Short circuit protection, overvoltage protection, overcurrent protection and overheating protection
Supported charging protocols:	PD 2.0, PD 3.0, QC 2.0, QC 3.0, FCP and SCP
Plug type:	EU

Produktmerkmale



Inhalt der Verpackung

- 1x USB-C-Schnellladegerät 20W
- 1x Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Produkt:	USB-C-Schnellladegerät
Modell:	N-15 / N-16
Farbe:	Weiß / Schwarz
Abmessungen:	4,2 x 2,7 x 8,4 cm
Gewicht:	50 Gramm
Material:	Polycarbonat (feuerhemmendes Material)
Eingang:	100-240V 50/60Hz 0.5A

USB-C Ausgang:	5,0V/3,0A, 9V/2,22A, 12V/1,5A
Maximale Ladeleistung:	20W
Sicherheitsmerkmale:	Kurzschlusschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz und Überhitzungsschutz
Unterstützte Ladeprotokolle:	PD 2.0, PD 3.0, QC 2.0, QC 3.0, FCP und SCP
Steckertyp:	EU

Overige informatie

- Om gebruik te kunnen maken van snelladen moeten zowel je apparaat, adapter als kabel snelladen ondersteunen.
- De USB-C adapter kan gebruikt worden in combinatie met een USB-C naar USB-C kabel, een USB-C naar Lightning kabel of een USB-C naar micro USB kabel. Deze kabels zijn niet inbegrepen.
- Vanwege de veiligheidsvereisten van lithiumbatterijen zullen de oplaadsnelheden voor telefoons sneller zijn van 0% tot 50% dan van 50% tot 100%.

Reiniging en onderhoud

- Zorg er altijd voor dat het product losgekoppeld is van stroom of andere apparaten als deze wordt schoongemaakt.
- Gebruik geen schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.
- Reinig de buitenkant van het product met een schone en droge doek.

Opbergen

- Zorg ervoor dat het product op een droge plaats wordt opgeborgen. Voorkom dat het product wordt opgeborgen op plekken met een hoge temperatuur.
- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
- Haal het product uit het stopcontact als je deze niet gebruikt.

Weggoien

- Houd rekening met de plaatselijke milieuvorschriften. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg in een normale afvalbak. Lever het product in bij een aangewezen inzamelpunt, zodat het product gerecycled kan worden.

Other information

- In order to use fast charging, your device, adapter and cable must support fast charging.
- The USB-C wall charger can be used in combination with a USB-C to USB-C cable, a USB-C to Lightning cable or a USB-C to micro USB cable. These cables are not included.
- Due to the safety requirements of lithium batteries, phone charging speeds will be faster from 0% to 50% than from 50% to 100%.

Cleaning and maintenance

- Always make sure the product is disconnected from power or other devices when cleaning.
- Do not use abrasives or cleaning agents to clean the product.
- Clean the exterior of the product with a clean, dry cloth.

Storage

- Make sure to store the product in a dry place. Avoid storing the product in high temperature areas.
- Store the product out of the reach of children.
- Unplug the product when not in use

Disposal

- Please observe the local environmental regulations. Do not throw away the product in a normal waste bin at the end of its life. Take the product to a designated collection point so that the product can be recycled.

Andere Informationen

- Um das Schnellladen nutzen zu können, müssen sowohl Ihr Gerät als auch der Adapter und das Kabel das Schnellladen unterstützen.
- Der USB-C-Adapter kann in Kombination mit einem USB-C-auf-USB-C-Kabel, einem USB-C-auf-Lightning-Kabel oder einem USB-C-auf-Micro-USB-Kabel verwendet werden. Diese Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Aufgrund der Sicherheitsanforderungen an Lithiumbatterien werden Telefone von 0 % bis 50 % schneller geladen als von 50 % bis 100 %.

Reinigung und Wartung

- Stellen Sie immer sicher, dass das Produkt vom Stromnetz oder anderen Geräten getrennt ist, wenn es gereinigt wird.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Lagerung

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem trockenen Ort gelagert wird. Verhindern, dass das Produkt in Hochtemperaturbereichen gelagert wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Ablegen

- Bitte beachten Sie die örtlichen Umweltvorschriften. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer. Entsorgen Sie das Produkt nicht in einem normalen Abfallbehälter. Bringen Sie das Produkt zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, damit das Produkt recycelt werden kann.

Garantie

- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. Deze garantieperiode gaan in op de datum van aankoop.
- **Let op! De garantie geldt niet bij de volgende gevallen:**
 - Normale slijtage
 - Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste reparatie
 - Bij schade door derden
 - Bij defecten door eigen schuld van de klant
 - Gedeeltelijk of geheel ontmanteld product

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud. De inhoud van dit document kan veranderen zonder opgaaf van redenen.

NL

Warranty

- We grant a 2-year warranty on our products. This guarantee period starts from the date of purchase.
- **Please note! The warranty does not apply to the following cases:**
 - Normal wear and tear.
 - In case of damage caused by improper use or improper repair.
 - In case of damage caused by third parties.
 - In case of defects caused by the customer's own fault.
 - Partially or fully dismantled product.

Disclaimer

- Changes subject to change. The contents of this document are subject to change without notice.

EN

Garantie

- Wir gewähren eine 2-jährige Garantie auf unsere Produkte. Diese Garantiezeit beginnt mit dem Datum der Kauf.
- **Bitte beachten Sie! Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:**
 - Normaler Verschleiß
 - Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Reparatur entstanden sind
 - Bei Schäden, die durch Dritte verursacht werden
 - Für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden verursacht wurden
 - Teilweise oder vollständig demontiertes Produkt

Haftungsausschluss

- Änderungen sind vorbehalten. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Nexibo
Keizersgracht 520 H, 1017 EK
Amsterdam, the Netherlands.
© 2022 Nexibo. All rights reserved.

