

# SUPER SWINGS

## Change de Couleurs Color changing Cambia Color

### MODE D'EMPLOI:

1. Ouvrir le compartiment à piles
2. Insérer 3 piles LR06 (Non incluses) en respectant les polarités
3. Appuyer sur le bouton ON/OFF, une fois pour éclairage blanc et deux fois pour le changement de couleur.

### Remplacement des piles:

Les piles doivent être remplacées par un adulte. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Utilisation intérieure uniquement. Conserver cet emballage pour référence ultérieure

### ⚠ ATTENTION

- Informations importantes à propos des piles
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées;
  - Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte;
  - Les accumulateurs rechargeables doivent être enlevés de la veilleuse avant d'être chargés;
  - Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés;
  - Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité;
  - Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés de la veilleuse;
  - Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
  - Ne pas jeter les piles au feu, cela pourrait causer des explosions ou des fuites.

### INSTRUCTION:

1. Open battery door.
2. Insert 3pcs of AA battery with correct polarity (not included).
3. Press the ON/OFF switch once for white light, press again for color flashing.

### Batteries replacement:

Batteries should be replaced by an adult. Not suitable for children under 3 years old. For indoor use only. Retain this box for future reference.

### ⚠ WARNING

- Important warnings about batteries
- Do not mix old and new batteries.
  - Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
  - Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
  - Batteries are to be inserted with the correct polarity.
  - Exhausted batteries are to be removed from the toy.
  - The supply terminals are not to be short-circuited.
  - Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
  - Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
  - Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
  - Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.

### MODALITÀ D'IMPIEGO:

1. Aprire il vano delle pile
2. Inserire 3 pile LR06 (non incluse) rispettando le polarità
3. Premere il tasto ON/OFF, una volta per l'illuminazione bianca e due volte per il cambio di colore.


### Sostituzione delle pile:

Le pile devono essere sostituite da un adulto. Non è destinata a bambini di età inferiore a 3 anni. Utilizzo unicamente interno.

### ⚠ ATTENZIONE

Informazioni importanti sulle pile:

- Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate
- Gli accumulatori devono essere caricati unicamente sotto controllo di un adulto
- Gli accumulatori ricaricabili devono essere rimossi dall'alloggiamento prima di essere caricati
- I diversi tipi di pile o accumulatori o pile e accumulatori nuovi o usati non devono essere usati insieme
- Le pile o accumulatori devono essere inseriti rispettando la polarità
- Le pile o accumulatori usati devono essere rimossi dall'alloggiamento
- Le estremità di una pila o un accumulatore non devono essere cortocircuitati
- Non gettare le pile nel fuoco, possono causare esplosioni o perdite.



ON/OFF

