



SONIC POSTER LIGHT

GB: WARNING! This is not a toy.

This product is not to be directly connected to the mains supply, this should be used with a compatible CE/UKCA approved mains powered transformer/adaptor. Only use the USB cable provided. For indoor use only.

WEEE product should be disposed of by handing it over at a designated collection point. For more information about where you can drop off your waste product for recycling please contact your local authority.

Instruction sheet and packaging must be retained since it contains important information.

FR: ATTENTION! Ce produit n'est pas un jouet.

Ce produit ne doit pas être directement connecté à l'alimentation secteur, il doit être utilisé avec un transformateur/adaptateur secteur compatible homologué CE/UKCA. Utilisez uniquement le câble USB fourni. Pour usage intérieur uniquement.

Les DEEE doivent être éliminés en les remettant à un point de collecte désigné. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets pour le recyclage, veuillez contacter votre autorité locale.

La fiche d'instructions et l'emballage doivent être conservés car ils contiennent des informations importantes.

ES: ¡ADVERTENCIA! Este producto no es un juguete.

Este producto no debe conectarse directamente a la red eléctrica, tiene que utilizarse con un transformador o adaptador de red compatible aprobado por la CE/UKCA. Utilice únicamente el cable USB suministrado. Solo para uso en interiores.

Los productos RAEE deben eliminarse entregándolos en un punto de recolección designado. Para obtener más información sobre dónde puede dejar sus residuos para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales.

Se recomienda conservar la hoja de instrucciones y el embalaje original, ya que contienen información importante.

DE: ACHTUNG! Dies ist kein Spielzeug.

Dieses Produkt darf nicht direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Es sollte mit einem kompatiblen CE/UKCA-zugelassenen netzbetriebenen Transformator/Adapter verwendet werden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel. Nur für den Innenbereich geeignet.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten durch Abgabe an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle entsorgt werden. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Abfallprodukt zum Recycling abgeben können, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde.

Gebrauchsanweisung und Verpackung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

IT: ATTENZIONE! Questo non è un giocattolo.

Questo prodotto non deve essere collegato direttamente alla rete elettrica, ma deve essere utilizzato con un trasformatore/adattatore approvato CE/UKCA compatibile. Utilizzare esclusivamente il cavo USB in dotazione. Solo per uso in ambienti interni.

Il prodotto RAEE deve essere smaltito consegnandolo a un punto di raccolta designato. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta RAEE, contattare l'autorità locale.

Il foglio di istruzioni e l'imballaggio devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti.



6 Commerce Way, Lancing, BN15 8TA, UK
Distributed in the EU by Fizz Creations GMBH
Stadtweide 17, Emmerich, 46446, DE
www.fizzcreations.com

UK Ltd. & GMBH © 2022 Fizz Creations Ltd. All rights reserved.

©SEGA



V1 2171



Code 2171

Name Sonic Poster Light
Insert

Version 1

Customer Fizz

Factory Code 0806

FINISH *****

Colours/Pantones

CMYK	0000
0000	0000
0000	0000

Special finishes

***** Foil	Spot UV
------------	---------

Cutter Guide

————— Cut - - - - - Crease

Notes

Stock *****

Disclaimer

Do NOT go to mass production without written approval.

Do NOT edit the artwork or die cut without consent from the designer.

Please send a PDF proof for approval ASAP.

Glue Area Do Not Laminate



Designed By LJ

Amended By **

Date 10/02/22

SIZE A5