

 SILVERGEAR

WIRELESS

HEADPHONES



USER MANUAL

EN

Thank you for purchasing the Silvergear Wireless Headphone. This manual will provide instructions for effective and safe use of the device. Please read it carefully before use and store the manual in a safe place for future reference.

1. Technical data

Bluetooth:	V4.0
Wireless working range:	10m
Distortion factor:	<1%
SNR:	>95dB
Radio frequency:	87.5-108MHz
Frequency range:	2.401-2.480GHz
Frequency response:	20Hz-20KHz
Supports TF cards:	128MB-32GB
Charging voltage:	Micro USB 5V
Working current:	25-40mA
Output power:	2*20mW
Normal working time:	up to 4 hours
Charging time:	less than 2 hours

2. Description of parts

1. Power switch

Turn the headphone ON. It will automatically enter into wireless mode. The indicator light flashes red and blue.

2. Mode button (M)

Short press: switch between radio, Bluetooth and TF card mode.

3. ▶ || / Ⓞ

- Music: Short press to play and pause music.

- Answering calls: Short press to answer a call or to hang up. Long press to decline calls. Press two times to redial the previous number.

- FM radio: Short press for an automatic search and store the radio station.

4. ►► / V+

Short press: play the next song or select the next saved radio station

Long press: turn the volume UP in any mode.

5. ◀◀ / V-

Short press: play the previous song or select the previous saved radio station

Long press: turn the volume DOWN in any mode.

6. TF card slot

7. Microphone

8. Audio input

9. Indicator light

10. Micro USB charging port. Connect the USB charging cable to a computer or a power adapter to charge.

3. Operation

Charging

Insert the micro USB cable in a USB port to charge. The indicator light will flash red when charging and turns off when the headphone is fully charged.

Low battery

When the battery is low you will hear 'Low battery please charge' and the headphone will automatically turn off. If the headphones are not used for a long period of time, charge at least once a month to extend the battery life.

Auto power off

If not connected in wireless mode, the headphones will turn off automatically after 5 minutes.

Wireless pairing

The headphone supports pairing with wireless devices such as mobile phones, tablets and TVs.

- The indicator light flashes red and blue in Bluetooth mode when it is pairing. Search for 'Silvergear Headphone' on your device. When pairing is successful you will hear a sound and the indicator light will turn blue.

Play music with cable

Insert the 3.5mm audio jack into the audio input port. The wireless connection automatically turns off to save battery power.

4. Disposal



The crossed out wheellie bin symbol on this product is to remind you that electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of it responsibly at an approved waste or recycling facility. Check with your local authority for recycling advice.

Bedankt voor de aankoop van de Silvergear Draadloze Koptelefoon. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor effectief en veilig gebruik van het product. Lees het zorgvuldig voor gebruik en bewaar de handleiding op een veilige plaats voor raadpleging in de toekomst.

1. Technische gegevens

Bluetooth:	V4.0
Draadloos werkbereik:	10m
Vervormingsfactor:	<1%
SNR:	>95dB
Radiofrequentie:	87,5-108MHz
Frequentiebereik:	2,401-2,480GHz
Frequentierespons:	20Hz-20KHz
Ondersteund TF-kaarten:	128MB-32GB
Laadspanning:	Micro USB 5V
Werkstroom:	25-40mA
Uitgangsvermogen:	2*20mW
Normale werktijd:	tot 4 uur
Opladtid:	minder dan 2 uur

2. Beschrijving van onderdelen

- Aan-uitschakelaar**
Zet de koptelefoon AAN. Het apparaat gaat automatisch naar de draadloze modus. Het indicatielampje knippert rood en blauw.
- Modusknop (M)**
Kort indrukken: schakelen tussen radio, Bluetooth en TF-kaartmodus.
- ▶ || / Ⓞ**
- Muziek: kort indrukken om muziek af te spelen en te pauzeren.
- Oproepen beantwoorden: kort indrukken om een oproep te beantwoorden of om op te hangen. Lang indrukken om oproepen te weigeren. Druk tweemaal om het vorige nummer opnieuw te kiezen.
- FM-radio: kort indrukken voor automatisch zoeken en het radiostation opslaan.
- ▶▶▶ / V+**
Kort indrukken: speel het volgende nummer af of selecteer het volgende opgeslagen radiostation
Lang indrukken: het volume verhogen in elke modus.
- ◀◀◀ / V-**
Kort indrukken: speel het vorige nummer af of selecteer het vorige opgeslagen radiostation
Lang indrukken: zet het volume in elke modus OMLAAG.
- TF-kaartsleuf**
- Microfoon**
- Audio-ingang**
- Indicatielampje**
- Micro-USB-oplaadpoort.** Sluit de USB-oplaadkabel aan op een computer of een voedingsadapter om op te laden.

3. Bediening

Opladen

Steek de micro-usb-kabel in een usb-poort om op te laden. Het indicatielampje knippert rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen.

Lage batterij

Als de batterij bijna leeg is, hoor je 'Low battery please charge' en wordt de koptelefoon automatisch uitgeschakeld. Als de koptelefoon gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet u deze minstens één keer per maand opladen om de levensduur van de batterij te verlengen.

Automatische uitschakeling

Als de koptelefoon niet draadloos is verbonden, wordt hij na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

Draadloos koppelen

De koptelefoon ondersteunt koppeling met draadloze apparaten zoals mobiele telefoons, tablets en tv's.

- Het indicatielampje knippert rood en blauw in de Bluetooth-modus tijdens het koppelen. Zoek op uw apparaat naar 'Silvergear Headphone'. Als het koppelen is gelukt, hoort u een geluid en wordt het indicatielampje blauw.

Speel muziek af met een kabel

Steek de 3,5 mm audio-aansluiting in de audio-ingangspoort. De draadloze verbinding wordt automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

4. Verwijdering



Het symbool van de doorgekruiste rolcontainer op dit product is om je eraan te herinneren dat elektrische producten niet met het huisvuil weggegooid moeten worden. Breng het product op verantwoorde wijze naar een erkend afval- of recyclingbedrijf. Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.



www.silvergear.eu

art. no.: 1035
batch no.: 210518



Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@silvergear.nl