

Earkings

# **EID Kaartlezer**

Gebruikershandleiding

# Inhoudsopgave

1. Productweergave
2. Inhoud van de verpakking
3. Beoogd gebruik en onbeoogd gebruik
4. Specificaties
5. Stap voor stap gebruik
6. Probleemoplossingsinformatie
7. Waarschuwingen
8. Reiniging en onderhoud
9. Garantie

# 1. Productweergave



Earkings

## 2. Inhoud van de verpakking

- EID kaartlezer
- Handleiding

# 3. Beoogd gebruik en onbeoogd gebruik

**De EID kaartlezer is bedoelt voor het lezen van smart cards en identiteitskaarten en voor het inloggen in het Belgische EID systeem.**

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in huishoudelijke en gelijksoortige omgevingen zoals:

- in winkels, kantoren of andere gelijksoortige werkomgevingen;
- in huis, hotel, of overige woonomgevingen;
- in garage of werkplekken.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor:

- Commerciële of industriële doeleinden;
- Voor medische doeleinden.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies die zijn beschreven in deze handleiding. Al het gebruik anders dan beschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Het apparaat voldoet aan alle relevante normen en standaards met betrekking tot CE-conformiteit. Wijzigingen in het apparaat anders dan wijzigingen die worden aanbevolen door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat niet meer aan deze normen wordt voldaan.

## 4. Specificaties

- Voltage: 5V
- Aansluiting: USB 2.0
- Ondersteund: MAC, Windows, Linux
- Kleur: Zwart
- Lengte kabel: 120 centimeter
- Afmeting: 6.8x6x1 cm
- Materiaal: ABS / Kunststof
- Gewicht: 120 gram
- Inclusief installatie CD

### Conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de basis- en andere relevante vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EC en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC.



## 5. Stap voor stap gebruik

- 1) Indien je nog niet over de juiste software beschikt om je eID in te lezen kun je dit downloaden door te Googlen naar 'eid kaartlezer software' of installeren met de bijgeleverde installatie CD. Ook is de software te vinden op de site van de Belgische overheid.
- 2) Zodra/Indien de software op je computer staat kan je het programma openen op je computer.
- 3) Het programma zal vragen de identiteitskaartlezer in je computer te stoppen. Plug nu de kaartlezer via USB in je computer.
- 4) Klik nu op 'volgende' en nu zal het programma aangeven dat je je kaart in de card reader kan stoppen.
- 5) Het programma zal na stap 4 jouw identiteitskaart moeten herkennen.
- 6) Volg nu alle stappen in de software voor correcte gebruik.

## 6. Probleemoplossingsinformatie

Onderstaande informatie kan gebruikt worden voor het oplossen van problemen welke kunnen ontstaan bij het gebruik van het artikel:

1. Indien het apparaat het niet doet controleer dan altijd of het apparaat juist is aangesloten.
2. Voor overige problemen raadpleeg onderdeel 8 van deze handleiding genaamd 'Waarschuwingen en veiligheidsinstructies'.

Mocht bovenstaande informatie u niet helpen bij het oplossen van uw probleem, neem dan contact op via [info@earkings.nl](mailto:info@earkings.nl).



# 7. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Onderstaand enkele waarschuwingen en veiligheidsinstructies waar u rekening mee moet houden bij gebruik van het product. Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

1. Indien u ziet dat het product fysiek beschadigd of defect is verbind het product dan niet met een voedingsbron. Indien u dit wel doet kan dit kortsluiting veroorzaken.
2. Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen begrijpen het gevaar ervan mogelijk niet. Houd ook de verpakking uit de buurt van kinderen aangezien dit risico op verstikking met zich meebrengt.
3. Als u merkt dat het apparaat rook, geur of vreemde geluiden produceert, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en verwijdert u kabels uit de voedingsbron. Adem geen rook in die ontstaat door brand in het apparaat om beschadiging van de luchtwegen te voorkomen. In dit geval dient het apparaat niet meer te worden gebruikt en te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus.
4. De behuizing en het snoer mogen op geen enkele wijze beschadigd zijn, aangezien dit risico op een elektrische schok veroorzaakt. Stop onmiddellijk met het gebruik als de kabels beschadigd zijn. Vervang nooit een beschadigde kabel.
5. Open nooit de behuizing van het apparaat.
6. Trek het USB snoer altijd los aan de aansluiting en nooit aan het snoer zelf.
7. Plaats het apparaat zelf of meubels of andere zware voorwerpen niet op het snoer. Zorg ervoor dat het snoer niet klem komt te zitten.
8. Leg nooit een knoop in het snoer en bind dit niet samen met andere kabels. Leg alle kabels zo neer dat niemand erover kan struikelen of erdoor wordt gehinderd.
9. Gebruik geen adapterstekker of verlengkabel die niet aan de vereiste veiligheidsnormen voldoet. Probeer het snoer niet te openen of te wijzigen.

Mocht u nazet lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem dan contact op via [info@earkings.nl](mailto:info@earkings.nl).

## 8. Reiniging en onderhoud

### Reiniging

Reinig het apparaat met een droge doek. Gebruik nooit oplos- of schoonmaakmiddelen die de plastic behuizing kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de behuizing terechtkomen. Gebruik een licht bevochtigde doek als het apparaat zeer vuil is.

### Onderhoud

Als het snoer beschadigd raakt, kan dit niet worden vervangen. Als het netsnoer of de behuizing beschadigd raakt, mag u het artikel niet meer gebruiken.

### Afvalverwerking van oude apparaten

Als het product is voorzien van een etiket met een doorgestreepte afvalbak, is het onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden gescheiden van huishoudelijk afval en bij een officiële afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Dit apparaat mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie over inzamelpunten of ophaaldatum neemt u contact op met de gemeente of de plaatselijke afvalverwerkende instantie.

Recycle ook het verpakkingsmateriaal op de juiste manier. De kartonnen verpakking kan voor recycling naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpunt worden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via een daarvoor bestemde inzamelmethode.

# 9. Garantie

## **Garantie 12 maanden vanaf aankoopdatum**

Op het product zit standaard 12 maanden garantie. Mocht u binnen 12 maanden na aankoop van het product problemen ervaren neem dan contact op via [info@earkings.nl](mailto:info@earkings.nl). De garantie is geldig voor alle defecten aan het product welke zijn ontstaan buiten uw invloed.

# Earkings

Vragen of opmerkingen?  
[info@earkings.nl](mailto:info@earkings.nl)

[www.earkings.nl](http://www.earkings.nl)



Ontworpen in Nederland, geproduceerd in China. eKing. Saturnushof 50, 6681PP, Bommel, Nederland.

