

CUBE ijsmachine - handleiding

CUBE 750 | CUBE 1,5



ijs van
JIP



Tijd voor ijs

voor Bianca
Pure chocolade
met rode peper
ijs



Van de
professionals
uit Italië



CUBE
ijsmachine



yeummie!

van vanille
tot vijg



ik smolt!



1. informatie fabrikant

Informatie	Beschrijving
Fabrikant	CUBE srl
Italiaans BTW nummer	02396240182
Adres	Via Mezzadra, 10
Postcode	27054
Stad	Montebello delle Battaglis (Pavia)
Land	Italië
Telefoon	+39 (0383) 890114
E-mail	mancin@cubeitaly.com

2. informatie hej hej

Informatie	Beschrijving
Naam	hej hej ijs
Adres	Jutfaseweg 2-G
Postcode	3522 HA
Stad	Utrecht
Land	Nederland
KVK	71197524
BTW nummer	NL 1609.23.785.B02
E-mail	info@hejhej.nl

3. technische specificaties

Informatie	CUBE 750	CUBE 1,5
Lengte	30 cm	35 cm
Hoogte	30 cm	35 cm
Diepte	30 cm	35 cm
Gewicht	16 kg	25 kg



4. veiligheidsinformatie

LET OP! Belangrijke opmerking: het niet naleven van de onderstaande informatie kan leiden tot een onjuiste werking van het apparaat.

Bij gebruik van de CUBE raden wij aan rekening te houden met de volgende veiligheidsinformatie:

- Lees alle instructies door voor het (eerste) gebruik van het apparaat;
- Bewaar deze handleiding;
- Gebruik het apparaat op geen enkele andere manier dan beschreven in deze handleiding;
- Zowel de fabrikant als hej hej kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het bestaande elektrische systeem;
- Laat kinderen niet zelfstandig gebruik maken van dit apparaat. Zorg altijd voor begeleiding van een volwassene;
- Plaats het apparaat niet te dichtbij of op een warmtebron;
- Zowel de fabrikant als hej hej kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor reparatie of schade voortvloeiend uit onjuist gebruik van het apparaat;
- Het apparaat moet op minimaal 15 cm afstand van muren of voorwerpen worden geplaatst om de luchtcirculatie rondom het apparaat te stimuleren en oververhitting van de machine te voorkomen.

De volgende algemene regels moeten worden nageleefd bij het gebruik van dit elektrische apparaat;

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het in het stopcontact steekt of verwijderd;
- Raak het apparaat niet aan met natte handen;
- Trek niet te hard aan de elektriciteits snoer van het apparaat;
- Verwijder altijd de stekker wanneer het apparaat niet in gebruik is/ het apparaat schoongemaakt gaat worden;
- Schakel in geval van storing het apparaat uit en neem contact op met een de fabrikant of hej hej ijs;
- Gebruik het apparaat niet bij beschadiging van stekker, snoer of apparaat;
- Houd al het verpakkingsmateriaal (zoals plastic) buiten het bereik van kinderen.



5. Hoofdonderdelen


1. Deksel; deze transparante deksel beschermt het product tijdens bereiding. Deze deksel is uitgerust met beveiliging, wanneer de deksel tijdens het draaien eraf wordt gestoten of gepakt, stopt de machine direct. Wanneer de deksel terug wordt geplaatst, wordt het proces hervat;
2. Vergrendelmoer; wordt gebruikt om de peddel in de juiste positie te blokkeren en te houden. Eenmaal losgeschroefd, kan de peddel worden verwijderd voor reiniging en onderhoud;
3. Roerwerk; gemaakt van roestvrijstaal, de roterende roerwerk produceert bevroren ijs door de ingrediënten naar de binnenwand van de mengkom te duwen, die wordt gekoeld door een interne vriescompressor;
4. Timer; een mechanische timer van 60 minuten die werkt in combinatie met een verkoel- en chill schakelaar om de unit uit te schakelen wanneer de ingestelde tijd verstreken is;
5. Vriescompressor; aan/uit schakelaar. ("I" met lampje AAN geeft aan dat de compressor in werking is, "O" met lampje UIT geeft aan dat de compressor uit is);
6. Churn-schakelaar is de aan/uit schakelaar van het roerwerk (3)

6. algemene waarschuwingen

- Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact is gestoken voordat u een handeling uitvoert;
- Schakel de vriescompressor (5) niet uit voordat het ijs klaar is. Als dit wel gebeurt zorgt een veiligheidsmechanisme ervoor dat de compressor automatisch uitschakelt voor een periode van 5-6 minuten.
- Het voor-koelen van ingrediënten zal de invriestijd versnellen
- Om de bereidingstijd te verkorten, raden we aan om de knop van de vriescompressor (5) 5 minuten voordat je de ingrediënten erin giet, te activeren.
- Controleer voor gebruik de juiste plaatsing van het roerwerk (3) en de vergrendelmoer (2).
- Mocht de batch te dicht/dik worden, dan zorgt een veiligheidsmechanisme ervoor dat de motor wordt uitgeschakeld. Zet de churn-schakelaar (6) uit. Wanneer je het ijs verwijderd zet je ook de schakelaar van de vriescompressor (5) uit. Haal het bevroren ijs uit de machine met de bijgeleverde spatel.

LET OP! Ook al is de deksel uitgerust met een beveiliging, verwijder het deksel (1) niet zonder de churn-schakelaar (6) uit te zetten, aangezien het roerwerk (3) ietsel kan veroorzaken.

Voor het gebruik van bijvoorbeeld chocoladestukjes, rozijnen, schuimgebak enz. zet de churn-schakelaar (6) uit, verwijder het deksel (1), voeg de ingrediënten toe, plaats het deksel op de juiste manier terug en zet de churn-schakelaar weer aan.



7. ijs bereiding

1. Steek het roerwerk (3) in de kom en schuif hem over de middelste as. Eenmaal stevig op zijn plaats, draai je de vergrendelmoer (2) rechtsom vast;
2. Steek de stekker in het stopcontact en draai de timer (4) tot 60 minuten rechtsom;
3. Zet de vriescompressor (5) aan;
4. Giet de koude ingrediënten in de kom en plaats het deksel (1) terug;
5. Zet de churn-schakelaar aan;
6. In ongeveer 20 minuten wordt het ijs bereid. Wanneer je klaar bent beide schakelaars uitzetten en de timer weer op 0;
7. Verwijder de deksel en schep het ijs uit de machine met de meegeleverde spatel.

8. schoonmaken

LET OP! Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens je start met schoonmaken!

1. De peddel en de vergrendelmoer zijn vaatwasserbestendig;
2. Voor de deksel adviseren wij een kort en niet te warm programma;
3. Zet warm water in de kom en laat een paar minuten staan. Maak de kom schoon met een spons en droog met een droge handdoek.

