




# Gebruikershandleiding

Deze handleiding is geschikt voor model S1032

## DRAADLOZE POWERBANK PRO

Gelieve de handleiding te lezen vóór gebruik

### POWERBANK



### Specificaties


Capaciteit: 1000mAh (38.5Wh)  
Invoer: Type-C 5V=3A 9V=2A 18W(Max)  
Uitvoer: Type-C 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.5A  
USB-A 4.5V=5A 5V=4.5A 5V=4A  
5V=3A 9V=2a 12V=1.5A 22.5W(Max)

Draadloos Opladen Uitvoer: 5W / 7.5W / 10W / 15W  
Formaat: 109x69x17,7mm  
Gewicht: 190g


### OPLADEN

#### Powerbank

Stop de USB oplaadkabel in de stroomvoorziening



#### Telefoon




① Sluit de USB kabel of Type-C kabel naar de USB of Type-C poort op de powerbank om de telefoon op te laden.


② Draadloos opladen

### LED INDICATOR

Statusindicatoren draadloos opladen



Statusindicatoren snelladen



### Attentie

- Leg geen vreemde objecten (metaal/magnetisch) op het draadloos oplaad punt wanneer je aan het laden bent.
- Gebruik de lader niet met een apparaat dat buiten de genoemde vermogensgrenzen valt.
- Stel de lader niet bloot aan extreme temperaturen of vochtige omgevingen.
- Niet demonteren of overmatige druk uitoefenen.
- Verwijderd houden van vloeistoffen, op een droge plaats bewaren.
- Uit de buurt van kinderen houden.



Fabrikant:  
Linnaeusparkweg 140-2,  
1098EL Amsterdam

Made in China

