



**HEAT BOOSTER**

Simpel verduurzamen

**Handleiding**

# Verpakkingsinhoud Heatboosteret

## Single-set



Adapter



Thermostaat



## Double-set



Adapter



Thermostaat



1 x Doorlinkkabel



## Triple-set



Adapter



Thermostaat



2 x Doorlinkkabels




# Gebruiksaanwijzing:


## Stap 1

Haal de Heatbooster, adapter, thermostaat en bij meerdere Heatboosters de doorlinkkabels uit de verpakking.

**LET OP!** Afhankelijk van je radiator kun je de uitschuifbare poten verstellen. De poten kunnen op meerdere manieren gedraaid worden zodat deze onder bijna elke radiator passen.



Als je meerdere Heatboosters naast elkaar wil plaatsen, laat dan maximaal 50 cm tussen de Heatboosters. Met de bijgevoegde doorlinkkabel kan deze gekoppeld worden.




## Stap 2

Monteer de stroomtoevoer op de juiste ingang. De juiste ingang staat op de Heatbooster aangeduid als "Connector". In de andere ingang stop je de thermostaat.

**LET OP!** Als je deze omwisselt kan het zijn dat de ventilatoren niet automatisch uitschakelen.

Als je meerdere Heatboosters koppelt, zorg er dan altijd voor dat de stroomtoevoer en thermostaat op de 1e unit staan aangesloten. Het koppelen doe je vervolgens met de bijgeleverde doorlinkkabel.




## Stap 3

Monteer de thermostaat op de radiator en deze zal zich magnetisch vastklikken.

## Stap 4

Sluit de Heatbooster aan op het stroomnetwerk met de bijgeleverde adapter.



Als de radiator boven de 32 graden is, schakelt de Heatbooster zichzelf in. De Heatbooster schakelt zichzelf uit onder de 28 graden.

# SIMPEL VERDUURZAMEN

Je kan nu genieten van een verwarmd huis en tegelijkertijd besparen op de stookkosten.