


## PRODUCT INHOUD




## ONDERKANT



## HANDLEIDING

### Voor Gebruik



Schoof de Masturbator op je  
Zugnap-voet om te bevestigen.

Breng voldoende glijmiddel aan in de TPE-cup.

Houd de behuizing vast en  
verwijder de deksel.

Houd de aan/uit-knop 2-3  
seconden ingedrukt om te  
schakelen.

De indicatorlamp gaat branden  
wanneer de stroom is  
ingeschakeld, en de Masturbator  
gaat in de werkingsmodus.

Om de Masturbator uit te  
schakelen, houd de ② knop  
opnieuw 2-3 seconden ingedrukt.  
Na uitschakeling past de  
Masturbator binnen 15 seconden  
automatisch de TPE-cup aan voor  
een eenvoudige verwijdering om te  
reinigen.

De indicatorlamp gaat uit bij  
uitschakeling.

Druk op de ② knop om te  
schakelen tussen stoot en roteren  
standen.


Druk op de ② knop om de stand met de hoogste frequentie in  
of uit te schakelen.

Druk op de ② knop om de positie van de TPE-cup handmatig  
aan te passen wanneer de stroom is uitgeschakeld.

⚠️ *Gebruik altijd glijmiddel op waterbasis!*

## OPLADEN

- Sluit de USB-oplaadkabel aan op de oplaadoortje aan de onderkant van het product.
- Steek de USB-Oplaadkabel in een beschikbare USB-poort van de computer of in een AC Adapter.
- Als alles correct is aangesloten, knippert de indicatorlamp elke paar seconden.
- Zoals volledig opladen, zal de indicatorlamp continu branden.
- Laad het product 2,5 uur op voordat je het voor de eerste keer gebruikt.



⚠️ *Het product moet volledig worden opgeladen voor gebruik of na langdurige periodes van niet-gebruik!*

## REINIGING & OPSLAG



- Draai het bovenstuk tegen de klok in om het te verwijderen van de Masturbator.
- Trek voorzichtig de plastic cilinderhoes met daarin de TPE-cup uit de cilinderhoes.
- Reinig de TPE-cup met lauw water en eventueel zeep, droog deze daarna af met een doek. Zorg ervoor dat je de TPE-cup goed reinigt en droogt om bacteriën en harde gardsjes te voorkomen.
- Plaats de TPE-cup terug in de cilinderhoes en klik de cilinderhoes terug in de Masturbator. Plaats het bovenstuk terug op de Masturbator. Je kunt het product nu oppbergen.