

Belangrijk:

Hoewel de standaard afneembaar is, is het niet de bedoeling dat deze herhaaldelijk wordt verwijderd.

Voordat u de standaard verwijdert of terugplaatst, moet u ervoor zorgen dat de console is uitgeschakeld of in de slaapmodus staat.

De standaard is niet aanwezig op Nintendo Switch Lite-systemen.

Voltooi deze stappen:

Om de standaard te verwijderen:

Klap de standaard voorzichtig open totdat deze op zijn plaats klikt.

Houd de standaard voorzichtig maar stevig vast aan de zijkant die aan de console is bevestigd en klap hem vervolgens voorzichtig opzij.

Om de standaard te vervangen:

Plaats de console op een zachte, vlakke ondergrond met het LCD-scherm naar beneden gericht.

Plaats de standaard over de standaard sleuf zoals hieronder weergegeven en druk vervolgens voorzichtig naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt.

