



Automatische spray antiblafband AB-220

Product informatie:

- A: Gasinlaat voor het bijvullen van de spray.
- B: Sproeikop: spuit gas om het blaffen te stoppen
- C: Audiosensor: ontvangt geluid om spray te activeren
- D: Oplaadpunt: USB-datakabel aansluitpunt voor opladen
- E: Powerbutton: inschakelen / uitschakelen
- F: Led1: indicatielampje1
- G: Led2: indicator led2
- H: instelknop:
instelknop voor spuithoeveelheid (normaal/groot)
instelknop voor gevoeligheid (hoog/ laag)

Gebruiksaanwijzing:

- opstarten: (Fig. 1) houd de aan/uit knop 3 seconden lang ingedrukt.
Led1 knippert 1 keer en led2 blauwe en gele lampjes lichten gelijktijdig een seconde op.
- Uitschakelen: (Fig. 1) houd de aan/uit knop 3 seconden lang ingedrukt, led1 knippert 3 keer,
- Spray instellen: (Fig. 2) Druk op de aanpassingsknop in de opstartstand om het spuitvolume aan te passen
Led2: geel licht knippert (normaal volume)
Led2: blauw licht knippert (groot volume)
- Gevoeligheid instellen: (Fig. 3) Druk op de aanpassingsknop in de opstartstatus gedurende 3 seconden om de gevoeligheid aan te passen.
Led1 en led2 flitsen 2 keer tegelijk (hoge gevoeligheid)
Led1 en led2 flitsen 1 keer tegelijk (lage gevoeligheid)

Opladen:

- Indicatie voor lage spanning:
Led1 rood lampje knippert (eens per 5 seconden) Indicatie laag vermogen (moet worden opgeladen)
- Oplaad status:
Led1 rood lampje blijft branden tijdens het opladen.
Led1 groen lampje blijft branden als het opladen klaar is.
- Oplaadcondities:
De oplaadstekker is een micro-USB-interface
De volgende apparaten kunnen gebruikt worden om de band op te laten:
Mobiële telefoon oplader, computer, powerbank, enz...

Gas bijvullen:

- Indicatie gas bijvullen: Led2 blauw en geel licht knippert 5 keer om de 10 seconden
- Gas bijvullen: Schakel het apparaat uit en steek de gasfles verticaal in de gasinlaat. De tijd voor het opladen van gas is ongeveer 10 seconden
- Het aantal verstuivingen na het vullen van het gas is **60** keer voor klein volume en **30** keer voor groot volume

Zie voor afbeeldingen de Engelse handleiding



Reminder:

Een klein aantal honden zal geïrriteerd raken als ze een spray-antiblafband dragen en raken in de war door de spuitwaarschuwingen of onzeker hoe ze ze te vermijden. Op dit moment moet u uw huisdier voorzichtig begeleiden en troosten. Gebruik de juiste methoden om de hond te laten wennen aan de

spraywaarschuwingen. Na een aantal keren gebruiken onder begeleiding zal de hond zich snel aanpassen.

Dit apparaat is geschikt voor alle grote, middelgrote en kleine honden en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke in deze handleiding worden beschreven.

Te lang gebruik van het apparaat bij honden kan een aandoening veroorzaken die lijkt op doorligwonden. Raadpleeg de volgende methoden om deze mogelijkheid te verkleinen

Controleer regelmatig of er ergens uitslag of pijn in de nek is van de hond.

Als de hond het apparaat draagt, dient u uw hond 1 of 2 dagen in de gaten te houden.

Voer regelmatig inspectie op de band uit om overmatige druk te voorkomen. Er moet 1 vinger tussen de band en de nek van de hond kunnen worden geplaatst

Was de nek van de hond en de sensorkop van de anti-blafband wekelijks.

Probeer niet om onderdelen van het apparaat te verwijderen of te repareren, anders vervalt de garantie.

Als uw hond extreem reageert of agressie vertoont door het gebruik van deze anti-blafband, stop dan direct met gebruiken van de band.

Wij raden u aan om de band te gebruiken voor honden ouder dan 6 maanden en voor honden die meer dan 4 kilogram wegen

Deze band mag niet continue gedragen worden. Zeker niet langer dan 12 uur in een etmaal(24 uur)