

**ROCKERZ**  
HOME



# WHITE NOISE MACHINE

 Gebruikershandleiding



## **BEDANKT VOOR JE AANKOOP!**

De oplaadbare white noise machine van Rockerz Home is de ideale slaaphulp voor een heerlijke nachtrust. Geschikt voor baby's, kinderen en volwassenen.

Als je vragen hebt over het product, neem dan contact op met onze klantenservice via: [info@rockerz.fit](mailto:info@rockerz.fit).

*Rockerz Home*





## Inhoud van de verpakking

1. White noise machine
2. USB oplaadkabel
3. Handleiding

## Bediening

- 1 Verander van geluidscategorie
- 2 Verander geluid binnen geluidscategorie
- 3 Aan/uit knop
- 4 Volume -
- 5 Volume +
- 6 Input oplaadkabel
- 7 Tijd instellen (30 min, 60 min of continue)
- 8 Koptelefoon aansluiting
- 9 Bediening van kleuren






## Geluiden

De white noise machine beschikt over 30 verschillende geluiden verdeeld over 6 categorieën. Elke categorie heeft 5 verschillende geluiden:

- A** Ventilator - 5 verschillende geluiden
- B** White Noise - 5 verschillende geluiden
- C** Bos - 5 verschillende geluiden
- D** Oceaan - 5 verschillende geluiden
- E** Regen en onweer - 5 verschillende geluiden
- F** Baby - 5 verschillende geluiden
  
- G** Batterijlampje (Oranje tijdens opladen en groen bij volle batterij)





## Licht

### **H** Bediening van licht opties

Door de grijze cirkel pijl aan te raken kun je eenvoudig van kleur verwisselen. Als je jouw vinger op de pijl cirkel ingedrukt houdt en vervolgens met de pijl mee beweegt kun je door te 'slepen' ook makkelijk de kleur aanpassen.

Aan de binnenkant van de display staan 3 lichtopties met elk verschillende standen:

#### **I** Zon

- Dimfunctie. Ingedrukt houden of elke keer indrukken voor meer of minder dimmen.

#### **J** Halve maan

- Continue licht
- Lichteffect
- Uit

#### **K** Ster

- Continue licht
- Lichteffect
- Uit



## Specificaties

<b>Batterij:</b>	1200mA
<b>Input:</b>	5V/1A
<b>Timer:</b>	30 min, 60 min, continue
<b>Geluid:</b>	30 rustgevende geluiden
<b>Licht:</b>	diverse lichtopties
<b>Afmetingen:</b>	110 x 115 x 66mm
<b>Gewicht:</b>	330g

### Schoonmaken

Gebruik een vochtige doek om stof mee af te vegen. Gebruik nooit vloeistoffen of agressieve schoonmaakmiddelen.

### Opbergen

Indien je het product voor een langere tijd niet gebruikt, doe het product dan terug in de doos en bewaar het op een droge plek. Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn geautoriseerd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen, ongeldig maken.



RoHS

