


-----68mm-----


68mm



Earbuds
User Manual



1. Product Structure



Notes: Pictures for reference only, product please in kind prevail.
Including: Earbud 1x pair, Charging case 1x, Type-C Charging Cable 1x, User Manual 1x

2. Specification

Brand:	QuchiQ	Charging Case Battery	300mAh
Communication Range:	≤ 12m	Charging Time Case:	About 1-1.5h
Frequen	20Hz ~ 20KHZ	Stand-by Time:	About 25h
Earbuds Weight:	About 3g x 2	Charging Case Size:	53 x 46 x 24.5 mm
Earbuds Battery Capacity:	25mAh	Compatibility:	Apple/Android
Playing Time (80% Volume):	About 5h	Material:	ABS+PC
Calling Time:	About 4h	BT Version:	5.0
Earbuds Charging Time:	About 1-1.5h	Speaker Diameter:	10mm
Charging Case Weight:	About 38g	Impedance:	32Ω
Sensitivity:	112 ± 3db		

3. How to Use

Function	Present Status	How to Operate
Power - on	When earbuds in charging case	Open charging case
Pairing (connect devices)	When earbuds power on	Turn on device's Bluetooth and search for QuchiQ
Power-off	Connected	If more than 3mins without connection, earbuds will auto power off.
	Connected	Put Earbuds into charging case and close lid

Function	Present Status	How to Operate
Next song	When playing music	Touch R Earbud 3 times
Prev song	When playing music	Touch L Earbud 3 times
Play/Pause	Connected / playing music	Touch L/R Earbud once
Wake-up Siri/ voice assistant	Connected	Long press L/R touch area for 2s until hear "di" and release
Answer call	Connected	Touch L/R Earbud once
Hang up call	Connected	Touch L/R Earbud once
Reject call	Connected	Touch L/R Earbud for 2s
Gaming Mode	Connected	Touch L/R Earbud 4 times
Volume +/-	Connected	Touch L - / R + Earbud 2 times


- When earbuds are working, if turn off one earbud, the other one will work normally.
- When earbuds are out of case and powered off, if turn on one earbud manually, the other will not power on together.
- After first connection, earbuds will automatically reconnect to the recently paired mobile phone.
- If automatic re - connection fails, please connect manually on the phone's Bluetooth interface.

4. Charging

Status	Case Charging Indicator	Earbuds Charging Indicator	Earbuds Prompt Voice
Charging case low battery	Orange light flashes		
Charging for the case	Green light flashes		
Charging case is fully charged	Green light is always on		
Earbuds low battery			Make a "du" at regular intervals
Earbuds is being charged	Green light flashes	Orange light flashes	
Earbuds is fully charged	Light off		

5. Safety information


- The Earbuds have left and right parts. To make them stable in ears, please adjust the angle after wearing them.
- Only 5V adapter can be used to charge the case and Earbuds. Do not use adapter with voltage higher than 5V.
- When the case fails to charge the Earbuds, please clean the Earbuds' charging contact point and put it back to case.
- Do not use heavy objects to squeeze or impact the product. Keep it away from extremely hot or humid environment.
- In order to avoid signal interference and discontinuous sound, please stay away from Wi-Fi routers and other high-frequency transmitting devices when using the product.



Oordopjes
Handleiding



1. Productstructuur



Opmerkingen: Afbeeldingen is slechts ter referentie, het product zelf prevaleert. Inbegrepen: 1x paar oordopjes, 1x oplaadcase, 1x type-c oplaadkabel, 1x gebruikershandleiding

1. Specificaties

Merk:	QuchiQ	Batterijcapaciteit case:	300 mAh
Communicatiebereik:	≤ 12m	Oplaadtijd case:	circa 1-1.5 uur
Frequentiebereik:	20Hz ~ 20KHZ	Stand-by tijd:	circa 25 uur
Gewicht oordopjes:	circa 3g x 2	Almelingen case:	53 x 46 x 24.5 mm
Batterijcapaciteit oordopjes:	25 mAh	Compatibiliteit:	voor Apple / Android
Speeltijd (80% volume):	circa 5 uur	Materiaal:	ABS + PC
Opvoertijd:	circa 4 uur	BT-versie:	5.0
Oplaadtijd oordopjes:	circa 1-1.5 uur	Luidsprekerdiameter:	10 mm
Gewicht case:	circa 38g	Gevoeligheid:	112 ± 3db
Impedantie:	32Ω		

3. Hoe te gebruiken

Funcie	Toestand	Hoe te bedienen
Inschakelen	Oordopjes in case	Open de case
Koppelen (apparaat aansluiten)	Oordopjes zijn ingeschakeld	Schakel Bluetooth van apparaat in en zoek naar QuchiQ
Uitschakelen	Verbonden	Als er meer dan 3 minuten geen activiteit is, worden de oordopjes uitgeschakeld
	Verbonden	Plaats de oordopjes in de case en sluit de case

Funcie	Toestand	Hoe te bedienen
Volgend nummer	Bij afspelen muziek	Raak R oordopje 2 keer aan
Vorig nummer	Bij afspelen muziek	Raak L oordopje 2 keer aan
Speel af/pauzeer	Verbonden / bij het afspelen van muziek	Raak L/R oordopje 1x aan
Siri/spraak-assistent activeren	Verbonden	Raak L / R-oordopje 2 seconden lang ingedrukt totdat je "di" hoort en laat dan los
Gesprekken beantwoorden	Verbonden	Raak L/R oordopje 1x aan
Gesprekken ophangen	Verbonden	Raak L/R oordopje 1x aan
Gesprekken weigeren	Verbonden	Druk L/R oordopje 2s in
Spelmodus	Verbonden	Druk L/R oordopje 4x aan
Volume +/-	Verbonden	Druk L - / R + oordopje 2x aan

- Wanneer de oordopjes aan zijn en je het ene oordopje uitschakelt, dan blijft het andere oordopje normaal functioneren.
- Als de oordopjes zijn uitgeschakeld en niet in de case zitten, en je het ene oordopje handmatig inschakelt, kan de andere niet tegelijk worden ingeschakeld.
- Bij het inschakelen maken de oordopjes automatisch opnieuw verbinding met het onlangs gekoppelde apparaat.
- Als het automatisch opnieuw verbinden mislukt, maak dan handmatig een verbinding via de Bluetooth-interface van je apparaat.

4. Opladen

Toestand	Oplaadindicator case	Oplaadindicator oordopjes	Geluidindicator oordopjes
Batterij case bijna leeg	Oranje licht knippert		
Batterij case wordt opgeladen	Oranje lampje knippert		
Batterij case volledig opgeladen	Groen licht brandt continu		
Batterij oordopjes bijna leeg			Maakt 'du' geluid met regelmatige tussenpozen
Batterij oordopjes wordt opgeladen	Oranje lampje knippert	Oranje licht knippert	
Batterij oordopjes volledig opgeladen	Lichten uit		

5. Veiligheidsinformatie

- De oordopjes hebben een linker- en een rechtermodel. Pas tijdens het dragen de hoek aan om ze stabiel in je oren te houden.
- Er kan alleen een 5V-adaptor worden gebruikt om de case en de oordopjes op te laden. Gebruik geen adapter met een spanning hoger dan 5V.
- Als de case de oordopjes niet oplaadt, maak dan het oplaadpunt van de oordopjes schoon en plaats ze terug in de case.
- Gebruik geen zware voorwerpen om in het product te knijpen of er tegenaan te stoten. Houd ze uit de buurt van extreem warme of vochtige omgevingen.
- Blijf uit de buurt van Wi-Fi-routers en andere hoogfrequente zendapparatuur wanneer je het product gebruikt om signaalinterferentie en onderbroken geluid te voorkomen.

版本号	修改内容	日期
V1.0		2023/10/27

	项目名称	说明书			规格参数	材质: 80g书写纸 双面黑白印刷 风琴折, 6折页, 折后尺寸: 68X68mm	设计师	
	产品型号	J58	客户代码	NL-92949	物料编码		单位	mm