

SURGE

Gebruiksaanwijzing


TPO

Lees deze gebruiksaanwijzing
voordat je de powerbank gebruikt

@ info@instrux.nl

085 902 4220

Detail




- 1 USB 1 Output Port
- 2 USB 2 Output Port
- 3 Type-C Input/Output Port
- 4 LED Indicators
- 5 Aan/Uit Knop
- 6 Micro USB Input Port

De powerbank opladen



- 1 Gebruik een geschikte kabel en stekker om de Micro-USB/Type-C poort van de powerbank te verbinden met een stopcontact.
- 2 Gebruik een geschikte kabel om de Micro-USB/Type-C poort van de powerbank te verbinden met een computer of laptop.

Output



- 1 Gebruik een geschikte kabel om de outputs van de powerbank te verbinden met je apparaten.

LED indicators

	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0-25%

Specificaties

Batterij type: Li-Polymer
Batterij capaciteit: 1000mAh (37Wh)3.7V
Input: Micro-USB/Type-C 5V/2A
Output: Dubbele USB/Type-C 5V/2.1A
Laadtijd: Ongeveer 5 uur
Grootte: 136*70*14.5mm
Gewicht: 193g

Waarschuwing

Stel de powerbank niet bloot aan extreme temperaturen of vochtige omgevingen.
Houd weg van vocht; bewaar de powerbank op een droge plaats.
Houd weg van kinderen.
Haal de powerbank niet uit elkaar en gebruik geen excessieve druk.
Gebruik de powerbank niet met ongeschikte apparaten.

SURGE

Oesterzwam 26, 4758 AZ
Standdaarbuiten
The Netherlands

