

OnlyToys Masturbator PRO23



Handleiding

Lees deze handleiding voor gebruikt


Materiaal: ABS+TPE
Product Gewicht: 150 g
Voeding: 3.7V
Oplader: 5V 1A, 2A



Opladtid: 120 min.
Batterijduur: 45-60 min.
Opladmethode: plug-in
Batterij Type: 1200MA


Gebruiksaanwijzing

1. Indien gewenst, voeg voor gebruik een geschikte hoeveelheid glijmiddel toe na eigen inzicht.
2. Breng bij het starten van de machine een geschikte hoeveelheid aan van glijmiddel aan de penis (het wordt aanbevolen om een condoom te dragen), steek hem langzaam in en ervaar buitengewoon plezier in combinatie met verschillende functionele modi van het product zelf.
3. Keer de sleeve na het uitnemen binnenste buiten en spoel hem vervolgens uit herhaaldelijk onder de waterkraan.
4. Voor een grondige reiniging is het advies een toy cleaner te gebruiken of een zeep vrij van chemicaliën, spoel grondig af met water.
5. Droog grondig af na het schoonmaken.



Opladinstructies:

1. Gebruik de USB-oplaadkabel om op te laden
 2. De laadspanning moet 5V1A-2A zijn
 3. Het indicatielampje knippert tijdens het opladen
 4. Indicatielampje brandt altijd als het volledig is opgeladen
 5. Het product kan tijdens het opladen niet worden gebruikt
- koppel de oplader los voordat u deze gebruikt



1. Dit product is geschikt voor gezonde volwassen mannen. Omdat het is een zeer stimulerend product, gebruik het volgens uw lichamelijke conditie.
2. Controleer de voeding voor gebruik.
3. Het is verboden om massageolie, handcrème, reiniger te gebruiken of andere oliën in plaats van smeermiddelen
4. Als het product niet kan worden gestart, controleer dan of de batterij is volledig opgeladen;
6. Het wordt aanbevolen om het product na gebruik schoon te maken en te reinigen berg het dan op. Bewaar op een koele, droge en stofvrije plaats

Als je het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met onze klantenservice via info@onlytoys.nl
Wij helpen je daar graag verder!