

Handleiding installatie GPS Horloge

In deze handleiding nemen we u stap voor stap mee door de installatie van uw nieuwe GPS Horloge

Stap 1: Activeer de SIM-kaart via uw telefoon

- Plaats de meegeleverde simkaart in uw telefoon.
- Activeer de simkaart door te bellen naar 1244

Stap 2: Zet een tegoed op de SIM-kaart

- Download de MyLebara app in de in de App/Playstore (via WIFI).
- Maak een account aan in de applicatie
- Ga naar het menu rechtsboven (drie streepjes)
- Selecteer 'opwaarderen & bundels'
- Kies vervolgens voor 'opwaarderen' van data en belminuten bundel en het gewenste bedrag. Het bedrag dat u aangeeft is bij Lebara altijd voor 30 dagen geldig.

Hierdoor is het soms ook voordelig om een abonnement te nemen bij een andere provider in NL of BE. Elke gewenste provider is werkzaam in het GPS Horloge.

Stap 3: Plaats de SIM-kaart in het GPS Horloge

GPS Horloge Trackie 11

1. Draai de 2 schroefjes los aan de zijkant van het horloge
2. Plaats vervolgens de simkaart in de smartwatch met de connectoren richting het scherm. Indien de simkaart niet vastklikt kunt u deze eventueel aanduwen met het 'schepje'.
3. Plaats het afsluitende klepje terug op het horloge, let goed op dat de siliconen rand niet dubbel komt te zitten en netjes sluit met het klepje, anders zou het horloge waterschade kunnen oplopen bij het spelen met water.

Start het horloge en controleer of de smartwatch verbinding heeft door ernaar te bellen. Als het horloge aan stond tijdens het inbrengen van de simkaart dan dient u het horloge opnieuw op te starten.

*** Opnieuw starten horloge**

Ga naar instellingen op het horloge - >scroll naar onder -> tot aan opnieuw starten. Tijdens het opnieuw starten van het horloge zal het horloge de gegevens verwerken en dan kan het horloge gebruikt worden.

*Indien het horloge na bovenstaande pogingen geen netwerkverbinding maakt kunt u volgende sms sturen naar de simkaart in het horloge:
pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#. U ontvangt binnen 15 minuten "ok!" ter bevestiging. Let erop dat er geen hoofdletters en spaties in de code staan.*

Stap 4: Download de applicatie op uw telefoon

1. Scan de QR-Code met de camera van uw telefoon of download het programma via de appstore (iOS) of playstore (Android)
2. Open de applicatie en zet de taal op Nederlands en area op Europa en Afrika
3. Registreer met een e-mailaccount
Let op, gebruik met het maken van een wachtwoord alleen letters en cijfers, voorbeeld: WachtWoord12
4. Ga naar het menu op het horloge -> naar de optie "QR-Code" -> Reg. code (registratie code) -> Scan de QR-Code met de applicatie op uw telefoon om het horloge te koppelen.

Mocht het scannen niet lukken kunt u de code handmatig invoeren.

Het GPS Horloge is nu gekoppeld aan de app.

Belangrijk om te weten is dat u na wijzigingen in de instellingen, altijd het horloge even een herstart moet geven om de gegevens te laten verwerken.

Uitleg belangrijkste functies van de applicatie en het horloge

Let op, op de simkaart die wij meeleveren zit standaard geen pincode, mocht u een andere simkaart van een andere provider in het horloge willen plaatsen, dan dient u de pincode uit te zetten op de simkaart.

Dit kan u doen door de simkaart in uw telefoon te plaatsen en naar instellingen te gaan, om de pincode uit te zetten.

Plaats de simkaart weer terug in het horloge en herstart het horloge, alles zal dan werken.

Activity tracker

Hier kunt u verschillende gezondheidsinstellingen doen, zoals;

Stappenteller	->	Aantal stappen
Calorieën	->	Telt het aantal calorieën die verbruikt worden
Afstand	->	Gemeten afstand die is afgelegd
Beweging in slaap	->	Telt het aantal keer dat gedraaid is

Meldingen

Wanneer u een melding ontvangt staat hieronder een overzicht van de meldingen

Alarm

Hier kunt u 3 alarmen instellen die u dagelijks kunt laten terug keren

Verstuur beloningen

Hier kunt u uw kind beloningen geven voor afgesproken afspraken, bijvoorbeeld bellen als je bij een vriendje thuis aankomt, of op de afgesproken tijd thuis zijn. Bij bijvoorbeeld 10 beloningen kan hij ze inleveren voor een tegenprestatie. Dit is natuurlijk volledig instelbaar door uzelf.

SOS Nummers

Ga in de app naar SOS nummers

Hier kunt u 3 nummers invoeren of toevoegen via het telefoonboek

Plaats op 1 het nummer dat als eerste gebeld moet worden

Mocht hier niet worden opgenomen dan zal het horloge doorbellen naar nummer 2 op de lijst. En vanzelfsprekend, als nummer 2 ook niet opneemt zal nummer 3 gebeld worden. Wanneer er niemand opneemt zal het horloge weer overnieuw beginnen.

Plaats de 3 nummers die u wenst en sla de nummers op

Instellen voor GPS locatie update

Ga in de applicatie naar instellen locatie update.

Kies hier de keuze die u wenst voor het ophalen van de GPS locatie.

U kunt kiezen uit 3 modussen:

Normale modus: update elke 10 minuten

Power save modus: update elke 60 minuten

Slaapstand modus: handmatig positionering verkrijgen

Familieleden

U kunt instellen dat meerdere familieleden het horloge kunnen volgen.

Dit kan ingesteld worden in uw account op de volgende manier:

Stap 1

Degene die u wenst te willen toevoegen moet zelf de applicatie downloaden en een account aanmaken met zijn of haar eigen email en wachtwoord.

Stap 2

Scan daarna de registratiecode van het horloge via de QR-Code.

De beheerder krijgt dan een melding in de applicatie voor het accepteren van de ingeschreven persoon.

Bij acceptatie kan deze persoon ook alle functies bedienen.

De beheerder kan ten alle tijden andere gekoppelde familieleden verwijderen.

Niet storen periode

Ga in de applicatie naar niet storen periode.
Hier kunt u 4 tijdsperiodes toevoegen.

U kunt hier aangeven welke tijden u op welke dagen wilt laten terug komen.

Goed voorbeeld is de instelling van schooltijden.

Tijdens de niet-storen periode kan het GPS horloge niet worden gebruikt, geen berichten ontvangen en/of gebeld worden. De SOS functie blijft ten allen tijden te gebruiken, net als de GPS locatie om te zien waar uw kind is.

SMS Alerts instellen

Hier kunt u aangeven waarvoor u een SMS wenst te ontvangen.

1. Lege batterij
2. SOS is afgegaan
3. Verwijdering van het horloge

Tik aan voor welke opties u een SMS wenst te ontvangen en sla deze instelling op.

Contacten

Mogelijkheid tot het instellen van 10 nummers.

Plaats eerst het nummer van degene die ook bij SOS op 1 staat

Als u op het telefoonboekje drukt kunt u nummers uit uw telefoonboek halen en op het horloge plaatsen.

Belangrijk:

Na de instellingen altijd even het horloge opnieuw starten, dan zullen de instellingen verwerkt worden en de nummers in het telefoonboek op het horloge staan.

*** Opnieuw starten horloge**

Ga naar instellingen op het horloge - >scroll naar onder -> tot aan opnieuw starten. Tijdens het opnieuw starten van het horloge zal het horloge de gegevens verwerken en dan kan het horloge gebruikt worden.

Functie LBS

In veel gevallen staat deze optie al op uit, mocht dit niet het geval zijn dan graag deze optie uitschakelen.

Ga in de Applicatie naar de optie LBS en schakel deze functie uit (op grijs)

De LBS functie (Local Based Services) neemt de 3 dichtstbijzijnde zendmasten en pakt hier het gemiddelde van, deze locatie wijkt minimaal 1000 tot 1500 meter af van de exacte (GPS) locatie. Als u LBS uit heeft staan neemt de GPS het over. Dan is het horloge tot 5 meter nauwkeurig.

Verschillende achtergronden

Op het horloge zitten 10 verschillende achtergronden met digitale en analoge klokken, door op de klok te drukken en deze 3 seconde vast te houden kunt u de achtergrond wijzigen.

Meeluisteren

Bij de meeluister functie hoort u wat er in de omgeving bij uw kind gebeurt

U hoort uw kind wel, hij of zij u niet. Hou er wel rekening mee dat er beltegoed van uw horloge af gaat, omdat het horloge naar u belt.

Als u uw nummer invoert bij SMS Alerts instellen dan zal het nummer automatisch ook ingevoerd worden bij de meeluister functie.

Druk dan ok en dan zal het horloge u bellen

Bedien camera op afstand

Hiermee kan u de camera op het horloge bedienen via uw telefoon.

Zoek smartwatch

1. Druk op zoek smartwatch
2. Druk bij de pop-up op OK
3. Opdracht verzonden naar horloge
4. Het horloge gaat rinkelen

Automatisch opnieuw in- en uitschakelen

Stel hier de functies en tijden in

Tijdzone

Zet de tijd op East GMT+1:00

Bovenaan in deze optie kunt u ook nog aangeven of het zomer of wintertijd is.

Energiebesparende nachtmodus

Schakel hier de nacht energiebesparende modus in, het horloge zal worden losgekoppeld van het netwerk tussen 22:00 en 06:00

Ontvang SMS van Smartwatch

Hierin kunt u de SMS berichten zien die naar het nummer van het horloge zijn gestuurd.

Weigeren onbekende nummers

Wanneer u deze optie inschakelt, zal het volgende van toepassing worden:

** Alleen contacten in het telefoonboek kunnen bellen met de smartwatch*

** Een vreemde oproep wordt naar de ouderapp doorgestuurd voor de ouders ter controle*

Verbind smartwatch met WiFi

Stel hier de Wifi verbinding in

App store

Kies hier apps die u extra op uw smartwatch wilt door ze te downloaden.

Advies: doe dit via WiFi, anders gaat dit van je beltegoed af

OPLAAD TIP HORLOGE

- Zorg dat het GPS Horloge altijd onder toezicht wordt opgeladen.
- Laadt het GPS Horloge nooit langer dan 4 uur achter elkaar op.
- Laadt het GPS Horloge op via een USB oplaadpunt en niet in een stopcontact.

Als u het horloge oplaadt via een snellader via het stopcontact dan is de kans op overlading groot en gaat de batterij niet lang mee. Indien u toch gebruik wil maken van het stopcontact koop dan een 5V 1A adapter. Een overladen batterij valt niet onder de garantie.