


oh yes

verwarmende rabbit vibrator MANUAL INSTRUCTIONS


quick start guide



SIZE



FUNCTION



• ON/OFF:

Hold on for 3 seconds
Hold the button to change vibrating patterns of the rabbit, 9 patters in total

Press to change vibration of the shaft, 9 patterns in total
Hold on for 3 seconds to turn on/off heating


Intelligent Heating 42°C

HOW TO USE



USB MAGNETIC CHARGING

- *WARNING: Please DO NOT use adaptor with >5V output
- *Please make sure your toy is fully charged while the first time



Fully charged in 2 hours

- Connect the device to USB port to charge.
- Do not use the device while charging.
- Can not keep in water for a long time.

Size : 8.58 in * 3 in * 1.34 in
(21.8 mm * 65 mm * 34 mm)
Material : Medical Grade Silicone + ABS
Product Accessories : USB Cable, Instruction Manual

PRODUCT CLEANING

Clean: Please clean product with warm water or antibacterial soap.

Wipe: Dry the product with clean cloth or towels.

Save: Keep the product in a cool, dry and clean place.

Attention: Never clean this product with organic cleaner that contains alcohol, gasoline or acetone.

Safety: Avoid direct sunshine.

SAFETY


- Do not use it at temperature over 167°C
- Stop using it when any discomfort occurs.
- It is recommended to use it with water-based lubricant.
- Do not use it if you find the product unsmooth or damaged.
- Keep out of reach of children.




snelstartgids



FORMAAT



WERKING



• AAN/UIT:

Houd voor 3 seconden vast
Druk op de toets om tussen de 9 vibratiepatronen van de Clitoris stimulator te veranderen.

Druk op de toets om de vibratiepatronen van de G-spot vibrator te veranderen. 9 patronen in totaal.

Druk 3 sec. op de toets om de verwarming aan/uit te zetten

Intelligente Verwarming 42°C

HOE TE GEBRUIKEN



USB MAGNETISCH OPLADEN

- *WAARSCHUWING: gebruik GEEN adapter met >5V output
- *Zorg ervoor dat de vibrator volledig is opgeladen voor het eerste gebruik



Volledig opgeladen in 2 uur

- Sluit het apparaat aan op een USB poort om op te laden.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
- Kan niet lang in water blijven (waterbestendig).

Formaat : 8.58 in * 3 in * 1.34 in
(21.8 mm * 65 mm * 34 mm)
Materiaal : Medisch siliconen + ABS
Product Accessoires : USB oplaadkabel, instructieboekje

PRODUCTREINIGING

Reinigen: Maak het product schoon met warm water en antibacteriële zeep en/of toycleamer

Drogen: Droog het product met een schone doek of handdoek

Opbergen: Bewaar het product op een koele, droge en schone plaats

Attentie: Reinig dit product nooit met een reinigingsmiddel dat alcohol, benzine of acetone bevat.

Veiligheid: Vermijd direct zonlicht.


VEILIGHEID

- Gebruik niet bij temperaturen boven 167°F/ 75°C
- Stop het gebruik wanneer ongemak optreedt.
- Het wordt aanbevolen om het te gebruiken met een glijmiddel op waterbasis. Gebruik geen glijmiddel op siliconenbasis.
- Gebruik het product niet als het oneffen of beschadigd is.
- Houd buiten bereik van kinderen.




guide de démarrage rapide





TAILLES



OPÉRATION



MARCHE/ARRÊT:

maintenir  pendant 3 secondes
Appuyez sur le bouton  pour passer d'un mode de vibration à l'autre parmi les 9 modes de vibration du stimulateur du clitoris.
Appuyez sur le bouton  pour modifier les modes de vibration du vibreur G-spot, 9 motifs au total.
Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le chauffage.


Chauffage Intelligent  42°C

COMMENT L'UTILISER



CHARGE MAGNÉTIQUE USB

*ATTENTION: ne pas utiliser un adaptateur avec une sortie >5V
*Assurez-vous que le vibreur est entièrement chargé avant la première utilisation.



Charge complète en 2 heures

- Connectez l'appareil à un port USB pour le charger.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Ne peut pas rester longtemps dans l'eau (résistant à l'eau).

Tailles : 8.58 in * 3 in * 1.34 in
(218 mm * 65 mm * 34 mm)
Matériau : silicone médical + ABS
Accessoires du produit : câble de charge USB, livret d'instructions

NETTOYAGE DU PRODUIT

Clean: Nettoyer le produit avec de l'eau chaude et du savon et/ou du toycleaner
Essuyez: Séchez le produit avec un chiffon ou une serviette propre.
Sauvegardez: Conservez le produit dans un endroit frais, sec et propre.
Attention: Ne nettoyez jamais ce produit avec un produit de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
Sécurité: Éviter la lumière directe du soleil

SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser à des températures supérieures à 167°F/75°C
- Arrêtez de l'utiliser dès qu'une gêne apparaît.
- Il est recommandé de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau. N'utilisez pas de lubrifiant à base de silicone.
- N'utilisez pas le produit s'il est irrégulier ou endommagé.
- Garder hors de portée des enfants



Voor jou!

2 jaar gratis garantie


Haal het beste uit je OHYES product en claim je gratis garantie

Jouw garantie activeren

(Tot 7 dagen na ontvangst)

Stap 1: Scan de QR-code of ga naar garantie.ohyes.nl

Stap 2: Vul je bestelnummer in en activeer gratis jouw 2 jaar garantie.

 < 1MIN



Scan mij!

oh yes



It's gettin' hot in here

Bij OHYES zorgen we voor meer genot en plezier tussen de lakens. Maak het leuker, fijner en spannender! Alleen of samen, wij zijn er voor iedereen die meer wil genieten van het leven en van elkaar. Oh yes!

9 STANDEN



Scan de QR code en ontvang erotische verhalen to 'get in the mood'