



Handleiding HappySwimmer zwemhulpmiddel /
Manual HappySwimmer Swimming aid
Lees aandachtig voor gebruik /
Please read carefully before use

De HappySwimmer is alléén als zwemhulpmiddel te gebruiken!
This HappySwimmer product use for swimming aid only!

BELANGRIJK:

- Bescherm niet tegen verdrinking.
- Alleen te gebruiken onder continue toezicht van een volwassene.
- Controleer voor gebruik altijd op beschadigingen en of de veiligheidsclip werkt.

IMPORTANT:

- Not a life saving device.
- Children should always be under adult supervision.
- Please double check the buckles are adjusted and locked.

GEBRUIK:

- Dit product is bedoeld om jonge zwemmers meer stabiliteit, een betere positie te geven en het risico op verdrinking te verlagen.
- Bevestig het product zoals aangegeven op de afbeelding. (dit is ook terug te vinden op de achterzijde van het product)



USE:

- This device is to help young swimmers maintain the position and stability, and reduce the risk of drowning.
- Please put left arm and right arm through the sleeves as the arrows show on the product. The front goes on the chest.

WASSEN EN OPBERGEN:

- Aanbevolen om met de hand te wassen en niet in de wasmachine of droger te plaatsen.
- Bewaar op een droge, koele en donkere plaats.

WASH AND STORAGE:

- Recommend hand wash, don't use washing machine and dryer.
- Store in a dry, cool and dark place.

WAARSCHUWING:

- Op dit product mag niet gebeten of gekauwd worden. Dit kan verstikkingsgevaar veroorzaken.

WARNING:

- These product should not be bitten or chewed by the user as item that can be torn or detached by the bite can create a choking hazard.