



Installatie frame:



1. Laad de Northwall maanlamp op tot het indicatielampje uitgaat.
2. Zet de maanlamp aan met de bijgeleverde afstandsbediening of de Touch/switch knop onderaan de maanlamp.

NORTHWALL

Maanlamp

Gebruiksaanwijzing



Gebruiksaanwijzing



Blauw lampje aan: Wordt opgeladen
Blauw lampje uit: Volledig opgeladen

Oplaad lampje

Oplaadpoort &
Touch-Switch

Houten standaard

USB-C oplaadkabel

Waarschuwing

- Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water.
- Verwijder geen schroeven en probeer het apparaat nooit zelf te openen.
- Laat de maanlamp niet vallen, oefen geen overmatige druk uit op de behuizing en houdt het uit de buurt van stof en trillingen.
- Laat het onderhoud over aan gecertificeerde techniekers en probeer het nooit zelf te herstellen.
- Neem contact op met info@northwallproducts.com bij vragen.
- De Northwall maanlamp mag niet bij het huisvuil achtergelaten worden maar moet worden binnengebracht aan een inzamelpunt voor recycling.

Garantie

Wanneer er zich binnen twee jaar na aankoop een productiefout of een defect aan het materiaal van de Northwall maanlamp voordoet, dan zal Northwall het product gratis herstellen of vervangen. Contacteer ons bij defect aub via mail: info@northwallproducts.com

Fabrikant en contactinfo

Email: info@northwallproducts.com
Wallcorp BV
Kloosterstraat 14 bus 1
3910 Pelt
België

Specificaties

Model: Dogma MOON LAMP ML15, ML18, ML20, ML24
Materiaal: PLA (polymelkzuur), hout en kunststof
Brandtijd: 8-10h (afhankelijk van de ingestelde helderheid)
Spanning: DC 5V
Batterijcapaciteit: 3.7V, 800mAh