


**Gebruiksaanwijzing:** Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer of de verlichtingsset worden vernietigd. Sluit het snoer niet aan op het stroomnet wanneer die in de verpakking zijn. Het is niet vervangbaar. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit (druk de knop van de transformator 3 seconden in om de timer insluit te schakelen), 3. Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour tamiser les lampes (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

**d'emploi:** Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé : si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est toujours dans sa emballage. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "ON" pour allumer la lumière, 2. "TIMER" pour allumé pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures (appuyer 3 secondes sur le bouton de la minuterie), 3. Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour tamiser les lampes (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

**Benutzeranleitung:** Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden; wenn es zerstört ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, so lange sie in der Verpackung befindet. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Funktionen: 1. "ON" = kontinuierlich eingeschaltet, 2. "TIMER" = automatisch 8 St. an und 16 St. Aus (drücken Sie 3 Sekunden auf die Bedientaste um die Zeitschaltuhr für diese Leuchte zu aktivieren), 3. Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator zum Dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

**Usage Instructions:** The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cable shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamp set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on and 16 hours off, to enable the timer on this light set press the button on the transformer for 3 seconds, 3. Press the control button on the transformer briefly (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



Transformator - Transformator  
Transformator - Transformator  
**IP44**

Input: 220-240V - 50-60 Hz  
Output: 4,5V ~ 300mA - 1,35VA  
CBD - P.O. BOX 16  
1738 ZG - WAARLAND (NL)

8