




MENU
 多功能键
 菜单进入
 介面功能
 长按退出主界面

Play
 pause




上下曲键
 音量大小调节
 功能调节

上下曲键
 音量大小调节
 功能调节

Previous/
 Backward

Next/
 forward

VOL
 音量调节键
 在播放时短按
 (或长按)跳出音量界面



USB Port
 earphone port



**MP3 FORMAT
 PLAYBACK**



**BUILT-IN
 SPEAKER**



**USB INTERFACE
 TRANSMISSION**



**USB CHARGER
 INCLUDED**



Please Recycle The Package.Thanks!