

**Gebruiksaanwijzing:** Het lampje van deze verlichtingskast kan niet worden vervangen. Wanneer het onder beschadigd is moet de verlichtingskast worden vernieuwd. Sluit het apparaat niet aan op het stroomnet wanneer dit in de verpakking zit. De lampen zijn niet vervangbaar. Deze verlichtingskast heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 5 uur aan en 15 uur uit, 3. "OFF" voor continu uit.

**Mode d'emploi:** Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être remplacé. Ne pas brancher l'alimentation lorsque le gainage est toujours dans l'emballage. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions: 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 5 heures et éteint pendant 15 heures, 3. "OFF" pour éteint en continu.

**Gebruiksaanleitung:** Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden, wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungsset zu beschaffen. Die Kabte nicht mit dem Stromnetz verbinden, so lange sie sich in der Verpackung befindet. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. "ON" = Dauerbetrieb, 2. "TIMER" = automatisch 5 St. An und 15 St. aus, 3. "OFF" = dauerhaft aus.

**Operating Instructions:** The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it's in the packing. The lamps are not replaceable. This light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically 5 hours on and 15 hours off, 3. "OFF" for continuously switched off.

Input: 220-240V - 50 Hz  
 Output: 17V - 116mA - 3.9VA  
 CEC: FC-BCR 14 - 178.25 - WAARLAND (NL)

