

klein **BOSCH**

HomeProfessional Toy washing machine



3+
9213
klein

www.klein-toys.com



klein **BOSCH**





DE 4 verschiedene Waschstufen frei steuerbar
EN 4 different washing stages that can be freely set
FR 4 étapes de lavage différentes à programmer librement
ES 4 etapas de lavado libremente programables
IT 4 diverse fasi di lavaggio liberamente regolabili
NL 4 verschillende wasprogramma's, vrij aanstuurbaar
PT 4 níveis diferentes de lavagem totalmente controláveis
RU Возможность установить 4 разных этапов стирки
CS lze libovolně nastavit 4 různé fáze praní
PL 4 różne programy prania, między którymi można się swobodnie przelaczać
EL 4 διαφορετικά επίπεδα πλύσης, ελεύθερο προγραμματισμού
HU 4 különböző, tetszés szerint vezérelhető mosási fázisok
SL 4 različne stopnje pranja, s poljubno izbiro
SV 4 olika tvättsteg som kan styras fritt

DE EIN/AUS-Taste mit Beleuchtung
EN ON/OFF button with lighting
FR Touche MARCHÉ/ARRÊT avec éclairage
ES Tecla de arranque con iluminación
IT Tasto di partenza con illuminazione
NL Startknop met verlichting
PT Tecla LIGAR/DESLIGAR, iluminação
RU Клавиша ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, с подсветкой
CS Tlačítko ZAP/VYP, osvětlení
PL Przycisk włączania/wyłączania, z oświetleniem
EL Πάτημα ON/OFF, με φωτισμό
HU Be/kikapcsoló (BE/KI) gomb, világítás
SL Tipka za odpiranje vrat
SV Knapp för att öppna luckan

Marken BOSCH und  mit Lizenz der Robert Bosch GmbH Stuttgart
Trademarks BOSCH and  licensed by Robert Bosch GmbH Stuttgart
Les marques BOSCH et  sont licenciées de l'entreprise Robert Bosch GmbH Stuttgart

3+
9213
klein

www.klein-toys.com

klein **BOSCH**

HomeProfessional Toy washing machine



3+
9213
klein

www.klein-toys.com

klein **BOSCH**





DE funktioniert mit/ohne Wasser
EN works with/without water
FR fonction avec ou sans eau
ES funciona con/sin agua
IT funziona con/senz'acqua
NL doet het met/zonder water
PT funciona com/sem água
RU работает с водой/без воды
CS funguje s vodou i bez vody
PL działa z i bez wody
EL λειτουργεί με/χωρίς νερό
HU vízrel/víz nélkül is működik
SL Deluje z/ali brez vode
SV Fungerar med/utan vatten

DE Wasser einfüllen über Schublade
EN Fill water via the washing powder compartment
FR Remplissage d'eau par le tiroir
ES Llenar el agua por el cajón
IT Inserire acqua attraverso cassetto
NL Met water vullen via lade
PT Enchimento de água através da gaveta
RU Наполнение воды через выдвижной ящик
CS Doplnění vody přiřadkou
PL Nalewanie wody poprzez szufladę
EL Γέμισμα νερού από το συρτάκι
HU víz betöltése a mosóporos fiókán át
SL Voda se nalije prek predalčka
SV Fyll på vatten över lådan

DE Wasser ablassen mit Schlauch auf der Rückseite
EN Drain water using the hose on the rear
FR Vidange avec le tuyau situé à l'arrière
ES Descargar el agua con la mangua al dorso
IT Defluire l'acqua attraverso il tubo flessibile sulla parte posteriore
NL Water weg laten lopen met slang
PT Drenagem da água com tubo na parte traseira
RU Спускание воды с помощью шланга на обратной стороне
CS Vypouštění vody hadicí na zadní straně
PL Spuszczenie wody poprzez wąż z tyłu urządzenia
EL Απορροπή νερού μέσω σωλήνα στην πίσω πλευρά
HU Víz leengedése a hátsóoldali lévő tömlővel
SL Izpust vode s cevijo na zadnji strani
SV Töm ut vatten med slang på baksidan

Änderung in Ausstattung und Farbgebung vorbehalten.
Right to modify contents and colour reserved.
Sous réserve de modification au niveau des composants et des couleurs.
Salvo modificaciones con respecto a componentes y color.
Con riserva di modifiche alla dotazione e colore.
Afwijking in uitrusting en kleur voorbehouden.

3+
9213
klein

www.klein-toys.com

klein **BOSCH**





DE Drehbare Trommel
EN Rotating drum
FR Tambour rotatif
ES Tambor giratorio
IT Tamburo rotante
NL Draaisbare trommel
PT Tambor rotativo
RU Вращающийся барабан
CS Otáčavý buban
PL Bęben obrotowy
EL Περιστρεφόμενο υδρόβιο
HU Forgatható dob
SL Vrtiljivi boben
SV Vridbar trumma

DE 4 Waschzyklen mit Originalgeräuschen
EN 4 washing cycles with original sounds
FR 4 cycles de lavage avec bruitages réalistes
ES 4 programas de lavado con sonidos originales
IT 4 cicli di lavaggio con rumori originali
NL 4 wascyclen met echte geluiden
PT 4 ciclos de lavagem com ruídos originais
RU 4 стиральных цикла с оригинальными звуками
CS 4 programů s originálními zvuky
PL 4 cykle prania z oryginalnymi odgłosami
EL 4 στάσεις πλύσης με πραγματιστικό ήχο
HU 4 mosóprogram eredeti géphangokkal
SL 4 pralni cikli s originalnim zvokom
SV 4 tvättcykler med original ljud

DE Beladung mit kleinen Kleidungsstücken
EN Load with small items of clothing
FR À charger avec des vêtements de petite taille
ES Carga con pequeñas prendas de vestir
IT Carico con capi di piccole dimensioni
NL Lading met kleine kledingstukken
PT Bolso com pequenas peças de vestuário
RU Зарядка мелких предметов одежды
CS Sada malých věšáků
PL Załadunek składający się z małych sztuk odzieży
EL Εφόρμηση με μικρά πράγματα
HU Apró ruhákészlet a mosógép megrakásához
SL Polnjenje z manjšimi kosi oblačil
SV Laddning av små kläder

3+
9213
klein

www.klein-toys.com

WARRANTY NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER THREE YEARS. Contains small parts and/or small parts that can be torn off and may, for example, be swallowed. Choking hazard. To be used under the direct supervision of an adult. Due to the possibility of water discharge, please do not use near electrical appliances and/or power sources. Please keep the supplied address and information.

DE KONTAKT NEDER FOR BARNER UNDER TRE ÅR. Dette produkt inneholder små deler som kan løsnes og kan bli svelget. Kvelningsfare. Bruk kun under direkte oppsyn av en voksen. På grunn av muligheten for vannutslipp, bør dette ikke brukes nær elektriske apparater og strømkilder. Behold adressen og informasjonen som er medlagt.

FR ATTENTION NE CONVENEZ PAS À ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS. Contient de petites pièces détachées qui peuvent être avalées. Danger d'étouffement. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. En raison de la possibilité de fuite d'eau, ne pas utiliser près d'appareils électriques ou de sources de courant. Adresse et informations à conserver.

ES ¡ATENCIÓN! NO CONVENE PARA NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS. Contiene pequeñas piezas desmontables que se pueden ser ingeridas. Peligro de asfixia. Utilizarse bajo la vigilancia directa de un adulto. Por tener riesgo de caídas de aparatos eléctricos o de fuentes de corriente que se pueden ser tragadas. Guardar la dirección e información.

IT AVVERTENZA NON USARE PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI TRE ANNI. Contiene piccoli componenti smontabili che possono essere ingeriti. Pericolo di soffocamento. Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto. Per via della possibilità di scariche d'acqua, non utilizzare vicino ad apparecchi elettrici e/o fonti di corrente. Conservare l'indirizzo del fabbricante e le informazioni.

NL WAARSCHUWING NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN VAN DRIE JAAR OF JONGER. Dit product bevat kleine afmontbare onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Verchokgevaar. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Aan het gebruik van elektrische apparaten en/of stroombronnen vóórkomen. Adres en informatie bewaren.

PT ATENÇÃO: NÃO CONVÉM PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. Contém peças desmontáveis e/ou aparatos eléctricos que podem ser engolidos e/ou causar danos. Manter a informação e o endereço do fabricante.




RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ПРИГОДАНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ТРИХ ЛЕТ ВОЗРАСТА. Содержит мелкие несъемные детали, которые могут быть проглочены. Опасность удушья. Могут возникнуть травмы при использовании электрических приборов или источников тока. Сохранить адрес и информацию.

CS POUŽITÍ NEJE PŘÍSLUŠNÉ PRO DĚTI DO TŘECH LETŮ. Obsahuje malé díly a/nebo oddělitelné části, které mohou být spolknuty. Nebezpečí udusnutí. Používat pouze za nepřímého dohledu dospělé osoby. Z důvodu možnosti výskytu vody nepoužívat v blízkosti elektrických zařízení. Adresa a informace uchovávat.

PL OSTRZEŻENIE NIE WADLIWE DLA DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 3 LAT. Zawiera małe lub powalające się elementy, które mogą być złyżone. Niebezpieczeństwo uduszenia. Wykazywać tylko pod nadzorem dorosłego. Z powodu możliwości wystąpienia wody nie używać w pobliżu urządzeń elektrycznych lub źródeł energii.

HU FIGYELMEZTANÍTÁS NE FELELŐS A HÁROM ÉVES KOR ALATTI GYERMEKEK RÉSZÉRE. Tartalmaz kis darabokat, amelyek lenyelhetők. Elővigyázatossággal kell használni. Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A víz kiömlésének lehetőségét figyelembe véve ne használja az elektromos készülékek közelében sem szabad forrasztani. A cím és az információk megőrzése.

SV VARNING: INTE LÄMPAT FÖR BARN UNDER TRE ÅR. Detta produkt innehåller små delar som kan lossas och kan bli svällda. Kvelningsfaror. Använd endast under direkt övervakning av en vuxen. På grund av risken för vattenutsläpp bör inte användas nära elektriska apparater och strömkällor. Spara adress och information.

CE   

3 x 1.5 V
R14, C-size
4.5 V

F21 9213

4 009847 9213 3

EU-Representative:
Theo Klein GmbH
Burgstraße 14
D-76817 Bamberg

Manufactured for:
Theo Klein (HK) Ltd,
100 Gloucester Road, 15/F
Hong Kong

Manufactured in Dongguan, China

www.klein-toys.com

DE Batterien nicht enthalten
EN Batteries not included
FR Piles non inclus
ES Pila no incluida
IT Batterie non incluse
NL Batterijen niet meegeleverd
PT Baterias não incluídas
RU Батареи не включены
CS Baterie nejsou součástí dodávky
SL Baterije niso priložene
SV Batterier inte inkluderade
HU Akkumulátorok nem tartoznak a csomaghoz
EL Βαταρίες είναι αλληλ αποκλεισμένες
ZH 不含電池

CE   

Manufactured for:
Theo Klein (HK) Ltd,
100 Gloucester Road, 15/F
Hong Kong

EU-Representative:
Theo Klein GmbH
Burgstraße 14
D-76817 Bamberg

Manufactured in Dongguan, China

www.klein-toys.com