

**THROW! / LANCE ! / ¡LANZA!**  
**WERFEN! / GOOI! / LANCIA!**  
**LANCE! / БРОСАЙ! / RZUĆ!**



**1**  
**CHARGE**  
**BEWAFFNEN**  
**CARICA**  
**VOORUJEN**  
**VOORUJEN**



**2**  
**PULL / TIRE**  
**TIRA / ZIEHEN**  
**TREK / TIRA**  
**PUXE / ПОТЯНИ**  
**NACIĄGNIJ**



**3**  
**STRIKE / ATTAQUE**  
**ATACA / ANGREIFEN**  
**SLA / COLPISCI**  
**ATAQUE / НАНЕСИ УДАР**  
**WYSTRZEL**

...the projectiles provided with this toy. Do not aim at eyes or  
 ...the projectiles fournis avec ce jouet. Ne pas viser les yeux ou le  
 ...nie se aan los projectielen provistos con este juguete. No se ha  
 ...iesem Spielzeug abschließen als die mitgelieferten Geschosse.  
 ...open af dan de projectielen die bij dit speelgoed zijn geleverd. Niet  
 ...proiettili forniti con questo giocattolo. Non mirare agli occhi o al  
 ...étés fornecidos con este brinquedo. Não mire na direção dos  
 ...аряды, входящие в комплект игрушки. Не направляйте  
 ...я. Длинный шнур. В комплект входит миниатюрный или  
 ...innych niż pociski dostarczone z tą zabawką. Nie celować  
 ...wieria okragła baterie pastylkowa. Połknięcie stwarza  
 ...BECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

**CE** ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Nestřelujte jinými předměty než projektily dodávanými s touto hračkou. Nemířte na oči ani na obličej. Nebezpečí úskrcení. Dlouhá šňůra. Obsahuje kroužkovou nebo mincovou baterii. Nebezpečí v případě spolknutí – viz pokyny. **UDRŽUJTE BATERIE MIMO DOSAHU DĚTÍ.**  
**SK** ⚠ **UPOZORNENIE:** Nevystrelujte iné predmety ako strely dodávané s touto hračkou. Nemierite do očí alebo tváre. Riziko úskrtenia. Dlhá šnúra. Obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu. Nebezpečenstvo v prípade prehltnutia – pozrite si pokyny. **BATERIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ.**  
**HU** ⚠ **FIGYELMEZTÉS:** Lövéshez csak a játékkal együtt csomagolt lövedékeket használja. Ne célozzon szemre vagy arcra. Fojtásveszély. Hosszú zsinór. Gombbelemet tartalmaz. Lenyelése veszélyes – lásd az útmutatót. **AZ ELEMEK GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓK.**  
**RO** ⚠ **AVERTISMENT:** A nu se utilizeza alte obiecte decât proiectilele furnizate împreună cu această jucărie. Nu țintiți spre ochi sau față. Pericol de strangulare. Cordon lung. Conține o baterie rotundă de tip „nasture” sau de tip „monedă”. Înghitirea acestora este periculoasă – consultați instrucțiunile. **NU LĂSAȚI BATERIILE LA ÎNDELMANA COPILOR.**  
**EL** ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε άλλα αντικείμενα για εκτόξευση εκτός αυτών που παρέχονται με το παιχνίδι. Μην στοχεύετε στα μάτια και στο πρόσωπο. Κίνδυνος στραγγαλισμού. Μακρύ κορδόνι. Περιέχει μπαταρία τύπου κομπόσι ή κέρματος. Κίνδυνος σε περίπτωση κατάποσης (βλ. οδηγίες). **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**  
**HR** ⚠ **UPOZORENJE:** Ne ispaljivati iz igračke nikakve druge predmete osim projektila isporučenog s igračkom. Nemojte ciljati prema očima ni licu. Opasnost od davljenja. Dugo užice. Proizvod sadrži gumbastu čelijsku bateriju. Baterija je opasna ako se proguta – pogledajte upute. **BATERIJE DRŽITE IZVAN DOSEGA DJECE.**  
**GB** ⚠ **ВНИМАНИЕ:** Да не се използват предмети, различни от доставяните с играчката. Не се целете в очите или лицето. Опасност от задушаване. Дълго въже. Съдържа батерия тип "копче". Опасна при поглъщане – вижте инструкциите. **ДРЪЖТЕ БАТЕРИИТЕ НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.**  
**SL** ⚠ **OPOROČILO:** Ne streljajte z drugimi predmeti, temveč samo s projektili, priloženimi k tej igrački. Ne merite v oči ali obraz. Nevarnost zadavljenja. Dolga vrv. Vsebuje gumbaste celice ali okrogle ploščate baterije. Nevarno pri zaužitju – glejte navodila. **BATERIJE JE TREBA HRANITI ZUNAJ DOSEGA OTROK.**  
**TR** ⚠ **UYARI:** Oyuncakla biriktke sağlanan memiler dışında cisimler kullanmayınız. Gözlere veya yüze doğrudan nişan almayınız. Boğulma tehlikesi. Uzun kordon. Bozuk para tipi veya düğme pilli içerir. Yutulması tehlikelidir. Taimatlarla bakınız. **PİLLERİ ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN.**

⚠ **WARNING: CHOKING HAZARD** – Small parts.  
 ⚠ **ATTENTION ! DANGER D'ÉTOUFFEMENT** – Contient de petits éléments.  
 ⚠ **ADVERTENCIA:** PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas.  
 No conviene para niños menores de tres años.  
 ⚠ **ACHTUNG:** ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile.  
 ⚠ **WAARSCHUWING:** VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen.  
 ⚠ **AVVERTENZA:** RISCHIO DI SOFFOCAMENTO – Pezzi piccoli.  
 ⚠ **ATENÇÃO:** PERIGO DE ASFIXIA – Peças pequenas.  
 ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΟΠΑΧΝΟΤΗΤΑ ΥΔΟΥΣΙΑ – Μελкие детали.  
 ⚠ **OSTRZEŻENIE:** NIEBEZPIECZYSTWO ZADŁAWIENIA – Drobnie elementy.  
 ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Obsahuje malé části.  
 ⚠ **UPOZORNENIE:** NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA – Obsahuje malé predmety.  
 ⚠ **FIGYELMEZTÉS:** FULLADÁSVEZÉLY – Apró alkatrészek.  
 ⚠ **AVERTISMENT:** PERICOL DE ASFIXIERE – Piese mici.  
 ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Μικρά μέρη.  
 ⚠ **UPOZORENJE:** OPASNOST OD GUŠENJA – Mali dijelovi.  
 ⚠ **ВНИМАНИЕ:** ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ – Малки части.  
 ⚠ **OPOROČILO:** NEVARNOST ZADUŠITVE – Majhni deli.  
 ⚠ **UYARI:** BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.



Spin Master logo & © 2022 Spin Master Ltd. All rights reserved.  
 Le logo de Spin Master et © 2022 Spin Master Ltd. Tous droits réservés.  
 Spin Master Inc., 225 King Street West, Toronto M5V 3M2 Canada  
 Spin Master International B.V., Kingsfordweg 15, 1043 GR Amsterdam, NL  
 Spin Master Australia Pty Ltd, Suite 101, Level 1, 18-24 Chandos Street, St Leonards, NSW 2065, Australia  
 Phone: +61 (0)2 9439 3169  
 Spin Master Toys UK Ltd, Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire SL8 5YS, UK  
 Phone: +44 (0)1849 211111

**ATTENTION !**  
**DANGER D'ÉTOUFFEMENT** – Contient de petits éléments.  
 Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

