

Handleiding voor gebruik

Volg deze veiligheidsinstructies en lees deze nuttige tips voordat u de projector opstelt en gebruikt.

Belangrijke veiligheidsinstructies

	<p>Haal de projector niet uit elkaar. Neem indien nodig contact op met uw verkoper voor reparatie/vervanging.</p>
	<p>Gebruik geen andere stroombron, indien dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Gebruik het aangegeven type stroombron.</p>
	<p>Kijk niet in de lens wanneer de projector in werking is. Het felle licht kan uw ogen beschadigen.</p>
	<p>Gebruik de projector niet in de buurt van water of warmtebronnen.</p>
	<p>Plaats de projector op een vlakke ondergrond of stabiele standaard. Als de projector aan een plafond wordt bevestigd, dient deze te worden geïnstalleerd met gekwalificeerd bevestigingsmateriaal dat is ontworpen voor gebruik met deze projector.</p>
	<p>Haal de stekker van de projector uit het stopcontact na het uitschakelen.</p>
	<p>Laat ten minste 30 cm ruimte tussen de projector en de muur om de prestaties en de betrouwbaarheid van de projector te behouden.</p>