


Nederlands | Handleiding


ONDERDELEN

De batterij van het nieuwe product is opgeslagen in het rechter handvat (het handvat zonder het ROOKIE logo).



INSTELLEN


De batterij plaatsen : Om de batterij te verwijderen, houd het rechterhandvat (het handvat zonder het (Rookie) logo) en druk de twee punten in zoals afgebeeld in de pijlen van stap 1 van de instructie boeken. Verwijder de omliggende van het apparaat. Haal de batterij van het rechter handvat zoals afgebeeld in stap 2 en plaats de batterij in het linkerhandvat. (het handvat met Rookie logo) Zoals afgebeeld in stap 3. Je kan een aanvullende batterij in het rechterhandvat bewaren. Het is beter om de batterij in het rechterhandvat te bewaren als je het springtouw niet gebruikt om de kwaliteit van de batterij te behouden.



Het touw bevestigen : Steek het touw in het eerste gat aan de bovenkant van de (Rookie) zoals getoond in stap 1 hieronder. Na het opnieuw inbrengen van het touw het tweede gat, bevestig het touw aan de touwhouder zoals getoond in stap 2.



De batterij vervangen : Na het verwijderen van de batterijen behuizing van het lichaam als getoond in stap 1, gebruik een spijl of een ander klein, dun voorwerp om de batterijhouder door in het gat van de andere kant van de batterij te duwen houdende zoek aangegoven in stap 2 van de instructiehandleiding. Alstublieft zorg ervoor dat de (+) van de batterij naar boven is gericht, zoals weergegeven in stap 2.



Bedankt voor de bestelling van de Tangram Smartrope Rookie.

Lees de handleiding voor gebruik

ENL

TANGRAM®

HOE TE GEBRUIKEN


Download en installeer de app: Zoek naar 'Smartrope' in de Apple App Store of Google Play om de app te installeren. Start de applicatie en zet de (Rookie) aan, het zal automatisch maak verbinding met de (Smartrope)-app.



Aan / uitzetten : De (Rookie) wordt ingeschakeld door simpelweg te draaien het linker handvat; de (Rookie) zal een klein geluid maken wanneer ingeschakeld. Als er geen beweging is, wordt het apparaat uitgeschakeld automatisch na 20 seconden.

Opname : Trainingssets worden automatisch opgenomen en opgeslagen na 5 handgreepacties. Trainingsgegevens kunnen worden opgecallt en gecontroleerd via de (Smartrope) App. (Rookie) recordert tot 1000 sets trainingsgegevens.


De lengte van het touw aanpassen : Stap op het touw met je voet en trek de stekker zoak hieronder weggevoeren. Een touw dat ook is lang na het afstellen. Kan met een schaar worden geknipt. Hoe langer detouw, hoe gemakkelijker het is om touw te springen, maar je wordt langzamer. Als je bent niet bekend met touwspringen, het is goed als de lengte van het touw is eerst lang. Verlaag vervolgens geleidelijk het touw naar uw gewenste lengte. Kinderen wordt aangeraden om te beginnen schouder hoogte.



Deutsch | Benutzerhandbuch


Produktzusammensetzung

Das Produkt des neuen Produkts befindet sich im rechten Griff ohne Logo.




Montage

Batterieremontage : Drücken Sie die oben- / unten-Taste wie in der folgenden Abbildung gezeigt, und ziehen Sie am Griff, um ihn zu entfernen. Nehmen Sie den Akku aus dem Griff ohne Logo und legen Sie ihn in den Griff mit dem Logo. Es wird empfohlen, den Ersatzakku bei längerer Nichtbenutzung in rechten Batteriehäuser zu legen.



Montieren Sie das Sel : Legen Sie den Sel-Falter auf eine Seite und führen Sie das Sel in das Loch am Körper von (Rookie) ein. Nehmen Sie die Leine mit dem folgenden Loch heraus und setzen Sie sie in die Halterung ein.



Batterie-Austausch : Entfernen Sie den (Rookie) und nehmen Sie den Akku heraus, indem Sie ihn tief in den späten Gegenstand (z. B. den Kopfhörerstecker) drücken. Bitte achten Sie bei der Installation auf die Polarität der Batterie.



Verwendung


App installieren : Suchen Sie nach der App (Smartrope) im Apple App Store und bei Google Play, und installieren Sie die dezidierte App. Wenn Sie die App (Smartrope) starten und die Stromquelle des Springseils einschalten, wird es automatisch verbunden.



Einschalten des Stroms : Wenn der Akku angebracht ist und der linke Griff mit dem Logo schnell gedreht wird, wird die Stromquelle mit dem Middle-Ton eingeschaltet. Wenn keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät nach 20 Sekunden aus.

Track Record : Wenn Sie ein Training mit einem Sel in beiden Händen beginnen, wird der Strom automatisch eingeschaltet. Sportliche Aufzeichnungen werden automatisch aufgezeichnet, wenn Sie mehr als fünf Minuten üben. Die Aufzeichnungen können durch Verknüpfung mit der (Smartrope) App bestätigt / gespeichert werden. (Rookie) speichert bis zu 1000 Trainingsdaten.

Anpassen der Länge des Sel : Passen Sie die Länge an, indem Sie das Sel wie unten gezeigt drücken mit dem Fuß und ziehen. Wenn die Länge des Sel zu lang ist, schneiden Sie es mit einer Schere ab. Wenn das Sel lang ist, ist das Springseil einfach, kann aber nicht schnell ausgeführt werden. Wenn Sie mit Selbändern nicht gewöhnt sind, können Sie mit einem längeren Sel beginnen. Wenn Sie sich daran gewöhnt haben, das Sel zu überspringen, reduzieren Sie die Länge des Sel allmählich. Besonders Kinder sollten auf Schulterhöhe beginnen.



Vielen Dank, dass Sie sich für den Tangram Smartrope Rookie.


Bitte vor Gebrauch lesen.

TANGRAM®

Français | Manuel utilisateur


Contenu de l'emballage

La batterie du nouveau produit se trouve à l'intérieur de la poignée droite (celle sans logo (Rookie)).




Assemblage


Insérer la batterie : Appuyer sur les boutons haut/bas comme indiqué par les flèches sur le schéma pour détacher les poignées. Sortir la batterie qui se trouve à l'intérieur de la poignée sans le logo et la placer dans celle avec le logo. Il est conseillé de garder la batterie de rechange — ou dans le cas de non-utilisation prolongée — dans le porte-batterie de la poignée droite.



Assembler le câble : Insérer le câble dans le premier trou à l'extrémité du (Rookie) comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Après avoir inséré le câble de nouveau dans le deuxième trou, attacher le câble au porte-câble comme indiqué dans le deuxième étape du schéma.



Changer la batterie : Dissocier le (Rookie) et percer avec un objet pointu (une pince jack d'écroueur, par exemple) pour faire sortir la batterie. Lorsque vous la placez, veiller à bien respecter les polarités.



Mode d'emploi


Installation de l'application : Recherchez et installez l'app (Smartrope) dans l'Apple App store ou dans Google Play. Lancez l'app et allumez la corde à sauter. Le jumelage se fait automatiquement.



Mettre en marche : Le (Rookie) s'allume avec un son, en simplement tournant rapidement la poignée gauche. Il s'éteint automatiquement après 20 secondes sans mouvement.

Enregistrement de la séance d'entraînement : Le (Rookie) s'allume automatiquement lorsque vous commencez à sauter pendant la corde des deux mains. Les données d'entraînement commencent à s'enregistrer à partir de 5 sauts, et vous pouvez les vérifier et les sauvegarder à travers l'App (Smartrope). (Rookie) enregistre jusqu'à 1000 séries de sauts maximum.

Ajustement de la longueur de la corde : Comme sur le dessin ci-dessous, ajuster la longueur de la corde selon votre niveau. Après avoir ajusté la longueur, s'il reste un excès de câble, coupez-le avec les ciseaux. Si la corde est trop longue, il peut être facile de sauter, mais vous ne pouvez pas sauter rapidement. Si vous n'êtes pas habitué à sauter à la corde, il est préférable de commencer par une corde longue. Au fur et à mesure que vous vous habituez à sauter à la corde, vous pouvez raccourcir la longueur. Il est recommandé sauter aux enfants de commencer à la hauteur des épaules.



Resetter: Hal de batterij en uit in bevestigingswiel de batterij in de linker handvat. De opgeslagen data van de (ROOKIE) wordt verwijderd bij het resetten van de Smart Rope. Synchroniseer het toestel voor het plaatsen van de batterij.

VEILIGHEID HANDLEIDING

1. Houdt de batterij buiten bereik van kinderen. Houdt de correcte procedures aan tijdens het weggevoeren van de batterij. / 2. Zoek gelijklijk als de batterij door u of iemand anders de batterij heeft doorgelukt. / 3. Plaats de batterij correct (voorzichtigheid met de (+) en (-) symbolen) in de batterij. Niet de batterij opladen, demonteren of verwarmen, dit kan ervoor zorgen dat de batterij ontbrandt of ontploft. / 4. Als de originele batterij (CR2032) niet wordt gebruikt voor het product, er is u voor problemen zorgen. Daarom raden wij u aan de originele batterij te gebruiken die wordt aangeleverd. / 5. Gebruik het product niet als het beschadigd is, dit kan voor blessures zorgen.

PAS OPI

1. Elke vorm van vloeistoffen of hoge temperaturen kan zorgen voor beschadiging van het product en het technische systeem. / 2. Sterke elektromagnetische straling en sterk magnetische velden kunnen een storing in het product veroorzaken. / 3. Het product is niet geschikt voor langdurige periodes van extreme temperaturen (omgevingstemperatuur). / 4. Gevoel en laten vallen van het product kan tot beschadiging. / 5. Blootstelling aan hitte of andere batterij-afvalstoffen kan tot schade aan het product leiden. Verwijder de batterij uit van plan het apparaat gedurende lange tijd niet te gebruiken. / 6. Het knoeken met het product leidt tot welk van garantie. / 7. Het product is niet geschikt voor gebruik in andere omgevingen (bijvoorbeeld B.B.) het reinigen kan het gebruik van sterke chemicaliën of sterke reinigingsmiddelen het product aantasten of verliezen.

PRODUCT SPECIFICATIES

Batterijtype (lithiumbatterij) (CR2032, 3V)
Batterij Standby-periode: meer dan 3 maanden
Batterij standby-periode: ongeveer 12 maanden
Communicatie afstand: ongeveer 10 meter
Inspanning: 3.0V (typisch)
MN / MAX gebruikspanning: 2.0V ~ 3.3V
MN / MAX gebruikstemp: 0°C ~ 40°C

PRODUCT INFORMATION

Productnaam: Smartrope Rookie
Modelnummer: SR100
Vervaardiger: Tangram Factory, Inc.
Land van herkomst: Republiek Korea
Fabrieksnummer: afzonderlijk gekenmerkt

Dit product is een klasse B elektromagnetisch compatibel apparaat conform de eis van de EMC-richtlijn. Het is niet bedoeld voor gebruik in alle omgevingsomstandigheden. Het is niet bedoeld voor gebruik in alle omgevingsomstandigheden. Het is niet bedoeld voor gebruik in alle omgevingsomstandigheden.

Dit product is een elektronisch product. In zware omgevingsomstandigheden en apparaten kunnen optreden. De communicatieafstand is niet bedoeld voor gebruik in alle omgevingsomstandigheden. Het is niet bedoeld voor gebruik in alle omgevingsomstandigheden.

KWALITEITSGARANTIE

Dank u voor uw aankoop van een (Tangram Factory)-product. (Tangram Factory) Smartrope (Smartrope) producten volgen strikt kwaliteitsborgingsprocedures. De garantieperiode is 90 dagen vanaf de aankoopdatum en gedurende deze periode bieden we gratis reparatie en reparatie van het product aan. Als het product niet correct is gemaakt of de kwaliteitsborgingsperiode is verstreken, wordt een vergoeding in rekening gebracht.

PRODUCT CERTIFICATEN



FCC Part 15.19
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onderworpen aan het volgende: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet de ontvangers storing accepteren, inclusief storing die voortvloeit uit de apparatuur.

FCC Verbinding betreffende Modelling van RF-straling
Dit apparaat is gebouwd aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerd gebruik. Dit apparaat en zijn antenne mogen niet naast elkaar staan of in combinatie met andere antenne of zendin. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en jouw lichaam.

CEMTEC 符合中国强制性产品认证 (CCC)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onderworpen aan het volgende: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet de ontvangers storing accepteren, inclusief storing die voortvloeit uit de apparatuur.

FCC Verbinding betreffende Modelling van RF-straling
Dit apparaat is gebouwd aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerd gebruik. Dit apparaat en zijn antenne mogen niet naast elkaar staan of in combinatie met andere antenne of zendin. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en jouw lichaam.

CEMTEC 符合中国强制性产品认证 (CCC)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onderworpen aan het volgende: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet de ontvangers storing accepteren, inclusief storing die voortvloeit uit de apparatuur.

Voor meer informatie over het contact verwijzen wij u door naar de website

Homepage: http://tangramfactory.com
Email: help@tangramfactory.com



TANGRAM®
Designed by TANGRAM FACTORY, Made in Korea.
© Copyright 2018 TANGRAM FACTORY, INC. All rights reserved.

Qualitätssicherung

Waren: Dank, dass Sie dieses Produkt von [Tangram Factory] gekauft haben. Dieses Produkt wird nach den strengen Qualitätskontroll- und Inspektionen durch die (Tangram Factory) hergestellt. Die Garantiezeit dieses Produkts beträgt 90 Tage ab Kaufdatum. Bei Qualitätsproblemen, die durch ein fehlerhaftes Produkt verursacht werden, ist eine kostenlose Garantie (Umtausch, Rückerstattung und ASV) möglich. Bei Problemen mit dem Produktqualität, die durch Unachtsamkeit des Verbrauchers verursacht werden, können Sie Reparaturen und ASV unabhängig von der Garantie kostenlos erhalten. Wenn die Qualität des Produkts nicht innerhalb der Garantiezeit liegt, wird bei der Reparatur oder ASV Kosten entstehen.

Zertifizierungsinformationen



FCC Part 15.19
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-Regels. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC RF Radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be located or operated in conjunction with any other antenna or antennas. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

CEMTEC 符合中国强制性产品认证 (CCC)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-Regels. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Wetere Informatoren en Contactaaf:
naam met ASV: bitte beziehen Sie sich auf die Homepage.
Homepage: http://tangramfactory.com
Email: help@tangramfactory.com



TANGRAM®
Entworfen von TANGRAM FACTORY, Hergestellt in Korea.
Urheberrechte © 2018 TANGRAM FACTORY, INC. Alle Rechte vorbehalten.

Merci d'avoir choisi Tangram Smartrope Rookie.

À lire avant utilisation .

TANGRAM®

TANGRAM®
Conçu par TANGRAM FACTORY, fabriqué en Corée.
© Copyright 2018 TANGRAM FACTORY, INC. Tous droits réservés.